

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ert@nt-rt.ru || сайт: <https://elektrot.nt-rt.ru/>

Артикул	Товар	Цена, руб.
ЕТ003960	БПМ21-026-55 У3, два микровыключателя, ввод - резьбовой уплотнённый, IP55, блок путевых микровыключателей	7771
ЕТ000799	БПМ21-046-55 У3, четыре микровыключателя, ввод - резьбовой уплотнённый, IP55, блок путевых микровыключателей	9710
ЕТ000800	БПМ21-066-55 У3, шесть микровыключателей, ввод - резьбовой уплотнённый, IP55, блок путевых микровыключателей	18311
ЕТ506759	БПМ21-086-55 У3, восемь микровыключателей, ввод - резьбовой уплотнённый, IP55, блок путевых микровыключателей	23295
ЕТ506719	БПМ21-106-55 У3, десять микровыключателей, ввод - резьбовой уплотнённый, IP55, блок путевых микровыключателей	26637
ЕТ051928	ВК-200-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, самовозврат, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ051929	ВК-200-БР-11-67У2-22, рычаг с роликом, без сальника, ход влево, самовозврат, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ051930	ВК-200-БР-11-67У2-23, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ052593	ВК-200-БР-11-67У2-24, рычаг с роликом, без сальника, ход влево, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ053774	ВК-200-БР-11-67У2-25, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо и влево, без самовозврата, ступень 2 - 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ511641	ВК-200-БВ-11-67У2-21, V-образный рычаг с роликом на каждом плече, без сальника, ход вправо, самовозврат, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	2017
ЕТ514768	ВК-200-БВ-11-67У2-24, V-образный рычаг с роликом на каждом плече, без сальника, ход влево, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	2017
ЕТ518451	ВК-200-БВ-11-67У2-25, V-образный рычаг с роликом на каждом плече, без сальника, ход вправо и влево, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	2017
ЕТ008966	ВК-200-БВ-11-67У2-32, V-образный рычаг с роликом на каждом плече, без сальника, ход влево, самовозврат, ступень 3- 61мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	2017
ЕТ502888	ВК-200- БР-11-67У2-11, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, самовозврат, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ502889	ВК-200- БР-11-67У2-12, рычаг с роликом, без сальника, ход влево, самовозврат, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ515189	ВК-200- БР-11-67У2-13, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, без самовозврата, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ518122	ВК-200-БР-11-67У2-14, рычаг с роликом, без сальника, ход влево, без самовозврата, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ507197	ВК-200-БР-11-67У2-31, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, самовозврат, ступень 3- 61мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ510584	ВК-200-БР-11-67У2-32, рычаг с роликом, без сальника, ход влево, самовозврат, ступень 3- 61мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ504906	ВК-200-БР-11-67У2-33, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, без самовозврата, ступень 3- 61мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ516946	ВК-200-БР-11-67У2-41, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, самовозврат, ступень 4 - 71мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ513596	ВК-200-БР-11-67У2-42, рычаг с роликом, без сальника, ход влево, самовозврат, ступень 4- 71мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1318
ЕТ010746	ВК-300-БР-11-67У2-15, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо и влево, без самовозврата, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ051925	ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо, самовозврат, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ051926	ВК-300-БР-11-67У2-22, рычаг с роликом, с сальником, ход влево, самовозврат, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ051938	ВК-300-БР-11-67У2-23, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ051927	ВК-300-БР-11-67У2-24, рычаг с роликом, с сальником, ход влево, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ511639	ВК-300-БР-11-67У2-25, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо и влево, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ511646	ВК-300-БВ-11-67У2-21, V-образный рычаг с роликом на каждом плече, с сальником, ход вправо, самовозврат, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	2039
ЕТ515949	ВК-300-БВ-11-67У2-25, V-образный рычаг с роликом на каждом плече, с сальником, ход вправо и влево, без самовозврата, ступень 2- 51мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	2039
ЕТ502348	ВК-300-БР-11-67У2-11, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо, самовозврат, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ502350	ВК-300-БР-11-67У2-12, рычаг с роликом, с сальником, ход влево, самовозврат, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ514769	ВК-300-БР-11-67У2-13, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо, без самовозврата, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ518123	ВК-300-БР-11-67У2-14, рычаг с роликом, с сальником, ход влево, без самовозврата, ступень 1- 41мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ502347	ВК-300-БР-11-67У2-31, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо, самовозврат, ступень 3- 61мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ502349	ВК-300-БР-11-67У2-32, рычаг с роликом, с сальником, ход влево, самовозврат, ступень 3- 61мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ502340	ВК-300-БР-11-67У2-41, рычаг с роликом, с сальником, ход вправо, самовозврат, ступень 4- 71мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ502341	ВК-300-БР-11-67У2-42, рычаг с роликом, с сальником, ход влево, самовозврат, ступень 4- 71мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ510752	ВК-300-БР-11-67У2-44, рычаг с роликом, с сальником, ход влево, без самовозврата, ступень 4- 71мм, IP67, выключатель концевой (ЭТ)	1335
ЕТ000763	ВУ-150М У2, одна коммутируемая цепь, IP44, выключатель концевой (ЭТ)	7324
ЕТ000764	ВУ-250М У2, две коммутируемые цепи, IP44, выключатель концевой (ЭТ)	7606
ЕТ503884	ВУ-701 У1, рычаг с ручкой, 3 положения, 10А, IP44, 2 эл. цепи, выключатель концевой ручной (ЭТ)	6790
ЕТ513981	ВУ-702 У1, рычаг с ручкой, 2 положения, 10А, IP44, 2 эл. цепи, выключатель концевой ручной (ЭТ)	4699
ЕТ503883	КУ-701 У1, рычаг с роликом, 10А, IP54, 2 эл. цепи, выключатель концевой (ЭТ)	4049
ЕТ003117	КУ-701 У2, рычаг с роликом, 10А, IP54, 2 эл. цепи, выключатель концевой (ЭТ)	3468
ЕТ003119	КУ-703 У1, рычаг с грузом, без противовеса, 10А, IP44, 2 эл. цепи, выключатель концевой (ЭТ)	5328
ЕТ003120	КУ-704 У1, W-образный рычаг, 10А, IP54, 2 эл. цепи, выключатель концевой (ЭТ)	4240
ЕТ506394	КУ-706 У1, с 2-мя рычагами, 10А, IP44, 2 эл. цепи, выключатель концевой (ЭТ)	5850
ЕТ504305	НВ-701 У1, рычаг с 1-ой педалью, 10А, IP44, 2 эл. цепи, выключатель концевой ножной (ЭТ)	5831
ЕТ009409	НВ-701 У2, рычаг с 1-ой педалью, 10А, IP54, 2 эл. цепи, выключатель концевой ножной (ЭТ)	6057
ЕТ513982	НВ-702 У1, рычаг с 2-мя педалями, 10А, IP44, 2 эл. цепи, выключатель концевой ножной (ЭТ)	8239
ЕТ009428	Противовес с тросом для КУ-703 У1 (ЭТ)	4171
ЕТ013187	ВБПЛ4-40 УХЛ3, полумгновенный, без комплекта, IP40, микровыключатель	756
ЕТ013188	ВБПЛ4-40 УХЛ3, полумгновенный, с комплектом для лифта, IP40, микровыключатель	780
ЕТ008359	МП 1101 УХЛ3 исп.02, IP00, толкатель, базовый, пайка, микровыключатель (ЭТ)	890
ЕТ006820	МП 1101 УХЛ3 исп.03, IP00, толкатель, базовый, винт, микровыключатель (ЭТ)	890
ЕТ523362	МП 1101М УХЛ3 исп.01, IP00, толкатель, базовый, винт, микровыключатель (ЭТ)	421

ЕТ007272	ВП 36-2143М-66 У2, рычаг со стальным роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2185
ЕТ007279	ВП 36-2145М-66 У2, рычаг с пластиковым роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2185
ЕТ007302	ВП 36-2153М-66 У2, круглый стальной рычаг, регулируемый по длине, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2185
ЕТ007254	ВП 36-2502М-66 У2, толкатель с роликом, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2536
ЕТ007252	ВП 36-2510М-66 У2, толкатель, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2536
ЕТ007266	ВП 36-2516М-66 У2, рычаг со стальным роликом, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2536
ЕТ007271	ВП 36-2518М-66 У2, рычаг с пластиковым роликом, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2536
ЕТ007273	ВП 36-2543М-66 У2, рычаг со стальным роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2536
ЕТ007280	ВП 36-2545М-66 У2, рычаг с пластиковым роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2536
ЕТ007308	ВП 36-2553М-66 У2, круглый стальной рычаг, регулируемый по длине, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2536
ЕТ010883	ВП 36-2102П-66 У2, толкатель с роликом, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010881	ВП 36-2110П-66 У2, толкатель, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010885	ВП 36-2116П-66 У2, рычаг со стальным роликом, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010887	ВП 36-2118П-66 У2, рычаг с пластиковым роликом, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010895	ВП 36-2139П-66 У2, рычаг с резиновым роликом диам. 50 мм, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010889	ВП 36-2143П-66 У2, рычаг со стальным роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010891	ВП 36-2145П-66 У2, рычаг с пластиковым роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010893	ВП 36-2153П-66 У2, круглый стальной рычаг, регулируемый по длине, 1з+1р, мгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1834
ЕТ010884	ВП 36-2502П-66 У2, толкатель с роликом, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2341
ЕТ010886	ВП 36-2516П-66 У2, рычаг со стальным роликом, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2341
ЕТ010888	ВП 36-2518П-66 У2, рычаг с пластиковым роликом, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2341
ЕТ010890	ВП 36-2543П-66 У2, рычаг со стальным роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2341
ЕТ010892	ВП 36-2545П-66 У2, рычаг с пластиковым роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2341
ЕТ010894	ВП 36-2553П-66 У2, круглый стальной рычаг, регулируемый по длине, 1з+1р, полумгновенный, 30х60 мм, без сальника, 3А, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	2341
ЕТ007376	ВП 40-2102М-66 У2, толкатель с роликом, 1з+1р, мгновенный, без сальника, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1437
ЕТ008688	ВП 40-2106М-66 У2, рычаг пружинный "кошачий ус", 1з+1р, мгновенный, без сальника, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1437
ЕТ009070	ВП 40-2108М-66 У2, рычаг пружинный, 1з+1р, мгновенный, без сальника, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1437
ЕТ007368	ВП 40-2110М-66 У2, толкатель, 1з+1р, мгновенный, без сальника, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1437
ЕТ007444	ВП 40-2116М-66 У2, рычаг со стальным роликом, 1з+1р, мгновенный, без сальника, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1437
ЕТ009402	ВП 40-2123М-66 У2, рычаг со стальным роликом горизонтального срабатывания, 1з+1р, мгновенный, без сальника, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1437
ЕТ007716	ВП 40-2143М-66 У2, рычаг со стальным роликом, регулируемый по длине, 1з+1р, мгновенный, без сальника, IP66, выключатель путевого (ЭТ)	1437
ЕТ010190	ВП-4М У3, исп. 1 I=8, IP54, выключатель путевого	15355
ЕТ010191	ВП-4М У3, исп. 2 I=44, IP54, выключатель путевого	13435
ЕТ010192	ВП-4М У3, исп. 3 I=240, IP54, выключатель путевого	13435
ЕТ624744	ВП-4М У3, исп. 4 I=100, IP54, выключатель путевого	15355
ЕТ624745	ВП-4М У3, исп. 5 I=50, IP54, выключатель путевого	15355
ЕТ505678	ВПК-2010-БУХЛ4 Д/Т, длинный толкатель, IP00, выключатель путевого (ЭТ)	285
ЕТ003590	ВПК-2010-БУХЛ4, толкатель, IP00, выключатель путевого (ЭТ)	285
ЕТ000522	ВПК-2110-БУ2, толкатель, IP65, выключатель путевого (ЭТ)	753
ЕТ000755	ВПК-2111-БУ2, толкатель с роликом, IP65, выключатель путевого (ЭТ)	838
ЕТ001001	ВПК-2112-БУ2, рычаг с роликом, IP65, выключатель путевого (ЭТ)	850
ЕТ000757	ВПК-2113-БУ2, селективный привод, IP65, выключатель путевого (ЭТ)	1385
ЕТ001140	ВУ22Т-2Б1 У3, 20А, с ручным возвратом, без гашения дуги, IP00, выключатель путевого (ЭТ)	895
ЕТ052460	ВУ22Т-2Б5 У3, 40А, с ручным возвратом, с гашением дуги, IP00, выключатель путевого (ЭТ)	1364
ЕТ003068	ПВ 1-16 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ)	275
ЕТ002505	ПВ 1-16 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	255
ЕТ002562	ПВ 1-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	816
ЕТ001968	ПВ 2-100 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	2410
ЕТ001717	ПВ 2-100 М1 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	5782
ЕТ003148	ПВ 2-16 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ)	296
ЕТ002514	ПВ 2-16 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	285
ЕТ003069	ПВ 2-16 М3 кар. 30 (16А, карболитовый корпус, IP30), выключатель пакетный (ЭТ)	622
ЕТ001802	ПВ 2-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	751
ЕТ003805	ПВ 2-16 М1 сил. 56 (16А, силюминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	2177
ЕТ003186	ПВ 2-40 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ)	810
ЕТ002508	ПВ 2-40 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	750
ЕТ001794	ПВ 2-40 М1 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	2028
ЕТ008516	ПВ 2-63 М3 исп.1 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ)	1319
ЕТ008518	ПВ 2-63 М3 исп.3 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ)	1132
ЕТ008517	ПВ 2-63 М1 пл. 56 (63А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	3306
ЕТ003062	ПВ 3-100 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ)	3324
ЕТ002510	ПВ 3-100 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	3181
ЕТ002511	ПВ 3-100 М1 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	6055
ЕТ003070	ПВ 3-16 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ)	353
ЕТ002507	ПВ 3-16 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	318
ЕТ003190	ПВ 3-16 М3 кар. 30 (16А, карболитовый корпус, IP30), выключатель пакетный (ЭТ)	527
ЕТ001670	ПВ 3-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	798
ЕТ003806	ПВ 3-16 М1 сил. 56 (16А, силюминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	2060
ЕТ003197	ПВ 3-160 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ)	4303
ЕТ002529	ПВ 3-160 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	4045
ЕТ003055	ПВ 3-40 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ)	1027

ET002509	ПВ 3-40 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ)	927
ET001716	ПВ 3-40 М1 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	2256
ET009019	ПВ 3-40 М1 сил. 56 (40А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	4133
ET008520	ПВ 3-63 М3 исп.1 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ)	2341
ET008519	ПВ 3-63 М3 исп.3 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ)	2064
ET512192	ПВ 3-63 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	15701
ET002667	ПВ 4-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	1568
ET003193	ПВ 4-40 М1 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)	4250
ET529201	ПП 1-16/4С М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	972
ET529202	ПП 1-16/4С М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	972
ET529203	ПП 1-16/4С М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	1941
ET003064	ПП 1-16/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	345
ET008605	ПП 1-16/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	484
ET002822	ПП 2-16/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	362
ET002012	ПП 2-16/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	339
ET004092	ПП 2-16/Н2 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	2553
ET001823	ПП 2-16/Н2 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	927
ET008606	ПП 2-16/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	807
ET052505	ПП 2-16/Н3 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	3309
ET008588	ПП 2-16/Н3 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	1949
ET008596	ПП 2-16/Н4 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	2480
ET003201	ПП 2-40/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	875
ET002138	ПП 2-40/Н2 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	3141
ET008611	ПП 2-40/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	1646
ET008600	ПП 2-40/Н3 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	4878
ET008527	ПП 2-63/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	2524
ET512193	ПП 2-63/Н2 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	13343
ET003206	ПП 3-100/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	4522
ET002019	ПП 3-100/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	3235
ET008616	ПП 3-100/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	7080
ET003200	ПП 3-16/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	419
ET002071	ПП 3-16/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	391
ET052504	ПП 3-16/Н2 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	3114
ET504017	ПП 3-16/Н2 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	1319
ET003344	ПП 3-160/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	5401
ET002441	ПП 3-160/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	5401
ET003202	ПП 3-40/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	1106
ET001973	ПП 3-40/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	990
ET052507	ПП 3-40/Н2 М1 сил. 56 (40А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	5470
ET002439	ПП 3-40/Н2 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	3459
ET008526	ПП 3-63/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	2534
ET008525	ПП 3-63/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	2121
ET002373	ПП 4-16/Н2 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ)	2829
ET003204	ПП 4-40/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ)	1263
ET002017	ПП 4-40/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ)	1200
ET008879	Ручка к ПВ, ПП на 16А (ЭТ)	25
ET008880	Ручка к ПВ, ПП на 40А (ЭТ)	93
ET008881	Ручка к ПВ, ПП на 100А (ЭТ)	143
ET557355	4G10- 10-U-R014, открытое исполнение, переключатель кулачковый (ЭТ)	1619
ET557358	4G10- 53-U-R014, открытое исполнение, переключатель кулачковый (ЭТ)	1766
ET557363	4G16- 91-PK-R114, закрытое исполнение, переключатель кулачковый (ЭТ)	3384
ET512569	ПК 16-12 А2001У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512576	ПК 16-12 А3012У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET512582	ПК 16-12 А3020У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET512476	ПК 16-12 А0102У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1063
ET512778	ПК 16-12 А2004У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET518329	ПК 16-12 А2017У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET518330	ПК 16-12 А2024У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512584	ПК 16-12 А3031У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET512772	ПК 16-12 А3033У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET518327	ПК 16-12 Ж2001У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET518350	ПК 16-12 Ж4037У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1772
ET512475	ПК 16-12 И0101У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1063
ET512477	ПК 16-12 И0103У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1063
ET512481	ПК 16-12 И2037У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET518334	ПК 16-12 И2059У2, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512482	ПК 16-12 И2098У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512767	ПК 16-12 И3082У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET518343	ПК 16-12 И3090У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET518345	ПК 16-12 И3172У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET512579	ПК 16-12 М6016У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1872
ET512572	ПК 16-12 С0102У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1063
ET512479	ПК 16-12 С2001У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512788	ПК 16-12 С2004У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512578	ПК 16-12 С2015У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512480	ПК 16-12 С2029У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET518341	ПК 16-12 С2071У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1116
ET512485	ПК 16-12 С3031У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1240
ET512488	ПК 16-12 С4028У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1772
ET512785	ПК 16-12 С6001У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1872
ET512586	ПК 16-12 Х6006У3, 55х55, переключатель кулачковый (ЭТ)	1872
ET518186	МКВ-1111/МVI У3, переключатель	6323
ET518174	МКВ-1122/МVI У3, переключатель	6323
ET510308	МКВ-1122/МХI У3, переключатель	6323
ET556833	МКВ-1122/МХII У3, переключатель	6323
ET520233	МКВ-11222/МVI У3, переключатель	6323
ET051417	МКВ-11222/МХI У3, переключатель	6323
ET517744	МКВ-11222/МХII У3, переключатель	6323
ET506497	МКВ-1266/МХI У3, переключатель	6323
ET519903	МКВ-22/МVI У3, переключатель	6323
ET051412	МКВ-22/МХI У3, переключатель	6323
ET051413	МКВ-22/МХII У3, переключатель	6323
ET502075	МКВ-2222/МVI У3, переключатель	6323
ET502076	МКВ-2222/МХI У3, переключатель	6323
ET518501	МКВ-2222/МХII У3, переключатель	6323

ET012467	МКВ-2222/MXII-C У3, переключатель	6323
ET051225	МКВ-222222/MVI У3, переключатель	6323
ET550491	МКВ-222222/MXI-C У3, переключатель	6323
ET506498	МКВ-222222/MXII-C У3, переключатель	6323
ET051410	МКВ-26/MVI У3, переключатель	6323
ET012468	МКВФ-л144/MI У3, переключатель	13548
ET051411	МКВФ-л446а/MI У3, переключатель	13548
ET012469	МКФ 1111/MXII-8C У3, переключатель	6323
ET002466	МКФ-11/MVI-C У3, переключатель	6323
ET510750	МКФ-11/MXI-C У3, переключатель	6323
ET508428	МКФ-11/MXII-C У3, переключатель	6323
ET501864	МКФ-1111/MVI-C У3, переключатель	6323
ET513820	МКФ-1111/MXI-C У3, переключатель	6323
ET501869	МКФ-1111/MXII-C У3, переключатель	6323
ET051414	МКФ-111222/MXI-8C У3, переключатель	6323
ET522318	МКФ-112222/MXI-8C У3, переключатель	6323
ET506496	МКФ-11226а6а/MXII-8C У3, переключатель	6323
ET012470	МКФ-22/MVI-8C У3, переключатель	6323
ET012471	МКФ-22/MXI-8C У3, переключатель	6323
ET011929	МКФ-22/MXII-8C У3, переключатель	6323
ET517846	МКФ-2222/MVI-8C У3, переключатель	6323
ET515593	МКФ-2222/MXI-8C У3, переключатель	6323
ET513821	МКФ-2222/MXII-8C У3, переключатель	6323
ET051415	МКФ-222222/MVI-8C У3, переключатель	6323
ET008574	МКФ-222222/MXI-8C У3, переключатель	6323
ET516788	МКФ-222222/MXII-8C У3, переключатель	6323
ET012472	МКФ-222255/MXII-8C У3, переключатель	6323
ET012473	МКФ-44/MVI-8C У3, переключатель	6323
ET012474	МКФ-44/MXI-8C У3, переключатель	6323
ET012475	МКФ-4556а/MXII-8C У3, переключатель	6323
ET012476	МКФ-5555/MXII-C У3, переключатель	6323
ET508429	МКФз-1111/MVII-C У3, переключатель	6323
ET522973	МКФз-111111/MVII-C У3, переключатель	6323
ET018434	ПМОВ-111111/II-Д53 У3, переключатель	6774
ET012958	ПМОВ-111111/II-Д53 У3, переключатель	6774
ET510840	ПМОВ-111222/II-Д54 У3, переключатель	6774
ET004040	ПМОВ-111222/II-Д54 У3, переключатель	6774
ET055141	ПМОВ-111266/II-Д59 У3, переключатель	6774
ET522304	ПМОВ-112222/II-Д55 У3, переключатель	6774
ET522303	ПМОВ-112222/II-Д55 У3, переключатель	6774
ET503266	ПМОВ-112256/II-Д58 У3, переключатель	6774
ET510379	ПМОВ-112256/II-Д58 У3, переключатель	6774
ET055668	ПМОВ-113333/II-Д57 У3, переключатель	6774
ET529220	ПМОВ-115566/II-Д60 У3, переключатель	6774
ET529221	ПМОВ-115566/II-Д60 У3, переключатель	6774
ET004725	ПМОВ-1210з10з10з10з/II-Д67 У3, переключатель	7903
ET518187	ПМОВ-1210з10з10з10з/II-Д67 У3, переключатель	7903
ET516790	ПМОВ-125566/II-Д63 У3, переключатель	6774
ET522297	ПМОВ-222222/II-Д61 У3, переключатель	6774
ET522296	ПМОВ-222222/II-Д61 У3, переключатель	6774
ET053430	ПМОВ-222266/II-Д66 У3, переключатель	6774
ET009001	ПМОВ-222555/II-Д62 У3, переключатель	6774
ET515048	ПМОВ-222555/II-Д62 У3, переключатель	6774
ET529418	ПМОВ-222777/II-Д64 У3, переключатель	6774
ET506223	ПМОВ-222777/II-Д64 У3, переключатель	6774
ET010744	ПМОВ-777777/II-Д65 У3, переключатель	6774
ET055038	ПМОВФ-111333/II-Д70 У3, переключатель	6774
ET505668	ПМОВФ-111333/II-Д70 У3, переключатель	6774
ET550492	ПМОВФ-113355/II-Д71 У3, переключатель	6774
ET009014	ПМОВФ-113355/II-Д71 У3, переключатель	6774
ET509478	ПМОВФ-11366з10(2)/II-Д118 У3, переключатель	7903
ET510991	ПМОВФ-1136ззззз/II-Д117 У3, переключатель	7903
ET051967	ПМОВФ-13366з-102Д125 У3, переключатель	7903
ET518743	ПМОВФ-13366з10(2)/II-Д120 У3, переключатель	7903
ET515292	ПМОВФ-13366з10(2)/II-Д120 У3, переключатель	7903
ET507221	ПМОВФ-13366з102/II-Д120 У3, переключатель	7903
ET005714	ПМОВФ-1355691/II-Д122 У3, переключатель	7903
ET055037	ПМОВФ-1355691/II-Д122 У3, переключатель	7903
ET513725	ПМОВФ-1366зз102/II-Д124 У3, переключатель	7903
ET557608	ПМОВФ-1366з102102/II-Д125 У3, переключатель	7903
ET051720	ПМОВФ-1366з102102/II-Д125 У3, переключатель	7903
ET516789	ПМОВФ-1366з102102/II-Д125 У3, переключатель	7903
ET053108	ПМОВФ-1366з102102/II-Д125 У3, переключатель	7903
ET051969	ПМОВФ-1366з9(1)10(2)/II-Д126 У3, переключатель	7903
ET510813	ПМОВФ-1366з9(1)10(2)/II-Д126 У3, переключатель	7903
ET010074	ПМОВФ-136ззз102102/II-Д130 У3, переключатель	7903
ET051722	ПМОВФ-1686з9(1)10(2)/II-Д129 У3, переключатель	7903
ET051968	ПМОВФ-333556/II-Д72 У3, переключатель	6774
ET006319	ПМОВФ-335566/II-Д73 У3, переключатель	6774
ET009656	ПМОВФ-35569102/II-Д131 У3, переключатель	7903
ET505091	ПМОФ-45-111222/II-Д86 У3, переключатель	6774
ET003612	ПМОФ-45-111222/II-Д86 У3, переключатель	6774
ET523286	ПМОФ-45-111225/II-Д2 У3, переключатель	6774
ET004650	ПМОФ-45-111225/II-Д2 У3, переключатель	6774
ET004742	ПМОФ-45-111777/II-Д6 У3, переключатель	6774
ET505667	ПМОФ-45-111777/II-Д6 У3, переключатель	6774
ET517589	ПМОФ-45-111888/II-Д8 У3, переключатель	6774
ET018493	ПМОФ-45-111888/II-Д8 У3, переключатель	6774
ET009265	ПМОФ-45-112222/II-Д1 У3, переключатель	6774
ET522310	ПМОФ-45-112222/II-Д1 У3, переключатель	6774
ET009653	ПМОФ-45-112244/II-Д4 У3, переключатель	6774
ET006078	ПМОФ-45-112244/II-Д4 У3, переключатель	6774
ET516687	ПМОФ-45-112266/II-Д3 У3, переключатель	6774
ET018774	ПМОФ-45-112266/II-Д3 У3, переключатель	6774
ET051866	ПМОФ-45-112277/II-Д7 У3, переключатель	6774

ET051260	ПМОФ-45-112556/И-Д5 У3, переключатель	6774
ET004041	ПМОФ-45-112556/И-Д5 У3, переключатель	6774
ET055143	ПМОФ-45-115666/И-Д40 У3, переключатель	6774
ET522300	ПМОФ-45-222222/И-Д9 У3, переключатель	6774
ET522299	ПМОФ-45-222222/И-Д9 У3, переключатель	6774
ET504865	ПМОФ-45-222444/И-Д10 У3, переключатель	6774
ET010372	ПМОФ-45-222444/И-Д10 У3, переключатель	6774
ET505690	ПМОФ-45-222777/И-Д15 У3, переключатель	6774
ET505093	ПМОФ-45-222777/И-Д15 У3, переключатель	6774
ET517591	ПМОФ-45-222888/И-Д16 У3, переключатель	6774
ET504866	ПМОФ-45-224466/И-Д13 У3, переключатель	6774
ET011071	ПМОФ-45-224466/И-Д13 У3, переключатель	6774
ET510533	ПМОФ-45-225566/И-Д14 У3, переключатель	6774
ET510532	ПМОФ-45-225566/И-Д14 У3, переключатель	6774
ET517595	ПМОФ-45-225666/И-Д40 У3, переключатель	6774
ET502077	ПМОФ-45-237777/И-Д87 У3, переключатель	6774
ET008550	ПМОФ-45-333333/И-Д17 У3, переключатель	6774
ET502008	ПМОФ-45-333333/И-Д17 У3, переключатель	6774
ET003247	ПМОФ-45-333344/И-Д20 У3, переключатель	6774
ET011663	ПМОФ-45-333344/И-Д20 У3, переключатель	6774
ET004727	ПМОФ-45-333444/И-Д22 У3, переключатель	6774
ET812631	ПМОФ-45-333444/И-Д21 У3, переключатель	6774
ET051975	ПМОФ-45-333456/И-Д25 У3, переключатель	6774
ET504867	ПМОФ-45-334444/И-Д23 У3, переключатель	6774
ET522171	ПМОФ-45-334466/И-Д26 У3, переключатель	6774
ET051435	ПМОФ-45-334466/И-Д27 У3, переключатель	6774
ET503825	ПМОФ-45-334466/И-Д26 У3, переключатель	6774
ET502074	ПМОФ-45-334466/И-Д27 У3, переключатель	6774
ET009267	ПМОФ-45-444777/И-Д29 У3, переключатель	6774
ET018773	ПМОФ-45-444777/И-Д29 У3, переключатель	6774
ET547114	ПМОФ-45-555556/И-Д30 У3, переключатель	6774
ET522971	ПМОФ-45-555577/И-Д84 У3, переключатель	6774
ET003638	ПМОФ-45-555666/И-Д31 У3, переключатель	6774
ET521255	ПМОФ-45-555666/И-Д31 У3, переключатель	6774
ET520476	ПМОФ-45-556677/И-Д32 У3, переключатель	6774
ET018537	ПМОФ-45-558888/И-Д33 У3, переключатель	6774
ET004921	ПМОФ-45-777777/И-Д36 У3, переключатель	6774
ET518744	ПМОФ-45-777777/И-Д36 У3, переключатель	6774
ET003246	ПМОФ-45-778888/И-Д37 У3, переключатель	6774
ET051653	ПМОФ-45-778888/И-Д37 У3, переключатель	6774
ET557569	ПМОФ-45-888888/И-Д39 У3, переключатель	6774
ET012637	ПМОФ-45-888888/И-Д39 У3, переключатель	6774
ET522302	ПМОФ-90-111111/И-Д42 У3, переключатель	6774
ET522301	ПМОФ-90-111111/И-Д42 У3, переключатель	6774
ET051434	ПМОФ-90-111144/И-Д43 У3, переключатель	6774
ET502079	ПМОФ-90-111144/И-Д43 У3, переключатель	6774
ET051865	ПМОФ-90-111144/И-Д4 У3, переключатель	6774
ET051654	ПМОФ-90-111177/И-Д44 У3, переключатель	6774
ET051724	ПМОФ-90-111177/И-Д44 У3, переключатель	6774
ET506992	ПМОФ-90-444444/И-Д46 У3, переключатель	6774
ET051723	ПМОФ-90-444444/И-Д47 У3, переключатель	6774
ET515719	ПМОФ-90-444444/И-Д46 У3, переключатель	6774
ET504868	ПМОФ-90-444888/И-Д49 У3, переключатель	6774
ET547113	ПМОФ-90-777777/И-Д50 У3, переключатель	6774
ET050581	ПМОФз-45-222222/И-Д105 У3, переключатель	7903
ET009270	ПМОФз-45-667777/И-Д104 У3, переключатель	7903
ET522306	ПМОФз-90-111111/И-Д111 У3, переключатель	7903
ET012966	ПМОФз-90-111111/И-Д112 У3, переключатель	7903
ET522307	ПМОФз-90-111111/И-Д111 У3, переключатель	7903
ET522308	ПМОФз-90-111111/И-Д112 У3, переключатель	7903
ET012454	ППЗ6-11 У3, 35/1, IP00, переключатель ползунковый	10274
ET012455	ППЗ6-12 У3, 17/2, IP00, переключатель ползунковый	10500
ET012456	ППЗ6-13 У3, 11/3, IP00, переключатель ползунковый	12645
ET012457	ППЗ6-14 У3, 8/4, IP00, переключатель ползунковый	12645
ET012458	ППЗ6-21 У3, 35/2, IP00, переключатель ползунковый	12645
ET012459	ППЗ6-22 У3, 17/4, IP00, переключатель ползунковый	12645
ET012460	ППЗ6-23 У3, 11/6, IP00, переключатель ползунковый	14113
ET012461	ППЗ6-24 У3, 8/8, IP00, переключатель ползунковый	14452
ET515636	Универсальный переключатель УП 5311-А126	3884
ET506137	Универсальный переключатель УП 5311-А187	3884
ET504792	Универсальный переключатель УП 5311-А225	3884
ET001915	Универсальный переключатель УП 5311-А23	3884
ET515638	Универсальный переключатель УП 5311-А261	3884
ET008083	Универсальный переключатель УП 5311-А28	3884
ET515644	Универсальный переключатель УП 5311-А303	3884
ET008093	Универсальный переключатель УП 5311-А33	3884
ET055884	Универсальный переключатель УП 5311-А36	3884
ET002897	Универсальный переключатель УП 5311-А44	3884
ET515016	Универсальный переключатель УП 5311-А470	3884
ET515649	Универсальный переключатель УП 5311-А474	3884
ET515632	Универсальный переключатель УП 5311-Б25	3884
ET515205	Универсальный переключатель УП 5311-Б3	3884
ET002901	Универсальный переключатель УП 5311-Г512	3613
ET515640	Универсальный переключатель УП 5311-Е263	3613
ET515642	Универсальный переключатель УП 5311-Е272	3613
ET515648	Универсальный переключатель УП 5311-Е393	3613
ET515647	Универсальный переключатель УП 5311-Е440	3613
ET002898	Универсальный переключатель УП 5311-Е73	3613
ET002899	Универсальный переключатель УП 5311-Ж126	3613
ET515637	Универсальный переключатель УП 5311-Ж225	3613
ET003930	Универсальный переключатель УП 5311-Ж23	3613
ET515639	Универсальный переключатель УП 5311-Ж261	3613
ET515645	Универсальный переключатель УП 5311-Ж303	3613
ET515633	Универсальный переключатель УП 5311-Ж33	3613
ET017989	Универсальный переключатель УП 5311-Ж36	3613

ET513529	Универсальный переключатель УП 5311-Ж44	3613
ET506692	Универсальный переключатель УП 5311-Ж470	3613
ET515650	Универсальный переключатель УП 5311-Ж474	3613
ET018724	Универсальный переключатель УП 5311-И25	3613
ET002896	Универсальный переключатель УП 5311-И3	3613
ET515641	Универсальный переключатель УП 5311-Л263	3613
ET515643	Универсальный переключатель УП 5311-Л272	3613
ET515646	Универсальный переключатель УП 5311-Л393	3613
ET508451	Универсальный переключатель УП 5311-Л440	3613
ET515635	Универсальный переключатель УП 5311-Л73	3613
ET514155	Универсальный переключатель УП 5311-С126	3613
ET002603	Универсальный переключатель УП 5311-С225	3613
ET052960	Универсальный переключатель УП 5311-С23	3613
ET504444	Универсальный переключатель УП 5311-С261	3613
ET507157	Универсальный переключатель УП 5311-С303	3613
ET051827	Универсальный переключатель УП 5311-С33	3613
ET051587	Универсальный переключатель УП 5311-С36	3613
ET515634	Универсальный переключатель УП 5311-С44	3613
ET002900	Универсальный переключатель УП 5311-С470	3613
ET505720	Универсальный переключатель УП 5311-С474	3613
ET511785	Универсальный переключатель УП 5311-Ф32	3613
ET515651	Универсальный переключатель УП 5311-Ф519	3613
ET515773	Универсальный переключатель УП 5312-А101	4335
ET051588	Универсальный переключатель УП 5312-А128	4335
ET009355	Универсальный переключатель УП 5312-А184	4335
ET140001	Универсальный переключатель УП 5312-А202	4335
ET002902	Универсальный переключатель УП 5312-А22	4335
ET055676	Универсальный переключатель УП 5312-А245	4335
ET515792	Универсальный переключатель УП 5312-А262	4335
ET515795	Универсальный переключатель УП 5312-А266	4335
ET017991	Универсальный переключатель УП 5312-А29	4335
ET002914	Универсальный переключатель УП 5312-А302	4335
ET515746	Универсальный переключатель УП 5312-А31	4335
ET515803	Универсальный переключатель УП 5312-А335	4335
ET515806	Универсальный переключатель УП 5312-А336	4335
ET515813	Универсальный переключатель УП 5312-А366	4335
ET515747	Универсальный переключатель УП 5312-А38	4335
ET515817	Универсальный переключатель УП 5312-А386	4335
ET515820	Универсальный переключатель УП 5312-А388	4335
ET515823	Универсальный переключатель УП 5312-А390	4335
ET515829	Универсальный переключатель УП 5312-А416	4335
ET515831	Универсальный переключатель УП 5312-А422	4335
ET515837	Универсальный переключатель УП 5312-А438	4335
ET515840	Универсальный переключатель УП 5312-А443	4335
ET002904	Универсальный переключатель УП 5312-А45	4335
ET515834	Универсальный переключатель УП 5312-А462	4335
ET515843	Универсальный переключатель УП 5312-А467	4335
ET515845	Универсальный переключатель УП 5312-А501	4335
ET515750	Универсальный переключатель УП 5312-А51	4335
ET008096	Универсальный переключатель УП 5312-А513	4335
ET515849	Универсальный переключатель УП 5312-А515	4335
ET515853	Универсальный переключатель УП 5312-А545	4335
ET515752	Универсальный переключатель УП 5312-А56	4335
ET008082	Универсальный переключатель УП 5312-А563	4335
ET515758	Универсальный переключатель УП 5312-А64	4335
ET515762	Универсальный переключатель УП 5312-А71	4335
ET515765	Универсальный переключатель УП 5312-А79	4335
ET515768	Универсальный переключатель УП 5312-А86	4335
ET008939	Универсальный переключатель УП 5312-А89	4335
ET008098	Универсальный переключатель УП 5312-А95	4335
ET503351	Универсальный переключатель УП 5312-Б43	4335
ET515776	Универсальный переключатель УП 5312-Е112	4065
ET002906	Универсальный переключатель УП 5312-Е124	4065
ET515781	Универсальный переключатель УП 5312-Е176	4065
ET515784	Универсальный переключатель УП 5312-Е188	4065
ET515788	Универсальный переключатель УП 5312-Е232	4065
ET515797	Универсальный переключатель УП 5312-Е278	4065
ET515801	Универсальный переключатель УП 5312-Е317	4065
ET515809	Универсальный переключатель УП 5312-Е338	4065
ET515811	Универсальный переключатель УП 5312-Е342	4065
ET513389	Универсальный переключатель УП 5312-Е367	4065
ET515827	Универсальный переключатель УП 5312-Е394	4065
ET515851	Универсальный переключатель УП 5312-Е534	4065
ET515854	Универсальный переключатель УП 5312-Е556	4065
ET515756	Универсальный переключатель УП 5312-Е63	4065
ET515760	Универсальный переключатель УП 5312-Е65	4065
ET052050	Универсальный переключатель УП 5312-Е74	4065
ET515771	Универсальный переключатель УП 5312-Е98	4065
ET515774	Универсальный переключатель УП 5312-Ж101	4065
ET515779	Универсальный переключатель УП 5312-Ж128	4065
ET515783	Универсальный переключатель УП 5312-Ж184	4065
ET515786	Универсальный переключатель УП 5312-Ж202	4065
ET515790	Универсальный переключатель УП 5312-Ж245	4065
ET515793	Универсальный переключатель УП 5312-Ж262	4065
ET515796	Универсальный переключатель УП 5312-Ж266	4065
ET002903	Универсальный переключатель УП 5312-Ж29	4065
ET515800	Универсальный переключатель УП 5312-Ж302	4065
ET501360	Универсальный переключатель УП 5312-Ж31	4065
ET515804	Универсальный переключатель УП 5312-Ж335	4065
ET515807	Универсальный переключатель УП 5312-Ж336	4065
ET515814	Универсальный переключатель УП 5312-Ж366	4065
ET515748	Универсальный переключатель УП 5312-Ж38	4065
ET515818	Универсальный переключатель УП 5312-Ж386	4065
ET515821	Универсальный переключатель УП 5312-Ж388	4065
ET515824	Универсальный переключатель УП 5312-Ж390	4065

ET017999	Универсальный переключатель УП 5316-C12	10613
ET501928	Универсальный переключатель УП 5316-C121	10613
ET515552	Универсальный переключатель УП 5316-C13	10613
ET515561	Универсальный переключатель УП 5316-C160	10613
ET515563	Универсальный переключатель УП 5316-C179	10613
ET515566	Универсальный переключатель УП 5316-C222	10613
ET515572	Универсальный переключатель УП 5316-C251	10613
ET515554	Универсальный переключатель УП 5316-C26	10613
ET515575	Универсальный переключатель УП 5316-C309	10613
ET001336	Универсальный переключатель УП 5316-C334	10613
ET515582	Универсальный переключатель УП 5316-C447	10613
ET056047	Универсальный переключатель УП 5316-C497	10613
ET515586	Универсальный переключатель УП 5316-C514	10613
ET515583	Универсальный переключатель УП 5316-Ф456	10613
ET519330	Универсальный переключатель УП 5316-Ф518	10613
ET052052	Универсальный переключатель УП 5316-Ф528	10613
ET514169	Универсальный переключатель УП 5316-Ф546	10613
ET515211	Универсальный переключатель УП 5317-E137	11290
ET515214	Универсальный переключатель УП 5317-E180	11290
ET515216	Универсальный переключатель УП 5317-E199	11290
ET515218	Универсальный переключатель УП 5317-E211	11290
ET515220	Универсальный переключатель УП 5317-E213	11290
ET515226	Универсальный переключатель УП 5317-E268	11290
ET515235	Универсальный переключатель УП 5317-E373	11290
ET515542	Универсальный переключатель УП 5317-E502	11290
ET515545	Универсальный переключатель УП 5317-E503	11290
ET515222	Универсальный переключатель УП 5317-Ж252	11290
ET515224	Универсальный переключатель УП 5317-Ж253	11290
ET515228	Универсальный переключатель УП 5317-Ж312	11290
ET515230	Универсальный переключатель УП 5317-Ж316	11290
ET515232	Универсальный переключатель УП 5317-Ж346	11290
ET515533	Универсальный переключатель УП 5317-Ж378	11290
ET515537	Универсальный переключатель УП 5317-Ж423	11290
ET515539	Универсальный переключатель УП 5317-Ж479	11290
ET515548	Универсальный переключатель УП 5317-Ж549	11290
ET515209	Универсальный переключатель УП 5317-Ж90	11290
ET515541	Универсальный переключатель УП 5317-К485	11290
ET515212	Универсальный переключатель УП 5317-Л137	11290
ET515215	Универсальный переключатель УП 5317-Л180	11290
ET515217	Универсальный переключатель УП 5317-Л199	11290
ET515219	Универсальный переключатель УП 5317-Л211	11290
ET515221	Универсальный переключатель УП 5317-Л213	11290
ET515227	Универсальный переключатель УП 5317-Л268	11290
ET515532	Универсальный переключатель УП 5317-Л373	11290
ET515543	Универсальный переключатель УП 5317-Л502	11290
ET515546	Универсальный переключатель УП 5317-Л503	11290
ET017817	Универсальный переключатель УП 5317-M14	11290
ET515207	Универсальный переключатель УП 5317-M15	11290
ET515544	Универсальный переключатель УП 5317-M551	11290
ET515213	Универсальный переключатель УП 5317-H155	11290
ET515234	Универсальный переключатель УП 5317-H353	11290
ET515535	Универсальный переключатель УП 5317-H403	11290
ET515536	Универсальный переключатель УП 5317-H404	11290
ET515208	Универсальный переключатель УП 5317-H77	11290
ET515223	Универсальный переключатель УП 5317-C252	11290
ET515225	Универсальный переключатель УП 5317-C253	11290
ET515229	Универсальный переключатель УП 5317-C312	11290
ET515231	Универсальный переключатель УП 5317-C316	11290
ET515233	Универсальный переключатель УП 5317-C346	11290
ET515534	Универсальный переключатель УП 5317-C378	11290
ET515538	Универсальный переключатель УП 5317-C423	11290
ET515540	Универсальный переключатель УП 5317-C479	11290
ET515549	Универсальный переключатель УП 5317-C549	11290
ET515210	Универсальный переключатель УП 5317-C90	11290
ET515547	Универсальный переключатель УП 5317-X533	11290
ET012077	ПТ 1.1-10-10-12,5У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547897	ПТ 1.1-10-10-12,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	990
ET547899	ПТ 1.1-10-10-20У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547900	ПТ 1.1-10-10-20У3 общепром, патрон токоограничивающий	990
ET547898	ПТ 1.1-10-10-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	990
ET547901	ПТ 1.1-10-12,5-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	984
ET012078	ПТ 1.1-10-16-12,5У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547902	ПТ 1.1-10-16-12,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	1020
ET547904	ПТ 1.1-10-16-20У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547905	ПТ 1.1-10-16-20У3 общепром, патрон токоограничивающий	1020
ET547903	ПТ 1.1-10-16-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	1020
ET547885	ПТ 1.1-10-2-12,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547883	ПТ 1.1-10-2-20У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547884	ПТ 1.1-10-2-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547908	ПТ 1.1-10-20-12,5У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547907	ПТ 1.1-10-20-12,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547909	ПТ 1.1-10-20-20У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547910	ПТ 1.1-10-20-20У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547906	ПТ 1.1-10-20-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547913	ПТ 1.1-10-25-12,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	1075
ET547912	ПТ 1.1-10-25-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	1075
ET547889	ПТ 1.1-10-3,2-12,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547887	ПТ 1.1-10-3,2-20У1 общепром, патрон токоограничивающий	1588
ET631751	ПТ 1.1-10-3,2-20У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547888	ПТ 1.1-10-3,2-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547916	ПТ 1.1-10-31,5-12,5У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET547915	ПТ 1.1-10-31,5-12,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547917	ПТ 1.1-10-31,5-20У1 общепром, патрон токоограничивающий	1443
ET004996	ПТ 1.1-10-31,5-20У3 общепром, патрон токоограничивающий	979
ET547914	ПТ 1.1-10-31,5-31,5У3 общепром, патрон токоограничивающий	979

ET014497	LC1K1610M7, ЗР, 16А, 1НО, 220В/50/60Гц, винтовой зажим, контактор электромагнитный (ЭТ)	1805
ET014498	LC1K1610Q7, ЗР, 16А, 1НО, 380В/50/60Гц, винтовой зажим, контактор электромагнитный (ЭТ)	1805
ET002820	Катушка управления 220В/50Гц к КВТ-1,14 160/125/80А (2 шт.) (ЭТ)	2842
ET003679	Катушка управления 220В/50Гц к КВТ-1,14 250А (2 шт.) (ЭТ)	4169
ET004149	Катушка управления 220В/50Гц к КВТ-1,14 400А (2 шт.) (ЭТ)	8052
ET004313	Катушка управления 220В/50Гц к КВТ-1,14 630А (2 шт.) (ЭТ)	8668
ET002818	Катушка управления 220В/50Гц к КВТ-1,14 63А (2 шт.) (ЭТ)	2605
ET003126	Катушка управления 380В/50Гц к КВТ-1,14 160/125/80А (2 шт.) (ЭТ)	2842
ET003680	Катушка управления 380В/50Гц к КВТ-1,14 250А (2 шт.) (ЭТ)	4169
ET004312	Катушка управления 380В/50Гц к КВТ-1,14 400А (2 шт.) (ЭТ)	8052
ET006115	Катушка управления 380В/50Гц к КВТ-1,14 630А (2 шт.) (ЭТ)	8668
ET002819	Катушка управления 380В/50Гц к КВТ-1,14 63А (2 шт.) (ЭТ)	2605
ET018924	Катушка управления 220В/50Гц к КТ-5000Б 100А (ЭТ)	1607
ET018927	Катушка управления 220В/50Гц к КТ-5000Б 160А (ЭТ)	2871
ET018929	Катушка управления 220В/50Гц к КТ-5000Б 250А (ЭТ)	5087
ET052011	Катушка управления 220В/50Гц к КТ-5000Б 400А (ЭТ)	12339
ET052363	Катушка управления 220В/50Гц к КТ-5000Б 630А (ЭТ)	15726
ET561427	Катушка управления 220В/50Гц к КТ-6033 250А	3613
ET007416	Катушка управления 220В/50Гц к КТ-6033, 43, 53 универсальная (ЭТ)	7903
ET018928	Катушка управления 380В/50Гц к КТ-5000Б 160А (ЭТ)	2871
ET018930	Катушка управления 380В/50Гц к КТ-5000Б 250А (ЭТ)	5087
ET052364	Катушка управления 380В/50Гц к КТ-5000Б 400А (ЭТ)	12339
ET052365	Катушка управления 380В/50Гц к КТ-5000Б 630А (ЭТ)	15726
ET561428	Катушка управления 380В/50Гц к КТ-6033 250А	3613
ET007462	Катушка управления 380В/50Гц к КТ-6033, 43, 53 универсальная (ЭТ)	7903
ET519393	Катушка управления литая 220В/50Гц к КТ-6023 (КТ-6013)	1734
ET519394	Катушка управления литая 380В/50Гц к КТ-6023 (КТ-6013)	1734
ET079211	Катушка управления к КТПВ-621 (КПВ-602), 110В/50Гц	3952
ET079212	Катушка управления к КТПВ-621 (КПВ-602), 220В/50Гц	3952
ET079213	Катушка управления к КТПВ-622 (КПВ-603), 110В/50Гц	4968
ET079214	Катушка управления к КТПВ-622 (КПВ-603), 220В/50Гц	4968
ET079215	Катушка управления к КТПВ-623 (КПВ-604), 110В/50Гц	10500
ET079216	Катушка управления к КТПВ-623 (КПВ-604), 220В/50Гц	10500
ET079217	Катушка управления к КТПВ-624 (КПВ-605), 110В/50Гц	26871
ET079218	Катушка управления к КТПВ-624 (КПВ-605), 220В/50Гц	26871
ET517626	Катушка управления 220В/50Гц к ПМ12-ЭК (С-40) 125/100/80/63А (ЭТ)	1447
ET517651	Катушка управления 220В/50Гц к ПМ12-ЭК (С-40) 1250/1000/800/630А (ЭТ)	11905
ET517652	Катушка управления 220В/50Гц к ПМ12-ЭК (С-40) 250/200/160А (ЭТ)	1719
ET517653	Катушка управления 220В/50Гц к ПМ12-ЭК (С-40) 500/400/315А (ЭТ)	2947
ET517655	Катушка управления 380В/50Гц к ПМ12-ЭК (С-40) 125/100/80/63А (ЭТ)	1447
ET517625	Катушка управления 380В/50Гц к ПМ12-ЭК (С-40) 250/200/160А (ЭТ)	1719
ET509770	Катушка управления к ПМ12-100, 110В/50Гц (ЭТ)	1497
ET513267	Катушка управления к ПМ12-100, 380В/50Гц (ЭТ)	1497
ET509771	Катушка управления к ПМ12-160, 110В/50Гц (ЭТ)	1497
ET049211	Катушка управления к ПМА-3000, 110В/50Гц	1061
ET049212	Катушка управления к ПМА-3000, 127В/50Гц	1061
ET049213	Катушка управления к ПМА-3000, 220В/50Гц	1061
ET049214	Катушка управления к ПМА-3000, 24В/50Гц	1061
ET114744	Катушка управления к ПМА-3000, 36В/50Гц	1061
ET114746	Катушка управления к ПМА-3000, 380В/50Гц	1061
ET114745	Катушка управления к ПМА-3000, 42В/50Гц	1061
ET005663	Катушка управления к ПМА-4000, 110В/50Гц	2981
ET005664	Катушка управления к ПМА-4000, 127В/50Гц	2981
ET005667	Катушка управления к ПМА-4000, 220В/50Гц	2981
ET004751	Катушка управления к ПМА-4000, 24В/50Гц	2981
ET005659	Катушка управления к ПМА-4000, 36В/50Гц	2981
ET005668	Катушка управления к ПМА-4000, 380В/50Гц	2981
ET005661	Катушка управления к ПМА-4000, 42В/50Гц	2981
ET022512	Катушка управления к ПМЕ-200, 110В/50Гц	1129
ET079219	Катушка управления к ПМЕ-200, 220В/50Гц	1129
ET079220	Катушка управления к ПМЕ-200, 380В/50Гц	1129
ET513367	Катушка управления к ПМЛ-16/10, 24/50Гц (ЭТ)	226
ET513368	Катушка управления к ПМЛ-16/10, 36/50Гц (ЭТ)	226
ET513320	Катушка управления к ПМЛ-16/10, 110/50Гц (ЭТ)	226
ET513370	Катушка управления к ПМЛ-16/10, 127/50Гц (ЭТ)	226
ET513323	Катушка управления к ПМЛ-16/10, 220/50Гц (ЭТ)	226
ET513326	Катушка управления к ПМЛ-16/10, 380/50Гц (ЭТ)	226
ET513371	Катушка управления к ПМЛ-32/25, 24/50Гц (ЭТ)	271
ET513372	Катушка управления к ПМЛ-32/25, 36/50Гц (ЭТ)	271
ET513373	Катушка управления к ПМЛ-32/25, 42/50Гц (ЭТ)	271
ET513321	Катушка управления к ПМЛ-32/25, 110/50Гц (ЭТ)	271
ET513374	Катушка управления к ПМЛ-32/25, 127/50Гц (ЭТ)	271
ET513324	Катушка управления к ПМЛ-32/25, 220/50Гц (ЭТ)	271
ET513375	Катушка управления к ПМЛ-95/80/63/50/40, 24/50Гц (ЭТ)	328
ET513376	Катушка управления к ПМЛ-95/80/63/50/40, 36/50Гц (ЭТ)	328
ET513377	Катушка управления к ПМЛ-95/80/63/50/40, 42/50Гц (ЭТ)	328
ET513322	Катушка управления к ПМЛ-95/80/63/50/40, 110/50Гц (ЭТ)	328
ET513378	Катушка управления к ПМЛ-95/80/63/50/40, 127/50Гц (ЭТ)	328
ET513325	Катушка управления к ПМЛ-95/80/63/50/40, 220/50Гц (ЭТ)	328
ET513328	Катушка управления к ПМЛ-95/80/63/50/40, 380/50Гц (ЭТ)	328
ET030025	Блок-контакт к КВТ-1,14 630А, 3з+3р (ЭТ)	1906
ET030026	Блок-контакт к КВТ-1,14 80-400А, 2з+2р (ЭТ)	1135
ET010861	Дугогасительная камера к КВТ-1,14 160/125/80А (ЭТ)	2842
ET010862	Дугогасительная камера к КВТ-1,14 250А (ЭТ)	4502
ET010863	Дугогасительная камера к КВТ-1,14 400А (ЭТ)	6869
ET010864	Дугогасительная камера к КВТ-1,14 630А (ЭТ)	10423
ET006195	Дугогасительная камера к КВТ-1,14 63А (ЭТ)	2747
ET401927	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 УЗ-Р, трёхполюсный, 220В АС/DC, 2з+1р, нереверсивный, с реле РТТ325 42,5-57,5А, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	26931
ET011616	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 УЗ-Р, трёхполюсный, 380В АС/DC, 2з+1р, нереверсивный, с реле РТТ325 42,5-57,5А, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	26931
ET006367	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 УЗ, трёхполюсный, 110В АС/DC, 2з+1р, нереверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	20374
ET006368	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 УЗ, трёхполюсный, 220В АС/DC, 2з+1р, нереверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	20374
ET006369	КВТ-1,14-2,5/ 63-3 УЗ, трёхполюсный, 380В АС/DC, 2з+1р, нереверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	20374

ET011721	КВТ-1,14-5/630-3 У3, трёхполюсный, 630А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, с литым модулем питания, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	164363
ET013987	КВТ-1,14-5/800-3 У3, трёхполюсный, 800А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, с литым модулем питания, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	173722
ET013988	КВТ-1,14-5/800-3 У3, трёхполюсный, 800А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, с литым модулем питания, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	173722
ET006809	КВТ-10-1,6/160D-3 У3, трёхполюсный, 160А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006802	КВТ-10-1,6/160D-3 У3, трёхполюсный, 160А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006789	КВТ-10-1,6/160D-3 У3, трёхполюсный, 160А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006800	КВТ-10-2,5/250D-3 У3, трёхполюсный, 250А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006806	КВТ-10-2,5/250D-3 У3, трёхполюсный, 250А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006785	КВТ-10-2,5/250D-3 У3, трёхполюсный, 250А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006808	КВТ-10-4/400D-3 У3, трёхполюсный, 400А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006787	КВТ-10-4/400D-3 У3, трёхполюсный, 400А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006799	КВТ-10-4/400D-3 У3, трёхполюсный, 400А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006803	КВТ-10-6,3/630D-3 У3, трёхполюсный, 630А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006792	КВТ-10-6,3/630D-3 У3, трёхполюсный, 630А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006797	КВТ-10-6,3/630D-3 У3, трёхполюсный, 630А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	200176
ET006788	КВТ-6-1,6/160D-3 У3, трёхполюсный, 160А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006790	КВТ-6-1,6/160D-3 У3, трёхполюсный, 160А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006794	КВТ-6-1,6/160D-3 У3, трёхполюсный, 160А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006795	КВТ-6-2,5/250D-3 У3, трёхполюсный, 250А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006796	КВТ-6-2,5/250D-3 У3, трёхполюсный, 250А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006798	КВТ-6-4/400D-3 У3, трёхполюсный, 400А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006801	КВТ-6-4/400D-3 У3, трёхполюсный, 400А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006793	КВТ-6-4/400D-3 У3, трёхполюсный, 400А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006804	КВТ-6-6,3/630D-3 У3, трёхполюсный, 630А, 110В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006805	КВТ-6-6,3/630D-3 У3, трёхполюсный, 630А, 220В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET006791	КВТ-6-6,3/630D-3 У3, трёхполюсный, 630А, 380В, 3з+3р, неререверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)	157282
ET009474	КМ-1100 У2, Ue=40В, 40А, 24В, IP00, контактор электромагнитный 188.100.410.01	8131
ET010072	КМ-4100 У2, Ue=80В, 160А, 24В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.100.405.01	9729
ET011436	КМ-4100 У2, Ue=80В, 160А, 48В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.100.905.01	9729
ET010389	КМ-4101 У2, Ue=80В, 160А, 1з, 20В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.101.305.01	9729
ET010540	КМ-4101 У2, Ue=80В, 160А, 1з, 40В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.101.505.01	9729
ET510003	КМ-4102 У2, Ue=80В, 160А, 1р, 20В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.102.305.01	9729
ET012976	КМ-4102 У2, Ue=80В, 160А, 1р, 40В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.102.505.01	9729
ET012977	КМ-4110 У2, Ue=80В, 160А, 24В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.110.406.01	11763
ET012978	КМ-4110 У2, Ue=80В, 160А, 48В, IP00, с мягкими выводами, контактор электромагнитный 102.110.906.01	11763
ET012993	КМ-4110Л У2, Ue=40В, 160А, 20В, IP00, левый, контактор электромагнитный 100.427.302.01	11413
ET012994	КМ-4110П У2, Ue=40В, 160А, 40В, IP00, левый, контактор электромагнитный 100.427.502.01	11413
ET012995	КМ-4110П У2, Ue=40В, 160А, 20В, IP00, правый, контактор электромагнитный 101.427.302.01	11413
ET012996	КМ-4110П У2, Ue=40В, 160А, 40В, IP00, правый, контактор электромагнитный 101.427.502.01	11413
ET012979	КМ-4111 У2, Ue=80В, 160А, 1з, 24В, IP00, контактор электромагнитный	13045
ET012980	КМ-4111 У2, Ue=80В, 160А, 1з, 40В, IP00, контактор электромагнитный 102.111.516.01	13045
ET012997	КМ-4113П У2, Ue=40В, 160А, 1з+1р, 20В, IP00, правый, контактор электромагнитный 101.427.311.01	15705
ET012998	КМ-4113П У2, Ue=40В, 160А, 1з+1р, 40В, IP00, правый, контактор электромагнитный	15705
ET012988	КМ-5100 У2, Ue=40В, 250А, 20В, IP00, контактор электромагнитный 100.417.302.01	11589
ET012989	КМ-5100 У2, Ue=40В, 250А, 40В, IP00, контактор электромагнитный 100.417.502.01	11589
ET010302	КМ-5100В У2, Ue=220В, 250А, 110В, IP00, для вакуумных высоковольтных выключателей, контактор электромагнитный 103.100.148.01	10510
ET011227	КМ-5100В У2, Ue=220В, 250А, 220В, IP00, для вакуумных высоковольтных выключателей, контактор электромагнитный 103.100.248.01	10510
ET012986	КМ-5102В У2, Ue=220В, 250А, 1р, 110В, IP00, для вакуумных высоковольтных выключателей, контактор электромагнитный	10776
ET012987	КМ-5102В У2, Ue=220В, 250А, 1р, 220В, IP00, для вакуумных высоковольтных выключателей, контактор электромагнитный	10776
ET012990	КМ-5103 У2, Ue=40В, 250А, 1з+1р, 20В, IP00, контактор электромагнитный 100.517.312.01	16244
ET012991	КМ-5103 У2, Ue=40В, 250А, 1з+1р, 40В, IP00, контактор электромагнитный 100.517.512.01	16244
ET012992	КМ-5110П У2, Ue=80В, 250А, 80В, IP00, реверсивный, контактор электромагнитный 101.220.737.02	26137
ET501630	Контакт к КПВ-602; КТПВ-621, 622 неподвижный (ЭТ)	203
ET501631	Контакт к КПВ-602; КТПВ-621, 622 подвижный (ЭТ)	251
ET055377	Контакт к КПВ-603; КТПВ-623 неподвижный (ЭТ)	338
ET055378	Контакт к КПВ-603; КТПВ-623 подвижный (ЭТ)	433
ET055379	Контакт к КПВ-604; КТПВ-624 неподвижный (ЭТ)	582
ET055380	Контакт к КПВ-604; КТПВ-624 подвижный (ЭТ)	785
ET055381	Контакт к КПВ-605 неподвижный (ЭТ)	1776
ET055382	Контакт к КПВ-605 подвижный (ЭТ)	2184
ET513691	Контакт к КПД-111, 121 неподвижный (ЭТ)	588
ET513692	Контакт к КПД-111, 121 подвижный (ЭТ)	732
ET520267	Контакт к КТ-5010С неподвижный (ЭТ)	820
ET509427	Контакт к КТ-5010С подвижный (ЭТ)	820
ET517735	Контакт к КТ-5020С неподвижный (ЭТ)	1548
ET517736	Контакт к КТ-5020С подвижный (ЭТ)	1502
ET013035	Контакт к КТ-5030 неподвижный (ЭТ)	624
ET013036	Контакт к КТ-5030 подвижный (ЭТ)	868
ET509425	Контакт к КТ-5030С неподвижный (ЭТ)	2666
ET522954	Контакт к КТ-5030С подвижный (ЭТ)	2504
ET013037	Контакт к КТ-5040 неподвижный (ЭТ)	1182
ET013038	Контакт к КТ-5040 подвижный (ЭТ)	1449
ET951218	Контакт к КТ-5040С неподвижный (ЭТ)	3318
ET509426	Контакт к КТ-5040С подвижный (ЭТ)	2919
ET052804	Контакт к КТ-6010, КТП-6010 неподвижный (ЭТ)	172
ET052805	Контакт к КТ-6010, КТП-6010 подвижный (ЭТ)	169
ET522032	Контакт к КТ-6010С, КТП-6010С неподвижный (ЭТ)	682
ET522031	Контакт к КТ-6010С, КТП-6010С подвижный (ЭТ)	664
ET003496	Контакт к КТ-6020, КТП-6020 неподвижный (ЭТ)	214
ET003497	Контакт к КТ-6020, КТП-6020 подвижный (ЭТ)	144
ET503215	Контакт к КТ-6020С, КТП-6020С неподвижный (ЭТ)	891
ET503216	Контакт к КТ-6020С, КТП-6020С подвижный (ЭТ)	850
ET052171	Контакт к КТ-6030, КТП-6030 неподвижный (ЭТ)	415
ET052168	Контакт к КТ-6030, КТП-6030 подвижный (ЭТ)	423
ET516440	Контакт к КТ-6030С, КТП-6030С неподвижный (ЭТ)	1437
ET516441	Контакт к КТ-6030С, КТП-6030С подвижный (ЭТ)	1252
ET052167	Контакт к КТ-6040, КТП-6040 неподвижный (ЭТ)	796
ET052166	Контакт к КТ-6040, КТП-6040 подвижный (ЭТ)	814

ET054125	Контакт к КТ-6040С, КТП-6040С неподвижный (ЭТ)	2681
ET054124	Контакт к КТ-6040С, КТП-6040С подвижный (ЭТ)	2319
ET052169	Контакт к КТ-6050, КТП-6050 неподвижный (ЭТ)	1129
ET522549	Контакт к КТ-6050, КТП-6050 подвижный (ЭТ)	1034
ET054126	Контакт к КТ-6050С, КТП-6050С неподвижный (ЭТ)	3208
ET054127	Контакт к КТ-6050С, КТП-6050С подвижный (ЭТ)	2704
ET054129	Контакт к КТ-6060С, КТП-6060С неподвижный (ЭТ)	4585
ET054128	Контакт к КТ-6060С, КТП-6060С подвижный (ЭТ)	3349
ET010731	Контакт к КТ-6623С неподвижный (ЭТ)	891
ET010730	Контакт к КТ-6623С подвижный (ЭТ)	850
ET009080	Контакт к КТ-6633С неподвижный (ЭТ)	1147
ET009079	Контакт к КТ-6633С подвижный (ЭТ)	954
ET519305	Контакт к МК1-20Д неподвижный, исп. Б (ЭТ)	466
ET519306	Контакт к МК1-20Д подвижный, исп. Б (ЭТ)	485
ET013021	Контакт к МК1, МК2 неподвижный, исп. А (ЭТ)	697
ET512411	Контакт к МК1, МК2 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	445
ET013022	Контакт к МК1, МК2 подвижный, исп. А (ЭТ)	1265
ET512412	Контакт к МК1, МК2 подвижный, исп. Б (ЭТ)	742
ET504278	Контакт к МК2-30, МК3-20Д неподвижный, исп. А (ЭТ)	684
ET512409	Контакт к МК2-30, МК3-20Д неподвижный, исп. Б (ЭТ)	558
ET504279	Контакт к МК2-30, МК3-20Д подвижный, исп. А (ЭТ)	1265
ET512410	Контакт к МК2-30, МК3-20Д подвижный, исп. Б (ЭТ)	742
ET013023	Контакт к МК3 неподвижный, исп. А (ЭТ)	666
ET519660	Контакт к МК3 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	610
ET013024	Контакт к МК3 подвижный, исп. А (ЭТ)	1106
ET519657	Контакт к МК3 подвижный, исп. Б (ЭТ)	784
ET519308	Контакт к МК4 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	666
ET519307	Контакт к МК4 подвижный, исп. Б (ЭТ)	1106
ET522155	Контакт к МК5 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	2329
ET522154	Контакт к МК5 подвижный, исп. Б (ЭТ)	4002
ET522156	Контакт к МК6 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	3229
ET522157	Контакт к МК6 подвижный, исп. Б (ЭТ)	5803
ET012638	Контакт к ПМ12-025 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	180
ET012639	Контакт к ПМ12-025 подвижный, исп. Б (ЭТ)	309
ET010161	Контакт к ПМ12-040 неподвижный, исп. А (ЭТ)	333
ET010160	Контакт к ПМ12-040 подвижный, исп. А (ЭТ)	637
ET012177	Контакт к ПМ12-063 неподвижный, исп. А (ЭТ)	565
ET004806	Контакт к ПМ12-063 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	468
ET012176	Контакт к ПМ12-063 подвижный, исп. А (ЭТ)	920
ET004807	Контакт к ПМ12-063 подвижный, исп. Б (ЭТ)	703
ET003861	Контакт к ПМ12-100 неподвижный, исп. А (ЭТ)	636
ET002245	Контакт к ПМ12-100 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	569
ET003866	Контакт к ПМ12-100 подвижный, исп. А (ЭТ)	1130
ET002248	Контакт к ПМ12-100 подвижный, исп. Б (ЭТ)	1013
ET011111	Контакт к ПМ12-125 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	855
ET011112	Контакт к ПМ12-125 подвижный, исп. Б (ЭТ)	1013
ET003869	Контакт к ПМ12-160 неподвижный, исп. А (ЭТ)	1014
ET002246	Контакт к ПМ12-160 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	822
ET003875	Контакт к ПМ12-160 подвижный, исп. А (ЭТ)	1618
ET002247	Контакт к ПМ12-160 подвижный, исп. Б (ЭТ)	1282
ET004016	Контакт к ПМ12-250 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	1175
ET004024	Контакт к ПМ12-250 подвижный, исп. Б (ЭТ)	2049
ET517367	Контакт к ПМА-3000 неподвижный, исп. А (ЭТ)	273
ET510361	Контакт к ПМА-3000 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	254
ET517368	Контакт к ПМА-3000 подвижный, исп. А (ЭТ)	450
ET506569	Контакт к ПМА-3000 подвижный, исп. Б (ЭТ)	382
ET518411	Контакт к ПМА-4000 неподвижный, исп. А (ЭТ)	549
ET503721	Контакт к ПМА-4000 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	383
ET518410	Контакт к ПМА-4000 подвижный, исп. А (ЭТ)	943
ET503720	Контакт к ПМА-4000 подвижный, исп. Б (ЭТ)	612
ET503724	Контакт к ПМА-5000 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	595
ET503723	Контакт к ПМА-5000 подвижный, исп. Б (ЭТ)	980
ET515172	Контакт к ПМА-6000 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	944
ET518381	Контакт к ПМА-6000 подвижный, исп. Б (ЭТ)	1487
ET013017	Контакт к ПМЕ-211 неподвижный, исп. А (ЭТ)	267
ET511668	Контакт к ПМЕ-211 неподвижный, исп. Б (ЭТ)	232
ET013018	Контакт к ПМЕ-211 подвижный, исп. А (ЭТ)	450
ET520729	Контакт к ПМЕ-211 подвижный, исп. Б (ЭТ)	382
ET012195	КПВ-603 У3, 160А, 110В, 2з+1р, без плиты, режим повторно-кратковременный, заднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	36806
ET007101	КПВ-603 У3, 160А, 110В, 2з+1р, без плиты, режим повторно-кратковременный, переднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	36806
ET009426	КПВ-603 У3, 160А, 220В, 2з+1р, без плиты, режим повторно-кратковременный, заднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	36806
ET007099	КПВ-603 У3, 160А, 220В, 2з+1р, без плиты, режим повторно-кратковременный, переднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	36806
ET012196	КПВ-603С У3, 160А, 110В, 2з+1р, без плиты, режим продолжительный, заднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	40487
ET012197	КПВ-603С У3, 160А, 110В, 2з+1р, без плиты, режим продолжительный, переднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	40487
ET012198	КПВ-603С У3, 160А, 220В, 2з+1р, без плиты, режим продолжительный, заднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	40487
ET012199	КПВ-603С У3, 160А, 220В, 2з+1р, без плиты, режим продолжительной, переднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	40487
ET007102	КПВ-604 У3, 250А, 110В, 2з+1р, без плиты, режим повторно-кратковременный, заднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	39516
ET014604	КПВ-604 У3, 250А, 110В, 2з+1р, без плиты, режим повторно-кратковременный, переднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	39516
ET065969	КПВ-604 У3, 250А, 110В, 2з+1р, на плите, режим повторно-кратковременный, заднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	54876
ET014606	КПВ-604 У3, 250А, 110В, 2з+1р, на плите, режим повторно-кратковременный, переднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	54876
ET007104	КПВ-604 У3, 250А, 220В, 2з+1р, без плиты, режим повторно-кратковременный, заднее присоединение, IP00, контактор электромагнитный	39516

ЕТ012156	МК6-30П УЗ, 400А, 220В, 2з+2р, IP00, контактор электромагнитный 131.630.200.01	116874
ЕТ011073	МК6-30Т УЗ, 400А, 127В, 2з+2р, IP00, контактор электромагнитный 131.633.100.01	120537
ЕТ012157	МК6-30Т УЗ, 400А, 220В, 2з+2р, IP00, контактор электромагнитный 131.633.200.01	120537
ЕТ012159	МК6-30Т УЗ, 400А, 380В, 2з+2р, IP00, контактор электромагнитный 131.633.300.01	120537
ЕТ012166	МК6-30Т УЗ, 400А, 380В, 3з+1р, IP00, контактор электромагнитный 131.633.301.01	120537
120111000В0240000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-110 УХЛ4	772
120111100В0480000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-111 УХЛ4	809
120111204Э1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-112 ТЗ, Экспорт	1164
120111200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-112 УХЛ4	728
120111210В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-112 УХЛ4, с нак	912
120111300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-113 УХЛ4	728
120112000В0240000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-120 УХЛ4	865
120112100В0480000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-121 УХЛ4	807
120112204Э1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-122 ТЗ, Экспорт	1245
120112200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-122 УХЛ4	778
120112210В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-122 УХЛ4, с нак	964
120112304Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-123 ТЗ, Экспорт	1282
120112300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-123 УХЛ4	801
120112300Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-123 УХЛ4, Экспорт	938
120113000В0240000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-130 УХЛ4	1082
120113100В0480000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-131 УХЛ4	1140
120113200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-132 УХЛ4	825
120113210В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-132 УХЛ4, с нак	1008
120113300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-133 УХЛ4	815
120113300Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-133 УХЛ4, Экспорт	953
120114000В0240000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-140 УХЛ4	908
120114200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-142 УХЛ4	908
120114300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-143 УХЛ4	908
120117000В0240000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-170 УХЛ4	912
120117100В0480000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-171 УХЛ4	912
120117200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-172 УХЛ4	854
120117300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-173 УХЛ4	854
120117300Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-173 УХЛ4, Экспорт	999
120117400В3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-174 УХЛ4	865
120221200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-212 УХЛ4	801
120221200В1100000001	Ограничитель перенапряжений ОПН-212 УХЛ4, АЭС	1042
120221210В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-212 УХЛ4, с нак	981
120221314Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-213 ТЗ, с нак, Экспорт	1675
120221304Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-213 ТЗ, Экспорт	1437
120221300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-213 УХЛ4	898
120221300В2200000001	Ограничитель перенапряжений ОПН-213 УХЛ4, АЭС	1167
120221300В2200000010	Ограничитель перенапряжений ОПН-213 УХЛ4, вариант "К"	898
120221310В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-213 УХЛ4, с нак	1047
120221404Э3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-214 ТЗ, Экспорт	1468
120221400В3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-214 УХЛ4	917
120222200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-222 УХЛ4	838
120222314Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-223 ТЗ, с нак, Экспорт	1747
120222304Э2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-223 ТЗ, Экспорт	1452
120222300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-223 УХЛ4	908
120222300В2200000010	Ограничитель перенапряжений ОПН-223 УХЛ4, вариант "К"	919
120222310В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-223 УХЛ4, с нак	1092
120222404Э3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-224 ТЗ, Вариант "К", Экспорт	1570
120222404Э3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-224 ТЗ, Экспорт	1539
120222400В3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-224 УХЛ4	962
120223200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-232 УХЛ4	844
120223300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-233 УХЛ4	912
120223300В2200000001	Ограничитель перенапряжений ОПН-233 УХЛ4, АЭС	1185
120223300В2200000010	Ограничитель перенапряжений ОПН-233 УХЛ4, вариант "К"	917
120223310В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-233 УХЛ4, с нак	1094
120223400В3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-234 УХЛ4	964
120224200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-242 УХЛ4	844
120224300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-243 УХЛ4	834
120225900В220-000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-259 УХЛ3	857
120227200В1100000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-272 УХЛ4	898
120227300В2200000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-273 УХЛ4	964
120227400В3800000000	Ограничитель перенапряжений ОПН-274 УХЛ4	1018
ЕТ518307	ПВЛ-11М О4 Б, 0,1-30с, при включении, 10А, IP20, приставка выдержки времени (ЭТ)	716
ЕТ007111	ПВЛ-12М О4 Б, 10-180с, при включении, 10А, IP20, приставка выдержки времени (ЭТ)	716
ЕТ561433	ПВЛ-15М О4 Б, 0,1-3с, при включении, 10А, IP20, приставка выдержки времени (ЭТ)	716
ЕТ518305	ПВЛ-21М О4 Б, 0,1-30с, при отключении, 10А, IP20, приставка выдержки времени (ЭТ)	716
ЕТ518306	ПВЛ-22М О4 Б, 10-180с, при отключении, 10А, IP20, приставка выдержки времени (ЭТ)	716
ЕТ518300	ПКЛ-02М О4 Б, 0з+2р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	177
ЕТ518301	ПКЛ-04М О4 Б, 0з+4р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	260
ЕТ541468	ПКЛ-11М О4 Б, 1з+1р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	177
ЕТ909208	ПКЛ-13М О4 Б, 1з+3р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	260
ЕТ518302	ПКЛ-20М О4 Б, 2з+0р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	177
ЕТ515381	ПКЛ-22М О4 Б, 2з+2р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	260
ЕТ518303	ПКЛ-31М О4 Б, 3з+1р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	260
ЕТ518304	ПКЛ-40М О4 Б, 4з+0р, 16А, IP20, приставка контактная (ЭТ)	260
020100100ВВ012000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 12В, (1з)	1668
020100140ВВ012000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 12В, (1з+4р)	2313
020100320ВВ012000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 12В, (3з+2р)	2313
020100100ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В, (1з)	1668
020100120ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В, (1з+2р)	2052
020100140ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В, (1з+4р)	2313
020100210ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В, (2з+1р)	2052
020100300ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В, (3з)	2052
020100320ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р)	2313
020100500ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В, (5з)	2313
ЕТ000174	ПМ12-010100 УХЛ4 В, 24В/50Гц, 1з, 10А, неперевисивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	1668
020100100ВВ036000010	ПМ12-010100 УХЛ4 В, 36В, (1з)	1668
020100120ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 36В, (1з+2р)	2052
020100140ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 36В, (1з+4р)	2313
020100210ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 36В, (2з+1р)	2052
020100320ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-010100 УХЛ4 В, 36В, (3з+2р)	2313

020110501BB11000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 110В, (5з)	4407
020110101BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 127В, (1з)	3739
020110212BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 127В, (2з+1р)	4223
020110321BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 127В, (3з+2р)	4407
020110101BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 220В, (1з)	3739
020110101BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 220В, (1з), АЭС	4861
020110141BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 220В, (1з+4р)	4407
020110211BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 220В, (2з+1р)	4223
020110301BB220000010	ПМ12-010110 У2 В, 220В, (3з)	4223
020110321BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 220В, (3з+2р)	4407
020110321BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 220В, (3з+2р), АЭС	5729
020110501BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 220В, (5з)	4407
ET000191	ПМ12-010110 У2 В, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3739
020110101BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 380В, (1з)	3739
020110101BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 380В, (1з), АЭС	4861
020110121BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 380В, (1з+2р)	4223
020110141BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 380В, (1з+4р)	4407
020110211BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 380В, (2з+1р)	4223
020110301BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 380В, (3з)	4223
020110321BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010110 У2 В, 380В, (3з+2р)	4407
ET000192	ПМ12-010110 У2 В, 380В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3739
020120211BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 40В, (2з+1р)	5110
020120101BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 110В, (1з)	4742
020120101BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 220В, (1з)	4742
020120121BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 220В, (1з+2р)	5110
020120211BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 220В, (2з+1р)	5110
020120301BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 220В, (3з)	5110
ET000193	ПМ12-010120 У2 В, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4742
020120101BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 380В, (1з)	4742
020120211BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010120 У2 В, 380В, (2з+1р)	5110
ET000194	ПМ12-010120 У2 В, 380В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4742
020140102BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 24В, (1з)	3062
020140212BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 24В, (2з+1р)	3472
020140321BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 24В, (3з+2р)	3724
020140102BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 36В, (1з)	3062
020140142BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 36В, (1з+4р)	3724
020140212BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 36В, (2з+1р)	3472
020140321BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 36В, (3з+2р)	3724
020140502BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 36В, (5з)	3724
020140102BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 40В, (1з)	3062
020140102BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 110В, (1з)	3062
020140321BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 110В, (3з+2р)	3724
020140502BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 110В, (5з)	3724
020140102BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 127В, (1з)	3062
020140212BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 127В, (2з+1р)	3472
020140102BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (1з)	3062
020140102BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (1з), АЭС	3981
020140122BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (1з+2р)	3472
020140142BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (1з+4р)	3724
020140142BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (1з+4р), АЭС	4841
020140212BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (2з+1р)	3472
020140212BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (2з+1р), АЭС	4514
020140302BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (3з)	3472
020140321BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (3з+2р)	3724
020140321BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (3з+2р), АЭС	4841
020140502BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 220В, (5з)	3724
ET000195	ПМ12-010140 У3 В, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3062
020140102BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (1з)	3062
020140102BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (1з), АЭС	3981
020140122BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (1з+2р)	3472
020140142BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (1з+4р)	3724
020140212BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (2з+1р)	3472
020140302BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (3з)	3472
020140321BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (3з+2р)	3724
020140502BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010140 У3 В, 380В, (5з)	3724
ET000196	ПМ12-010140 У3 В, 380В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3062
020150100BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 24В, (1з)	1746
020150100BB024000011	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 24В, (1з), АЭС	2270
020150210BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 24В, (2з+1р)	2214
020150300BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 24В, (3з)	2214
020150320BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р)	2412
020150500BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 24В, (5з)	2412
020150100BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 36В, (1з)	1746
020150320BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 36В, (3з+2р)	2412
020150500BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 36В, (5з)	2412
020150100BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 40В, (1з)	1746
020150320BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 40В, (3з+2р)	2412
020150100BB048000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 48В, (1з)	1746
020150100BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В, (1з)	1746
020150120BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В, (1з+2р)	2214
020150140BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В, (1з+4р)	2412
020150210BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В, (2з+1р)	2214
020150300BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В, (3з)	2214
020150320BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В, (3з+2р)	2412
ET000179	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	1746
020150320BB110100010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 110В, 60Гц, (3з+2р)	2412
020150100BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 127В, (1з)	1746
020150320BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 127В, (3з+2р)	2412
020150100BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (1з)	1746

020150120BB220000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (1з+2р)	2214
020150120BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (1з+2р), АЭС	2878
020150140BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (1з+4р)	2412
020150210BB220000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (2з+1р)	2214
020150210BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (2з+1р) АЭС	2878
020150300BB220000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (3з)	2214
020150320BB220000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (3з+2р)	2412
020150500BB220000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В, (5з)	2412
ЕТ522427	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	1746
020150100BB230000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 230В, (1з)	1746
020150210BB230000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 230В, (2з+1р)	2214
020150320BB230000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 230В, (3з+2р)	2412
020150320BB240000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 240В, (3з+2р)	2412
020150100BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010150 УХЛ4 В, 380В, (1з)	1746
020150120BB380000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 380В, (1з+2р)	2214
020150140BB380000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 380В, (1з+4р)	2412
020150210BB380000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 380В, (2з+1р)	2214
020150320BB380000010	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 380В, (3з+2р)	2412
ЕТ522428	ПМ12-010150 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	1746
020151010BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 24В, (1р)	1746
020151010BB024000011	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 24В, (1р), АЭС	2270
020151010BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 36В, (1р)	1746
020151010BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 40В, (1р)	1746
020151010BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 110В, (1р)	1746
020151230BB110000010	ПМ12-010151 УХЛ4 В, 110В, (2з+3р)	2412
020151010BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 220В, (1р)	1746
020151010BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 220В, (1р), АЭС	2270
020151230BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 220В, (2з+3р)	2412
020151010BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 380В, (1р)	1746
020151410BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 380В, (4з+1р)	2412
020151010BB660000010	Контактор э/м ПМ12-010151 УХЛ4 В, 660В, (1р)	1746
020160102BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 110В, (1з)	3935
020160212BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 110В, (2з+1р)	4243
020160102BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 220В, (1з)	3935
020160122BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 220В, (1з+2р)	4243
020160212BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 220В, (2з+1р)	4243
020160212BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 220В, (2з+1р), АЭС	5515
020160320BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 220В, (3з)	4243
ЕТ000197	ПМ12-010160 УЗ В, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3935
020160102BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 380В, (1з)	3935
020160122BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 380В, (1з+2р)	4243
020160212BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 380В, (2з+1р)	4243
020160212BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 380В, (2з+1р), АЭС	5515
020160320BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010160 УЗ В, 380В, (3з)	4243
ЕТ000198	ПМ12-010160 УЗ В, 380В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3935
020200100BB012001810	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 12В, (1з), РТТ5-10-1, 6,30А	3993
020200100BB024000410	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 0,25А	3993
020200100BB024000610	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 0,40А	3993
020200100BB024000710	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 0,50А	3993
020200100BB024000810	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 0,63А	3993
020200100BB024000910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 0,80А	3993
020200100BB024001010	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 1,00А	3993
020200100BB024001110	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 1,25А	3993
020200100BB024001210	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 1,60А	3993
020200100BB024001310	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 2,00А	3993
020200100BB024001410	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 2,50А	3993
020200100BB024001510	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 3,20А	3993
020200100BB024001610	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 4,00А	3993
020200100BB024001710	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 5,00А	3993
020200100BB024001810	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 6,30А	3993
020200100BB024001910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з), РТТ5-10-1, 8,50А	3993
020200120BB024001310	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з+2р), РТТ5-10-1, 2,00А	4450
020200120BB024001610	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з+2р), РТТ5-10-1, 4,00А	4450
020200120BB024001910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з+2р), РТТ5-10-1, 8,50А	4450
020200140BB024001910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (1з+4р), РТТ5-10-1, 8,50А	4666
020200210BB024001510	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (2з+1р), РТТ5-10-1, 3,20А	4450
020200320BB024000910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 0,80А	4666
020200320BB024001010	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 1,00А	4666
020200320BB024001110	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 1,25А	4666
020200320BB024001210	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 1,60А	4666
020200320BB024001310	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 2,00А	4666
020200320BB024001410	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 2,5А	4666
020200320BB024001610	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 4,00А	4666
020200320BB024001710	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 5,00А	4666
020200320BB024001810	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 6,30А	4666
020200320BB024001910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р), РТТ5-10-1, 8,50А	4666
020200100BB0360000710	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 0,50А	3993
020200100BB036001010	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 1,00А	3993
020200100BB036001110	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 1,25А	3993
020200100BB036001210	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 1,60А	3993
020200100BB036001310	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 2,00А	3993
020200100BB036001410	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 2,50А	3993
020200100BB036001510	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 3,20А	3993
020200100BB036001610	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 4,00А	3993
020200100BB036001710	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 5,00А	3993
020200100BB036001810	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 6,30А	3993
020200100BB036001910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-1, 8,50А	3993
020200100BB036001912	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з), РТТ5-10-2, 8,50А	4142
020200120BB036001510	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з+2р), РТТ5-10-1, 3,20А	4450
020200140BB036001910	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (1з+4р), РТТ5-10-1, 8,50А	4666
020200210BB036001010	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (2з+1р), РТТ5-10-1, 1,00А	4450
020200210BB036001110	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (2з+1р), РТТ5-10-1, 1,25А	4450
020200210BB036001310	Пускатель э/м ПМ12-010200 УХЛ4 В, 36В, (2з+1р), РТТ5-10-1, 2,00А	4450

020501020BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 36В, (2р)	3710
020501240BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 40В, (2з+4р)	4363
020501020BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 40В, (2р)	3710
020501460BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 40В, (4з+6р)	4986
020501240BB048000010	ПМ12-010501 УХЛ4 В, 48В, (2з+4р)	4363
020501240BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 110В, (2з+4р)	4363
020501020BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 110В, (2р)	3710
020501460BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 110В, (4з+6р)	4986
020501460BB110000011	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 110В, (4з+6р), АЭС	6482
020501240BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 127В, (2з+4р)	4363
020501020BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 127В, (2р)	3710
020501240BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 220В, (2з+4р)	4363
020501240BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 220В, (2з+4р), АЭС	5671
020501020BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 220В, (2р)	3710
020501020BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 220В, (2р), АЭС	4823
020501460BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 220В, (4з+6р)	4986
ЕТ004596	ПМ12-010501 УХЛ4 В, 24В/50Гц, 2з+4р, 10А, реверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4363
020501240BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 380В, (2з+4р)	4363
020501240BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 380В, (2з+4р), АЭС	5671
020501020BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 380В, (2р)	3710
020501020BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 380В, (2р), АЭС	4823
020501460BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 380В, (4з+6р)	4986
020501460BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010501 УХЛ4 В, 380В, (4з+6р), АЭС	6482
020510421BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 24В, (4з+2р)	7601
020510421BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 36В, (4з+2р)	7601
020510421BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 40В, (4з+2р)	7601
020510421BB048000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 48В, (4з+2р)	7601
020510421BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 110В, (4з+2р)	7601
020510421BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 220В, (4з+2р)	7601
020510641BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 220В, (6з+4р)	8214
020510641BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 220В, (6з+4р), АЭС	10678
020510421BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 380В, (4з+2р)	7601
020510421BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 380В, (4з+2р), АЭС	9881
020510641BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010510 У2 В, 380В, (6з+4р)	8214
020520421BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010520 У2 В, 36В, (4з+2р)	9257
020520421BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010520 У2 В, 110В, (4з+2р)	9257
020520421BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010520 У2 В, 220В, (4з+2р)	9257
020520421BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010520 У2 В, 380В, (4з+2р)	9257
020540422BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 24В, (4з+2р)	6931
020540422BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 36В, (4з+2р)	6931
020540642BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 36В, (6з+4р)	7475
020540422BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 40В, (4з+2р)	6931
020540422BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 110В, (4з+2р)	6931
020540642BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 110В, (6з+4р)	7475
020540642BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 127В, (6з+4р)	7475
020540422BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 220В, (4з+2р)	6931
020540422BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 220В, (4з+2р), АЭС	9010
020540642BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 220В, (6з+4р)	7475
020540642BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 24В, (6з+4р)	7475
020540422BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 380В, (4з+2р)	6931
020540422BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 380В, (4з+2р), АЭС	9010
020540642BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 380В, (6з+4р)	7475
020540642BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010540 У3 В, 380В, (6з+4р), АЭС	9717
020550420BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 24В, (4з+2р)	4612
020550640BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 24В, (6з+4р)	5255
020550420BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 36В, (4з+2р)	4612
020550640BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 36В, (6з+4р)	5255
020550420BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 40В, (4з+2р)	4612
020550200BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 110В, (2з)	3896
020550420BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 110В, (4з+2р)	4612
020550420BB110000011	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 110В, (4з+2р), АЭС	5996
020550640BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 110В, (6з+4р)	5255
ЕТ000186	ПМ12-010550 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 4з+2р, 10А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4612
020550420BB127000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 127В, (4з+2р)	4612
020550420BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 220В, (4з+2р)	4612
020550640BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 220В, (6з+4р)	5255
ЕТ000187	ПМ12-010550 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 4з+2р, 10А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4612
020550420BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 380В, (4з+2р)	4612
020550640BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010550 УХЛ4 В, 380В, (6з+4р)	5255
ЕТ000188	ПМ12-010550 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 4з+2р, 10А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4612
020551240BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 24В, (2з+4р)	4612
020551020BB024000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 24В, (2р)	3896
020551240BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 36В, (2з+4р)	4612
020551020BB036000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 36В, (2р)	3896
020551240BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 40В, (2з+4р)	4612
020551020BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 40В, (2р)	3896
020551240BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 110В, (2з+4р)	4612
020551020BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 110В, (2р)	3896
020551460BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 110В, (4з+6р)	5255
020551240BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 220В, (2з+4р)	4612
020551240BB220000011	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 220В, (2з+4р), АЭС	5996
020551020BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 220В, (2р)	3896
020551460BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 220В, (4з+6р)	5255
ЕТ010120	ПМ12-010551 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+4р, 10А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4612
020551240BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 380В, (2з+4р)	4612
020551020BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010551 УХЛ4 В, 380В, (2р)	3896
020560422BB040000010	Контактор э/м ПМ12-010560 У3 В, 40В, (4з+2р)	8354
020560422BB110000010	Контактор э/м ПМ12-010560 У3 В, 110В, (4з+2р)	8354
020560422BB220000010	Контактор э/м ПМ12-010560 У3 В, 220В, (4з+2р)	8354
020560422BB380000010	Контактор э/м ПМ12-010560 У3 В, 380В, (4з+2р)	8354
020560422BB380000011	Контактор э/м ПМ12-010560 У3 В, 380В, (4з+2р), АЭС	10860
020600422BB127001910	Пускатель э/м ПМ12-010600 У3 В, 127В, (4з+2р), РТТ5-10-1, 8,50А	6797
020600420BB0240000810	Пускатель э/м ПМ12-010600 УХЛ4 В, 24В, (4з+2р), РТТ5-10-1, 0,63А	6797
020600420BB024001110	Пускатель э/м ПМ12-010600 УХЛ4 В, 24В, (4з+2р), РТТ5-10-1, 1,25А	6797
020600420BB024001410	Пускатель э/м ПМ12-010600 УХЛ4 В, 24В, (4з+2р), РТТ5-10-1, 2,50А	6797

ET000223	ПМ12-025120 У2 В, 220В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	6596
040120101ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025120 У2 В, 380В, (1з)	6596
040120211ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025120 У2 В, 380В, (2з+1р)	7128
040120301ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025120 У2 В, 380В, (3з)	7128
ET000224	ПМ12-025120 У2 В, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	6596
040140102ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 24В, (1з)	4850
040140212ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 24В, (2з+1р)	5377
040140102ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 36В, (1з)	4850
040140212ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 36В, (2з+1р)	5377
040140322ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 36В, (3з+2р)	5739
040140102ВВ040000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 40В, (1з)	4850
040140102ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 110В, (1з)	4850
040140322ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 110В, (3з+2р)	5739
040140102ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 220В, (1з)	4850
040140212ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 220В, (2з+1р)	5377
040140212ВВ220000011	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 220В, (2з+1р), АЭС	6990
040140302ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 220В, (3з)	5377
040140322ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 220В, (3з+2р)	5739
ET000225	ПМ12-025140 У3 В, 220В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4850
040140102ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 380В, (1з)	4850
040140212ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 380В, (2з+1р)	5377
040140302ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 380В, (3з)	5377
040140322ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 380В, (3з+2р)	5739
040140322ВВ380000011	Контактор э/м ПМ12-025140 У3 В, 380В, (3з+2р), АЭС	7460
ET000226	ПМ12-025140 У3 В, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4850
040150324ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025150 Т3 В, 110В, (3з+2р)	6543
040150100ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 24В, (1з)	3228
040150210ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 24В, (2з+1р)	3761
040150320ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 24В, (3з+2р)	4090
040150100ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 36В, (1з)	3228
040150210ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 36В, (2з+1р)	3761
040150320ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 36В, (3з+2р)	4090
040150500ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 36В, (5з)	4090
040150100ВВ040000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 40В, (1з)	3228
040150320ВВ040000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 40В, (3з+2р)	4090
040150100ВВ048000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 48В, (1з)	3228
040150100ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В, (1з)	3228
040150140ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В, (1з+4р)	4090
040150210ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В, (2з+1р)	3761
040150300ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В, (3з)	3761
040150320ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В, (3з+2р)	4090
040150500ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В, (5з)	4090
ET004597	ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3228
040150320ВВ110100010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 110В, 60 Гц, (3з+2р)	4090
040150100ВВ127000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 127В, (1з)	3228
040150320ВВ127000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 127В, (3з+2р)	4090
040150100ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (1з)	3228
040150120ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (1з+2р)	3761
040150140ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (1з+4р)	4090
040150210ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (2з+1р)	3761
040150300ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (3з)	3761
040150320ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (3з+2р)	4090
040150320ВВ220000011	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (3з+2р), АЭС	5317
040150500ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В, (5з)	4090
ET522431	ПМ12-025150 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3228
040150100ВВ230000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 230В, (1з)	3228
040150210ВВ230000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 230В, (2з+1р)	3761
040150320ВВ230000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 230В, (3з+2р)	4090
040150320ВВ240000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 240В, (3з+2р)	4090
040150100ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 380В, (1з)	3228
040150210ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 380В, (2з+1р)	3761
040150300ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 380В, (3з)	3761
040150320ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025150 УХЛ4 В, 380В, (3з+2р)	4090
ET522432	ПМ12-025150 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3228
040151014ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025151 Т3 В, 220В, (1р)	5165
040151014ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025151 Т3 В, 380В, (1р)	5165
040151010ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 24В, (1р)	3228
040151010ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 36В, (1р)	3228
040151010ВВ040000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 40В, (1р)	3228
040151230ВВ040000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 40В, (2з+3р)	4090
040151120ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 110В, (1з+2р)	3761
040151010ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 110В, (1р)	3228
040151010ВВ110000011	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 110В, (1р), АЭС	4197
040151230ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 110В, (2з+3р)	4090
ET010388	ПМ12-025151 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 2з+3р, 25А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	4090
040151120ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 220В, (1з+2р)	3761
040151010ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 220В, (1р)	3228
040151010ВВ220000011	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 220В, (1р), АЭС	4197
040151230ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 220В, (2з+3р)	4090
ET002931	ПМ12-025151 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 1р, 25А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3228
040151010ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 380В, (1р)	3228
040151230ВВ380000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 380В, (2з+3р)	4090
ET002933	ПМ12-025151 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 1р, 25А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	3228
040151010ВВ400000010	Контактор э/м ПМ12-025151 УХЛ4 В, 400В, (1р)	3228
040160102ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025160 У3 В, 24В, (1з)	6627
040160212ВВ024000010	Контактор э/м ПМ12-025160 У3 В, 24В, (2з+1р)	7154
040160102ВВ036000010	Контактор э/м ПМ12-025160 У3 В, 36В, (1з)	6627
040160102ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025160 У3 В, 110В, (1з)	6627
040160212ВВ110000010	Контактор э/м ПМ12-025160 У3 В, 110В, (2з+1р)	7154
040160212ВВ127000010	Контактор э/м ПМ12-025160 У3 В, 127В, (2з+1р)	7154
040160102ВВ220000010	Контактор э/м ПМ12-025160 У3 В, 220В, (1з)	6627

050240322BV380000610	Пускатель э/м ПМ12-040240 УЗ В, 380В, (3з+2р), РТТ-121, 34,0А	11806
050240322BV380000611	Пускатель э/м ПМ12-040240 УЗ В, 380В, (3з+2р), РТТ-121, 34,0А, АЭС	15348
ET000266	ПМ12-040240 УЗ В, 380В/50Гц, 1з, 40А, нереверсивный, с реле РТТ-121 28,0-40,0А, в корпусе IP40, с кнопкой R, пускатель электромагнитный (ЭТ)	9794
050240302BV660000610	Пускатель э/м ПМ12-040240 УЗ В, 660В, (3з), РТТ-121, 34,0А	11352
050260102BV024000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 24В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10413
050260102BV036000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 36В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10413
050260212BV036000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 36В, (2з+1р), РТТ-121, 34,0А	11028
050260102BV048000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 48В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10413
050260102BV110000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 110В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10413
050260212BV110000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 110В, (2з+1р), РТТ-121, 34,0А	11028
050260102BV220000210	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (1з), РТТ-121, 12,5А	10413
050260102BV220000510	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (1з), РТТ-121, 25,0А	10413
050260102BV220000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10413
050260212BV220000210	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (2з+1р), РТТ-121, 12,5А	11028
050260212BV220000410	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (2з+1р), РТТ-121, 20,0А	11028
050260212BV220000510	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (2з+1р), РТТ-121, 25,0А	11028
050260212BV220000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (2з+1р), РТТ-121, 34,0А	11028
050260302BV220000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 220В, (3з), РТТ-121, 34,0А	11028
ET000267	ПМ12-040260 УЗ В, 220В/50Гц, 1з, 40А, нереверсивный, с реле РТТ-121 28,0-40,0А, в корпусе IP40, с кнопками ПУСК+СТОП+R, пускатель электромагнитный (ЭТ)	10413
050260102BV380000510	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 380В, (1з), РТТ-121, 25,0А	10413
050260102BV380000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 380В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10413
050260212BV380000510	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 380В, (2з+1р), РТТ-121, 25,0А	11028
050260212BV380000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 380В, (2з+1р), РТТ-121, 34,0А	11028
050260212BV380000611	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 380В, (2з+1р), РТТ-121, 34,0А АЭС	14337
050260302BV380000610	Пускатель э/м ПМ12-040260 УЗ В, 380В, (3з), РТТ-121, 34,0А	11028
ET000268	ПМ12-040260 УЗ В, 380В/50Гц, 1з, 40А, нереверсивный, с реле РТТ-121 28,0-40,0А, в корпусе IP40, с кнопками ПУСК+СТОП+R, пускатель электромагнитный (ЭТ)	10413
050270102BV220000610	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 220В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10866
050270212BV220000310	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 220В, (2з+1р), РТТ-121, 16,0А	11479
050270212BV220000610	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 220В, (2з+1р), РТТ-121, 34,0А	11479
050270102BV380000410	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 380В, (1з), РТТ-121, 20,0А	10866
050270102BV380000510	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 380В, (1з), РТТ-121, 25,0А	10866
050270102BV380000610	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 380В, (1з), РТТ-121, 34,0А	10866
050270212BV380000510	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 380В, (2з+1р), РТТ-121, 25,0А	11479
050270212BV380000610	Пускатель э/м ПМ12-040270 УЗ В, 380В, (2з+1р), РТТ-121, 34,0А	11479
050510421BV036000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 36В, (4з+2р)	16562
050510421BV040000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 40В, (4з+2р)	16562
050510421BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 110В, (4з+2р)	16562
050510641BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 110В, (6з+4р)	17350
050510421BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 220В, (4з+2р)	16562
050510641BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 220В, (6з+4р)	17350
050510641BV036000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 36В, (6з+4р)	17350
050510201BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 380В, (2з)	16237
050510421BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 380В, (4з+2р),	16562
050510421BV380000011	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 380В, (4з+2р), АЭС	21531
050510641BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 380В, (6з+4р)	17350
050510641BV380000011	Контактор э/м ПМ12-040510 У2 В, 380В, (6з+4р), АЭС	22555
050520421BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040520 У2 В, 110В, (4з+2р)	19332
050520421BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040520 У2 В, 220В, (4з+2р)	19332
050520421BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040520 У2 В, 380В, (4з+2р)	19332
050540422BV024000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 24В, (4з+2р)	16568
050540422BV036000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 36В, (4з+2р)	16568
050540422BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 110В, (4з+2р)	16568
050540642BV112700010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 127В, (6з+4р)	16705
050540422BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 220В, (4з+2р)	16568
050540642BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 220В, (6з+4р)	16705
050540642BV036000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 36В, (6з+4р)	16705
050540422BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 380В, (4з+2р)	16568
050540422BV380000011	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 380В, (4з+2р), АЭС	21538
050540642BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3 В, 380В, (6з+4р)	16705
050540422BV040000010	Контактор э/м ПМ12-040540 У3В, 40В, (4з+2р)	16568
050550200BV024000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 24В, (2з)	10508
050550420BV024000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 24В, (4з+2р)	10906
050550640BV024000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 24В, (6з+4р)	11640
050550200BV036000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 36В, (2з)	10508
050550420BV036000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 36В, (4з+2р)	10906
050550640BV036000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 36В, (6з+4р)	11640
050550200BV040000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 40В, (2з)	10508
050550420BV040000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 40В, (4з+2р)	10906
050550640BV040000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 40В, (6з+4р)	11640
050550420BV048000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 48В, (4з+2р)	10906
050550640BV048000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 48В, (6з+4р)	11640
050550200BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 110В, (2з)	10508
050550420BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 110В, (4з+2р)	10906
050550640BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 110В, (6з+4р)	11640
ET000250	ПМ12-040550 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 2з, 40А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	10508
050550420BV127000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 127В, (4з+2р)	10906
050550200BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 220В, (2з)	10508
050550420BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 220В, (4з+2р)	10906
050550420BV220000011	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 220В, (4з+2р), АЭС	14178
050550640BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 220В, (6з+4р)	11640
050550640BV220000011	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 220В, (6з+4р), АЭС	15132
ET000248	ПМ12-040550 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з, 40А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	10508
050550420BV230000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 230В, (4з+2р)	10906
050550200BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 380В, (2з)	10508
050550420BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 380В, (4з+2р)	10906
050550420BV380000011	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 380В, (4з+2р), АЭС	14178
050550640BV380000010	Контактор э/м ПМ12-040550 УХЛ4 В, 380В, (6з+4р)	11640
ET000249	ПМ12-040550 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з, 40А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	10508
050551460BV024000010	Контактор э/м ПМ12-040551 УХЛ4 В, 24В, (4з+6р)	11640
050551460BV040000010	Контактор э/м ПМ12-040551 УХЛ4 В, 40В, (4з+6р)	11640
050551460BV110000010	Контактор э/м ПМ12-040551 УХЛ4 В, 110В, (4з+6р)	11640
050551020BV220000010	Контактор э/м ПМ12-040551 УХЛ4 В, 220В, (2р)	10508

060551220BB110000000	Контактор э/м ПМ12-063551 УХЛ4 В, 110В	16705
ET000148	ПМ12-063551 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 2з+2р, 63А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	16705
060551220BB127000020	Контактор э/м ПМ12-063551 УХЛ4 В, 127В	16705
060551220BB220000000	Контактор э/м ПМ12-063551 УХЛ4 В, 220В	16705
ET000149	ПМ12-063551 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 4з+4р, 63А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	16705
060551220BB220000001	Контактор э/м ПМ12-063551 УХЛ4 В, 220В, АЭС	21717
060551220BB380000000	Контактор э/м ПМ12-063551 УХЛ4 В, 380В	16705
ET000150	ПМ12-063551 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 4з+4р, 63А, реверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	16705
060551220BB380000001	Контактор э/м ПМ12-063551 УХЛ4 В, 380В, АЭС	21717
060561222BB110000000	Контактор э/м ПМ12-063561 У3 В, 110В	24668
060561222BB220000000	Контактор э/м ПМ12-063561 У3 В, 220В	24668
060561222BB380000000	Контактор э/м ПМ12-063561 У3 В, 380В	24668
060601220BB024000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 24В, РТТ-231, 63,0А	20338
060601220BB036000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 36В, РТТ-231, 63,0А	20338
060601220BB040000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 40В, РТТ-231, 63,0А	20338
060601220BB110000700	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 110В, РТТ-231, 40,0А	20338
060601220BB110000800	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 110В, РТТ-231, 50,0А	20338
060601220BB110000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 110В, РТТ-231, 63,0А	20338
060601220BB110000901	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 110В, РТТ-231, 63,0А, АЭС	26439
060601220BB127000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 127В, РТТ-231, 63,0А	20338
ET000151	ПМ12-063601 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 4з+4р, 63А, реверсивный, с реле РТТ-231 53,5-63,0А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	20338
060601220BB220000500	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 220В, РТТ-231, 25,0А	20338
060601220BB220000600	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 220В, РТТ-231, 32,0А	20338
060601220BB220000700	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 220В, РТТ-231, 40,0А	20338
060601220BB220000800	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 220В, РТТ-231, 50,0А	20338
060601220BB220000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 220В, РТТ-231, 63,0А	20338
060601220BB220000901	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 220В, РТТ-231, 63,0А, АЭС	26439
ET000152	ПМ12-063601 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 4з+4р, 63А, реверсивный, с реле РТТ-231 53,5-63,0А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	20338
060601220BB380000500	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 380В, РТТ-231, 25,0А	20338
060601220BB380000600	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 380В, РТТ-231, 32,0А	20338
060601220BB380000700	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 380В, РТТ-231, 40,0А	20338
060601220BB380000800	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 380В, РТТ-231, 50,0А	20338
060601220BB380000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 380В, РТТ-231, 63,0А	20338
060601220BB380000901	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 380В, РТТ-231, 63,0А, АЭС	26439
060601220BB500000900	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 500В, РТТ-231, 63,0А	20338
060601220BB660000700	Пускатель э/м ПМ12-063601 УХЛ4 В, 660В, РТТ-231, 40,0А	18490
060611221BB036000900	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 36В, РТТ-231, 63,0А	27085
060611221BB040000900	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 40В, РТТ-231, 63,0А	27085
060611221BB110000900	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 110В, РТТ-231, 63,0А	27085
060611221BB220000700	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 220В, РТТ-231, 40,0А	27085
060611221BB220000800	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 220В, РТТ-231, 50,0А	27085
060611221BB220000900	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 220В, РТТ-231, 63,0А	27085
060611221BB220000901	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 220В, РТТ-231, 63,0А, АЭС	35211
060611221BB380000700	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 380В, РТТ-231, 40,0А	27085
060611221BB380000800	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 380В, РТТ-231, 50,0А	27085
060611221BB380000900	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 380В, РТТ-231, 63,0А	27085
060611221BB660000900	Пускатель э/м ПМ12-063611 У2 В, 660В, РТТ-231, 63,0А	27085
060621221BB036000900	Пускатель э/м ПМ12-063621 У2 В, 36В, РТТ-231, 63,0А	28115
ET004603	ПМ12-063621 У2 В, 220В/50Гц, 4з+4р, 63А, реверсивный, с реле РТТ-231 53,5-63,0А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК+СТОП+R, пускатель электромагнитный (ЭТ)	28115
060621221BB220000800	Пускатель э/м ПМ12-063621 У2 В, 220В, РТТ-231, 50,0А	28115
060621221BB220000900	Пускатель э/м ПМ12-063621 У2 В, 220В, РТТ-231, 63,0А	28115
060621221BB380000800	Пускатель э/м ПМ12-063621 У2 В, 380В, РТТ-231, 50,0А	28115
060621221BB380000900	Пускатель э/м ПМ12-063621 У2 В, 380В, РТТ-231, 63,0А	28115
060621221BB380000901	Пускатель э/м ПМ12-063621 У2 В, 380В, РТТ-231, 63,0А, АЭС	36549
060631221BB127000900	Пускатель э/м ПМ12-063631 У2 В, 127В, РТТ-231, 63,0А	28934
060631221BB220000900	Пускатель э/м ПМ12-063631 У2 В, 220В, РТТ-231, 63,0А	28934
060631221BB380000900	Пускатель э/м ПМ12-063631 У2 В, 380В, РТТ-231, 63,0А	28934
060641222BB036000900	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 36В, РТТ-231, 63,0А	25862
060641222BB127000900	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 127В, РТТ-231, 63,0А	25862
060641222BB220000800	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 220В, РТТ-231, 50,0А	25862
060641222BB220000900	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 220В, РТТ-231, 63,0А	25862
060641222BB380000600	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 380В, РТТ-231, 32,0А	25862
060641222BB380000800	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 380В, РТТ-231, 50,0А	25862
060641222BB380000900	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 380В, РТТ-231, 63,0А	25862
060641222BB380000901	Пускатель э/м ПМ12-063641 У3 В, 380В, РТТ-231, 63,0А, АЭС	33621
060661222BB036000900	Пускатель э/м ПМ12-063661 У3 В, 36В, РТТ-231, 63,0А	26706
060661222BB110000900	Пускатель э/м ПМ12-063661 У3 В, 110В, РТТ-231, 63,0А	26706
060661222BB220000800	Пускатель э/м ПМ12-063661 У3 В, 220В, РТТ-231, 50,0А	26706
060661222BB220000900	Пускатель э/м ПМ12-063661 У3 В, 220В, РТТ-231, 63,0А	26706
060661222BB380000800	Пускатель э/м ПМ12-063661 У3 В, 380В, РТТ-231, 50,0А	26706
060661222BB380000900	Пускатель э/м ПМ12-063661 У3 В, 380В, РТТ-231, 63,0А	26706
060671222BB220000900	Пускатель э/м ПМ12-063671 У3 В, 220В, РТТ-231, 63,0А	27321
060671222BB380000900	Пускатель э/м ПМ12-063671 У3 В, 380В, РТТ-231, 63,0А	27321
030150100BB024000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 24В	2547
030152320BB024000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 24В, БК-11	3470
030150100BB036000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 36В	2547
030152320BB040000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 40В, БК-11	3470
030150100BB110000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 110В	2547
030152300BB110000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 110В, БК-10	3228
030150100BB220000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 220В	2547
030152320BB220000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 220В, БК-11	3470
030150100BB230000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 230В	2547
030150100BB380000000	Контактор э/м ПМ12К-012150 УХЛ4 В, 380В	2547
030151100BB036000000	Контактор э/м ПМ12К-012151 УХЛ4 В, 36В	2547
030151100BB048000000	Контактор э/м ПМ12К-012151 УХЛ4 В, 48В	2547
030151210BB220000000	Контактор э/м ПМ12К-012151 УХЛ4 В, 220В, БК-10	3228
032150100BB024000000	Контактор э/м ПМ12К-012153 УХЛ4 В, 24В	5270
032154320BB024000000	Контактор э/м ПМ12К-012153 УХЛ4 В, 24В, ПКЛ-22	6149
032154320BB036000000	Контактор э/м ПМ12К-012153 УХЛ4 В, 36В, ПКЛ-22	6149
032150100BB048000000	Контактор э/м ПМ12К-012153 УХЛ4 В, 48В	5270
032150100BB110000000	Контактор э/м ПМ12К-012153 УХЛ4 В, 110В	5270
032150100BB220000000	Контактор э/м ПМ12К-012153 УХЛ4 В, 220В	5270

032151100BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-012154 УХЛ4 В, 24В	5270
032153210BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-012154 УХЛ4 В, 24В, БК-10	5541
032151100BV110000000	Контактор э/м ПМ12К-012154 УХЛ4 В, 110В	5270
032151100BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-012154 УХЛ4 В, 220В	5270
030250100BV110002100	Пускатель э/м ПМ12К-012250 УХЛ4 В, 110В, РТТ5К-16-12-1	5001
030252320BV220002100	Пускатель э/м ПМ12К-012250 УХЛ4 В, 220В, БК-11, РТТ5К-16-12-1	5626
030250100BV220002100	Пускатель э/м ПМ12К-012250 УХЛ4 В, 220В, РТТ5К-16-12-1	5001
030250100BV024002100	Пускатель э/м ПМ12К-012250 УХЛ4 В, 24В, РТТ5К-16-12-1	5001
032250100BV024001600	Пускатель э/м ПМ12К-012253 УХЛ4 В, 24В, РТТ5К-16-4,6-1	7326
030550200BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-012550 УХЛ4 В, 220В	5586
030554640BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-012550 УХЛ4 В, 220В, ПКЛ-22	7212
030553220BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-012551 УХЛ4 В, 220В, БК-10	6273
032550200BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-012553 УХЛ4 В, 24В	10620
032550100BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-012553 УХЛ4 В, 220В	10620
032551100BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-012554 УХЛ4 В, 24В	10620
032551100BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-012554 УХЛ4 В, 220В	10620
034150100BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 24В	2594
034152120BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 24В, БК-01	3285
034150100BV036000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 36В	2594
034150100BV040000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 40В	2594
034150100BV110000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 110В	2594
034152320BV110000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 110В, БК-11	3536
034150100BV127000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 127В	2594
034150100BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 220В	2594
034152320BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 220В, БК-11	3536
034156720BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 220В, БК-11, ПКЛ-40	4237
034150100BV380000000	Контактор э/м ПМ12К-016150 УХЛ4 В, 380В	2594
034153210BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 24В, БК-10	3285
034153320BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 24В, БК-11	3536
034150100BV110000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 110В	2594
034150100BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 220В	2594
034153210BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 220В, БК-10	3285
034153230BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 220В, БК-11	3536
034150100BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 24В	2594
034150100BV036000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 36В	2594
034150100BV380000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 380В	2594
034153230BV380000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 380В, БК-11	3536
034150100BV048000000	Контактор э/м ПМ12К-016151 УХЛ4 В, 48В	2594
036150100BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016153 УХЛ4 В, 24В	5338
036150100BV110000000	Контактор э/м ПМ12К-016153 УХЛ4 В, 110В	5338
036150100BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016153 УХЛ4 В, 220В	5338
036150100BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016154 УХЛ4 В, 24В	5338
034252320BV110002200	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 110В, БК-11, РТТ5К-16-16-1	5880
034250100BV110002200	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 110В, РТТ5К-16-16-1	5094
034252320BV220002200	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 220В, БК-11, РТТ5К-16-16-1	5880
034250100BV220001300	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 220В, РТТ5К-16- 2,3-1	5094
034250100BV220002000	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 220В, РТТ5К-16-10-1	5094
034250100BV220002100	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 220В, РТТ5К-16-12-1	5094
034250100BV220002200	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 220В, РТТ5К-16-16-1	5094
034252320BV380002200	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 380В, БК-11, РТТ5К-16-16-1	5880
034250100BV380002000	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 380В, РТТ5К-16-10-1	5094
034250100BV380002100	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 380В, РТТ5К-16-12-1	5094
034250100BV380002200	Пускатель э/м ПМ12К-016250 УХЛ4 В, 380В, РТТ5К-16-16-1	5094
036250100BV024001600	Пускатель э/м ПМ12К-016253 УХЛ4 В, 24В, РТТ5К-16-4,6-1	7386
034550200BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016550 УХЛ4 В, 220В	5733
034552420BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016550 УХЛ4 В, 220В, БК-11	6714
034554640BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016550 УХЛ4 В, 220В, ПКЛ-22	7103
034550200BV380000000	Контактор э/м ПМ12К-016550 УХЛ4 В, 380В	5733
034554640BV380000000	Контактор э/м ПМ12К-016550 УХЛ4 В, 380В, ПКЛ-22	7103
034551200BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016551 УХЛ4 В, 220В	5733
034551200BV380000000	Контактор э/м ПМ12К-016551 УХЛ4 В, 380В	5733
036551020BV024000000	Контактор э/м ПМ12К-016554 УХЛ4 В, 24В	10746
036551020BV048000000	Контактор э/м ПМ12К-016554 УХЛ4 В, 48В	10746
036551020BV220000000	Контактор э/м ПМ12К-016554 УХЛ4 В, 220В	10746
034655460BV220002200	Пускатель э/м ПМ12К-016651 УХЛ4 В, 220В, ПКЛ-22, РТТ5К-16-16-1	9683
ЕТ502801	ПМ12-100100 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	8337
ЕТ502802	ПМ12-100100 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	8337
ЕТ516746	ПМ12-100110 У2 В, 110В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	28670
ЕТ511920	ПМ12-100110 У2 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	28670
ЕТ511921	ПМ12-100110 У2 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	28670
ЕТ509569	ПМ12-100120 У2 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	29863
ЕТ509571	ПМ12-100120 У2 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	29863
ЕТ511922	ПМ12-100140 У3 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	26257
ЕТ511923	ПМ12-100140 У3 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок, пускатель электромагнитный (ЭТ)	26257
ЕТ510954	ПМ12-100150 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	8337
ЕТ515003	ПМ12-100150 УХЛ4 В, 127В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	8337
ЕТ502581	ПМ12-100150 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	8337
ЕТ502580	ПМ12-100150 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)	8337
ЕТ511924	ПМ12-100160 У3 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	27399
ЕТ511925	ПМ12-100160 У3 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, с кнопками ПУСК и СТОП, пускатель электромагнитный (ЭТ)	27399
ЕТ550490	ПМ12-100200 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, с реле РТТ-325 68-92А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	11176
ЕТ512074	ПМ12-100200 УХЛ4 В, 110В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, с реле РТТ-325 85-115А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	11176
ЕТ515368	ПМ12-100200 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 100А, нереверсивный, с реле РТТ-325 68-92А, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	11176

ET559725	ПМЛ-8500 УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 2з, 400А, реверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	77684
ET559726	ПМЛ-8500 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 2з, 400А, реверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	77684
ET559710	ПМЛ-9100 УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1з, 630А, нереверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	60800
ET559711	ПМЛ-9100 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 630А, нереверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	60800
ET004622	ПМЛ-9100Д УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1з, 800А, нереверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	91221
ET004623	ПМЛ-9100Д УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 800А, нереверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	91221
ET559727	ПМЛ-9500 УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 2з, 630А, реверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	154791
ET559728	ПМЛ-9500 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 2з, 630А, реверсивный, без реле, IP00, пускатель электромагнитный (ЭТ)	154791
ET529888	ЩРУ 1Н12 У2 IP54 400х300х155, щит распределительно-учётный навесной (ЭТ)	5106
ET529886	ЩРУ 1Н6 У2 IP54 290х170х110, щит распределительно-учётный навесной (ЭТ)	3297
ET529885	ЩРУ 1Н6/2 У2 IP54 290х190х140, щит распределительно-учётный навесной (ЭТ)	3853
ET529884	ЩРУ 1Н9 У2 IP54 400х250х155, щит распределительно-учётный навесной (ЭТ)	4211
ET529890	ЩРУ 3Н12 У2 IP54 500х300х155, щит распределительно-учётный навесной (ЭТ)	5516
ET543191	ЩУ-1 У2 IP54 310х300х155, скоба, для однофазного счетчика, щит распределительно-учётный навесной (ЭТ)	4745
ET543193	ЩУ-3 У2 IP54 500х300х155, скоба, для трёхфазного счетчика, ЩРУ 1Н12 У2 IP54 400х300х155, щит распределительно-учётный навесной (ЭТ)	5353
ET529540	ЩРН 9 У2 IP54 250х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	3797
ET531184	ЩРН 9 УХЛ3 IP31 250х300х120 щит распределительный навесной (ЭТ)	2538
ET529538	ЩРН 12 У2 IP54 250х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	3797
ET529549	ЩРН 12 УХЛ3 IP31 250х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	2538
ET529539	ЩРН 24 У2 IP54 330х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	4332
ET529551	ЩРН 24 УХЛ3 IP31 330х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	2893
ET529546	ЩРН 36 У2 IP54 500х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	5347
ET529553	ЩРН 36 УХЛ3 IP31 500х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	3715
ET529547	ЩРН 48 У2 IP54 600х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	6334
ET529554	ЩРН 48 УХЛ3 IP31 600х300х120, щит распределительный навесной (ЭТ)	3861
ET529520	ЩМП 00 У2 IP54 290х220х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3508
ET529529	ЩМП 00 УХЛ3 IP31 290х220х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	2215
ET004966	ЩМП 000 У2 IP54 240х150х120, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3150
ET004965	ЩМП 0000 У2 IP54 200х175х135, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3108
ET529521	ЩМП 01 У2 IP54 400х220х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3750
ET529530	ЩМП 01 УХЛ3 IP31 400х220х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	2547
ET529522	ЩМП 02 У2 IP54 250х300х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3620
ET529531	ЩМП 02 УХЛ3 IP31 250х300х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	2439
ET529523	ЩМП 03 У2 IP54 360х300х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	4626
ET529532	ЩМП 03 УХЛ3 IP31 360х300х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3080
ET529525	ЩМП 04 У2 IP54 400х300х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	4719
ET557549	ЩМП 04 У2 IP54 400х300х155, окно большое, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	4942
ET529533	ЩМП 04 УХЛ3 IP31 400х300х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3240
ET529524	ЩМП 04-2 У2 IP54 400х300х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	5035
ET529534	ЩМП 04-2 УХЛ3 IP31 400х300х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3319
ET529527	ЩМП 05 У2 IP54 400х400х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	5445
ET529535	ЩМП 05 УХЛ3 IP31 400х400х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3861
ET529526	ЩМП 05-2 У2 IP54 400х400х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	5731
ET529536	ЩМП 05-2 УХЛ3 IP31 400х400х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	3961
ET529511	ЩМП 06 У2 IP54 500х400х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	6108
ET529516	ЩМП 06 УХЛ3 IP31 500х400х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	4299
ET529510	ЩМП 06-2 У2 IP54 500х400х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	6410
ET529515	ЩМП 06-2 УХЛ3 IP31 500х400х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	4349
ET529513	ЩМП 07 У2 IP54 600х400х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	6579
ET529518	ЩМП 07 УХЛ3 IP31 600х400х155, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	4774
ET529512	ЩМП 07-2 У2 IP54 600х400х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	7339
ET529517	ЩМП 07-2 УХЛ3 IP31 600х400х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	4866
ET529528	ЩМП 08 У2 IP54 650х500х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	9724
ET557542	ЩМП 08 УХЛ3 IP31 650х500х220, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	7034
ET529514	ЩМП 09 У2 IP54 800х600х250, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	14194
ET557543	ЩМП 09 УХЛ3 IP31 800х600х230, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	9882
ET004967	ЩМП 10 У2 IP54 1000х650х300, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	19048
ET004970	ЩМП 10 УХЛ3 IP31 1000х650х250, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	12081
ET004968	ЩМП 11 У2 IP54 1200х750х300, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	22476
ET004971	ЩМП 11 УХЛ3 IP31 1200х750х250, щит с монтажной панелью навесной (ЭТ)	14932
ET002811	ТЭ-30 У2, (без масла), 380В, среднее усилие подъема 300Н, IP54, толкатель электрогидравлический (ЭТ)	29833
ET520552	ТЭ-30 У2, 380В, среднее усилие подъема 300Н, IP54, толкатель электрогидравлический (ЭТ)	31856
ET002814	ТЭ-50 У2, (без масла), 380В, среднее усилие подъема 500Н, IP54, толкатель электрогидравлический (ЭТ)	36744
ET520553	ТЭ-50 У2, 380В, среднее усилие подъема 500Н, IP54, толкатель электрогидравлический (ЭТ)	39272
ET002815	ТЭ-80 У2, (без масла), 380В, среднее усилие подъема 800Н, IP54, толкатель электрогидравлический (ЭТ)	43485
ET520554	ТЭ-80 У2, 380В, среднее усилие подъема 800Н, IP54, толкатель электрогидравлический (ЭТ)	46014
ET011281	КА4044У2, IP30, командоаппарат (ЭТ)	29194
ET011283	КА4048-1У2, IP30, командоаппарат (ЭТ)	35087
ET011284	КА4048-2У2, IP30, командоаппарат (ЭТ)	35087
ET011282	КА4054У2, IP30, командоаппарат (ЭТ)	30139
ET011285	КА4058-1У2, IP30, командоаппарат (ЭТ)	40621
ET011286	КА4058-2У2, IP30, командоаппарат (ЭТ)	40621
ET011287	КА4148-3У2 (1:1), IP30, командоаппарат (ЭТ)	115159
ET011288	КА4148-3У2 (1:16.65), IP30, командоаппарат (ЭТ)	115159
ET011291	КА4148-4У2 (1:1), IP30, командоаппарат (ЭТ)	115159
ET011292	КА4148-4У2 (1:20), IP30, командоаппарат (ЭТ)	115159
ET011293	КА4148-4У2 (1:36), IP30, командоаппарат (ЭТ)	115159
ET011289	КА4168-3У2 (1:1), IP30, командоаппарат (ЭТ)	145298
ET011290	КА4168-3У2 (1:16.65), IP30, командоаппарат (ЭТ)	145298
ET011278	КА4168-4У2 (1:1), IP30, командоаппарат (ЭТ)	145298
ET011279	КА4168-4У2 (1:36), IP30, командоаппарат (ЭТ)	145298
ET011314	КА416А1У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	63352
ET011317	КА416А2У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	63352
ET011318	КА416А3У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	63352
ET011280	КА4188-3У2 (1:1), IP30, командоаппарат (ЭТ)	149796
ET011198	КА4188-3У2 (1:16.65), IP30, командоаппарат (ЭТ)	149796
ET011294	КА4188-4У2 (1:1), IP30, командоаппарат (ЭТ)	149796
ET011295	КА4188-4У2 (1:20), IP30, командоаппарат (ЭТ)	149796
ET011296	КА4188-4У2 (1:36), IP30, командоаппарат (ЭТ)	149796
ET011321	КА424А-1У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	61403
ET011319	КА424А-1У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	61403
ET011322	КА424А-3У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	61403
ET011320	КА424А-5У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	61403
ET011325	КА426А-1У3, IP55, командоаппарат (ЭТ)	59377

ET516812	ККТ-62 У2, 63А, силюминовый корпус, IP40, командоконтроллер кулачковый (ЭТ)	21273
ET516813	ККТ-63 У2, 63А, силюминовый корпус, IP40, командоконтроллер кулачковый (ЭТ)	27047
ET516814	ККТ-65 У2, 63А, силюминовый корпус, IP40, командоконтроллер кулачковый (ЭТ)	27047
ET516816	ККТ-68 У2, 63А, силюминовый корпус, IP40, командоконтроллер кулачковый (ЭТ)	27047
ET521277	ЭК-8203А У2, 6 эл. цепей, ручной привод, ПВ 40%, IP20, командоконтроллер экскаваторный (ЭТ)	55335
ET521278	ЭК-8209 У2, 6 эл. цепей, ручной привод, ПВ 40%, IP20, командоконтроллер экскаваторный (ЭТ)	55335
ET521279	ЭК-8252 У2, 6 эл. цепей, ножной привод, ПВ 40%, IP20, командоконтроллер экскаваторный (ЭТ)	64545
ET521280	ЭК-8257 У2, 6 эл. цепей, ножной привод, ПВ 40%, IP20, командоконтроллер экскаваторный (ЭТ)	64545
ET521367	Контакт к ККТ-61,62 (ЭТ)	122
ET425342	Колодка для тормоза колодочного ТКГ-160	2500
ET425341	Колодка для тормоза колодочного ТКГ-200	2774
ET425335	Колодка для тормоза колодочного ТКГ-300	4816
ET425337	Колодка для тормоза колодочного ТКГ-400	8657
ET425339	Колодка для тормоза колодочного ТКГ-500	12255
ET008236	Рамка тормоза колодочного ТКГ-160	16820
ET008239	Рамка тормоза колодочного ТКГ-200	19336
ET008237	Рамка тормоза колодочного ТКГ-300	40457
ET008238	Рамка тормоза колодочного ТКГ-400	50817
ET008235	Рамка тормоза колодочного ТКГ-500	86258
ET520562	ТКГ-160 У2 (с гидротолкателем ТЭ-30), 380В, диаметр тормозного шкива 160мм, тормоз колодочный	42024
ET520563	ТКГ-200 У2 (с гидротолкателем ТЭ-30), 380В, диаметр тормозного шкива 200мм, тормоз колодочный	42677
ET520564	ТКГ-300 У2 (с гидротолкателем ТЭ-50), 380В, диаметр тормозного шкива 300мм, тормоз колодочный	62819
ET520565	ТКГ-400 У2 (с гидротолкателем ТЭ-80), 380В, диаметр тормозного шкива 400мм, тормоз колодочный	87161
ET520566	ТКГ-500 У2 (с гидротолкателем ТЭ-80), 380В, диаметр тормозного шкива 500мм, тормоз колодочный	131371
ET013848	ВВ-1 У3, 110В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013844	ВВ-1 У3, 12В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013849	ВВ-1 У3, 220В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013845	ВВ-1 У3, 24В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013846	ВВ-1 У3, 50В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013847	ВВ-1 У3, 75В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013860	ВВ-1113 У3, 110В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013858	ВВ-1113 У3, 24В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013859	ВВ-1113 У3, 75В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013862	ВВ-1311 У3, 110В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013861	ВВ-1311 У3, 75В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013854	ВВ-3 У3, 110В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013850	ВВ-3 У3, 12В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013855	ВВ-3 У3, 220В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013851	ВВ-3 У3, 24В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013852	ВВ-3 У3, 50В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013853	ВВ-3 У3, 75В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET013842	ВВ-32 У3, 110В DC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013856	ВВ-32 У3, 110В AC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013838	ВВ-32 У3, 12В DC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013843	ВВ-32 У3, 220В DC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013857	ВВ-32 У3, 220В AC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013837	ВВ-32 У3, 24В DC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013839	ВВ-32 У3, 36В DC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013840	ВВ-32 У3, 50В DC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013841	ВВ-32 У3, 75В DC, IP54, вентиль электропневматический	7339
ET013836	ВВ-32Ш У3, 24В DC, IP54, вентиль электропневматический	8129
ET012085	LAY5-BA21, чёрный, 1НО, цилиндр, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	173
ET012084	LAY5-BA25, чёрный, 1НО+1НЗ, цилиндр, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	236
ET012086	LAY5-BA31, зелёный, 1НО, цилиндр, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	173
ET012083	LAY5-BA35, зелёный, 1НО+1НЗ, цилиндр, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	236
ET012087	LAY5-BA42, красный, 1НЗ, цилиндр, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	173
ET012082	LAY5-BA45, красный, 1НО+1НЗ, цилиндр, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	236
ET012090	LAY5-BW8465, двоянный, зелёный/красный, "I-O", 1НО+1НЗ, с подсветкой, выключатель кнопочный (ЭТ)	426
ET012088	LAY5-BS542, красный, 1НЗ, гриб с фиксацией, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	214
ET012089	LAY5-BC42, красный, 1НЗ, гриб без фиксации, хром, без подсветки, d22мм, выключатель кнопочный (ЭТ)	167
ET052779	ВК30-10-01110-54 У2, красный, 1р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET053020	ВК30-10-01110-54 У2, чёрный, 1р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET052781	ВК30-10-02110-54 У2, красный, 2р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET053021	ВК30-10-02110-54 У2, чёрный, 2р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET007647	ВК30-10-10110-54 У2, зелёный, 1з, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET053022	ВК30-10-10110-54 У2, красный, 1з, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET052780	ВК30-10-10110-54 У2, чёрный, 1з, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET053186	ВК30-10-11110-40 У2, красный, 1з+1р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET053187	ВК30-10-11110-40 У2, чёрный, 1з+1р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET006014	ВК30-10-11110-54 У2, зелёный, 1з+1р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET052700	ВК30-10-11110-54 У2, красный, 1з+1р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET052701	ВК30-10-11110-54 У2, чёрный, 1з+1р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET013274	ВК30-10-11110-54 У2, чёрный, 1з+1р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET053192	ВК30-10-11130-40 У2, красный, 1з+1р, гриб без фиксации, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	417
ET053190	ВК30-10-11130-54 У2, красный, 1з+1р, гриб без фиксации, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	417
ET053191	ВК30-10-11130-54 У2, чёрный, 1з+1р, гриб без фиксации, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	417
ET053025	ВК30-10-20110-54 У2, красный, 2з, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET007721	ВК30-10-20110-54 У2, чёрный, 2з, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	330
ET502346	ВК30-10-21130-54 У2, красный, 2з+1р, гриб без фиксации, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	601
ET506134	ВК30-10-21130-54 У2, чёрный, 2з+1р, гриб без фиксации, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	601
ET053777	ВК30-10-22110-40 У2, красный, 2з+2р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	519
ET053778	ВК30-10-22110-40 У2, чёрный, 2з+2р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	519
ET052783	ВК30-10-22110-54 У2, красный, 2з+2р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	519
ET052784	ВК30-10-22110-54 У2, чёрный, 2з+2р, цилиндр, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	519
ET055278	ВК30-10-22130-54 У2, красный, 2з+2р, гриб без фиксации, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	601
ET055279	ВК30-10-22130-54 У2, чёрный, 2з+2р, гриб без фиксации, IP54, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	601
ET509951	КЕ-011 У3 исп.1, красный, 2з, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET507206	КЕ-011 У3 исп.1, чёрный, 2з, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET014011	КЕ-011 У3 исп.2, белый, 1з+1р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET007259	КЕ-011 У3 исп.2, зелёный, 1з+1р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET502423	КЕ-011 У3 исп.2, красный, 1з+1р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET502424	КЕ-011 У3 исп.2, чёрный, 1з+1р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET511660	КЕ-011 У3 исп.3, красный, 2р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET511654	КЕ-011 У3 исп.3, чёрный, 2р, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139
ET511655	КЕ-011 У3 исп.4, красный, 1з, цилиндр, IP40, 10А, 660В, выключатель кнопочный (ЭТ)	139

ET012421	КМЕ 5101м УХЛЗ, красный, 0но+1нз, гриб без фиксации, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	447
ET012428	КМЕ 5102м -Ф УХЛЗ, красный, 0но+2нз, гриб с фиксацией, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	584
ET012427	КМЕ 5102м УХЛЗ, красный, 0но+2нз, гриб без фиксации, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	584
ET006863	КМЕ 5111м -К УХЛЗ, красный, 1но+1нз, гриб с фиксацией и ключом, IP 40, выключатель кнопочный (ЭТ)	937
ET862515	КМЕ 5111м -КС УХЛ2, красный, 1но+1нз, гриб с фиксацией и ключом, стальное основание, IP 40, выключатель кнопочный (ЭТ)	1096
ET012425	КМЕ 5111м -Ф УХЛЗ, красный, 1но+1нз, гриб с фиксацией, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	584
ET012422	КМЕ 5111м УХЛЗ, красный, 1но+1нз, гриб без фиксации, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	584
ET010854	КМЕ 5112м УХЛЗ, чёрный, 1но+2нз, гриб без фиксации, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	719
ET012426	КМЕ 5122м -Ф УХЛЗ, красный, 2но+2нз, гриб с фиксацией, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	950
ET012423	КМЕ 5122м УХЛЗ, красный, 2но+2нз, гриб без фиксации, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	855
ET012418	КМЕ 5501м -Ф УХЛ2, красный, 0но+1нз, гриб с фиксацией, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	578
ET012416	КМЕ 5501м УХЛ2, красный, 0но+1нз, гриб без фиксации, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	565
ET012429	КМЕ 5502м -Ф УХЛ2, красный, 0но+2нз, гриб с фиксацией, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	714
ET011530	КМЕ 5502м УХЛ2, красный, 0но+2нз, гриб без фиксации, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	692
ET006936	КМЕ 5502м УХЛ2, чёрный, 0но+2нз, гриб без фиксации, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	692
ET012414	КМЕ 5511м -Ф УХЛ2, красный, 1но+1нз, гриб с фиксацией, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	714
ET012415	КМЕ 5511м УХЛ2, красный, 1но+1нз, гриб без фиксации, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	692
ET006460	КМЕ 5511м УХЛ2, чёрный, 1но+1нз, гриб без фиксации, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	692
ET012419	КМЕ 5522м -Ф УХЛ2, красный, 2но+2нз, гриб с фиксацией, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	986
ET012417	КМЕ 5522м УХЛ2, красный, 2но+2нз, гриб без фиксации, IP54, выключатель кнопочный (ЭТ)	946
ET004138	КМЕ 8111м УХЛЗ, 1но+1нз, 2 толкателя зелёный-красный, IP40, выключатель кнопочный (ЭТ)	728
ET054727	Корпус ПКУ15-21-111-54 с сальником (ЭТ)	1048
ET054728	Корпус ПКУ15-21-121-54 с сальником (ЭТ)	1452
ET054729	Корпус ПКУ15-21-131-54 с сальником (ЭТ)	1613
ET054730	Корпус ПКУ15-21-141-54 с сальником (ЭТ)	2017
ET054731	Корпус ПКУ15-21-231-54 с сальником (ЭТ)	2742
ET054732	Корпус ПКУ15-21-241-54 с сальником (ЭТ)	6391
ET054733	Корпус ПКУ15-21-331-54 с сальником (ЭТ)	4677
ET054734	Корпус ПКУ15-21-341-54 с сальником (ЭТ)	9591
ET512888	Корпус ПКУ15-21-441-54 с сальником (ЭТ)	9748
ET514684	СКЛ-11-Б-2-220, белая, 220В AC/DC, d=27, сила света 20 мКд, светодиодная коммутаторная лампа (ЭТ)	242
ET514685	СКЛ-11-Ж-2-220, жёлтая, 220В AC/DC, d=27, сила света 20 мКд, светодиодная коммутаторная лампа (ЭТ)	214
ET510804	СКЛ-11-К-2-220, красная, 220В AC/DC, d=27, сила света 20 мКд, светодиодная коммутаторная лампа (ЭТ)	214
ET510805	СКЛ-11-Л-2-220, зелёная, 220В AC/DC, d=27, сила света 20 мКд, светодиодная коммутаторная лампа (ЭТ)	214
ET521702	СКЛ-11-С-2-220, синяя, 220В AC/DC, d=27, сила света 20 мКд, светодиодная коммутаторная лампа (ЭТ)	214
ET012099	LAY5-BMR212, 2 направления, с фиксацией, джойстик (ЭТ)	987
ET012101	LAY5-BMR214, 4 направления, с фиксацией, джойстик (ЭТ)	1185
ET012100	LAY5-BMR222, 2 направления, без фиксации, джойстик (ЭТ)	987
ET012102	LAY5-BMR224, 4 направления, без фиксации, джойстик (ЭТ)	1185
ET012092	LAY5-BD25, 1НО+1НЗ, на 2 положения с фиксацией I-O, хром, d22мм, переключатель (ЭТ)	329
ET012093	LAY5-BD33, 2НО, на 3 положения с фиксацией I-O-II, хром, d22мм, переключатель (ЭТ)	329
ET012094	LAY5-BG25, 1НО+1НЗ, на 2 положения замок с ключом I-O, хром, d22мм, переключатель (ЭТ)	487
ET012095	LAY5-BG33, 2НО, на 3 положения замок с ключом I-O-II, хром, d22мм, переключатель (ЭТ)	487
ET012097	LAY5-BJ25, 1НО+1НЗ, на 2 положения с фиксацией I-O, длинная рукоятка, хром, d22мм, переключатель (ЭТ)	329
ET012096	LAY5-BJ33, 2НО, на 3 положения с фиксацией I-O-II, длинная рукоятка, хром, d22мм, переключатель (ЭТ)	329
ET012432	КПЕ 1111 -К УХЛЗ, чёрный, 1но+1нз, ключ на 2 положения с фиксацией, IP40, переключатель (ЭТ)	879
ET012433	КПЕ 1111 -Р УХЛЗ, чёрный, 1но+1нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	554
ET012431	КПЕ 1120 -К УХЛЗ, чёрный, 2но+0нз, ключ на 2 положения с фиксацией, IP40, переключатель (ЭТ)	879
ET012434	КПЕ 1120 -Р УХЛЗ, чёрный, 2но+0нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	554
ET012450	КПЕ 1122 -К УХЛЗ, чёрный, 2но+2нз, ключ на 2 положения с фиксацией, IP40, переключатель (ЭТ)	1134
ET012444	КПЕ 1122 -Р УХЛЗ, чёрный, 2но+2нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	743
ET012436	КПЕ 1131 -Р УХЛЗ, чёрный, 3но+1нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	743
ET012439	КПЕ 1140 -Р УХЛЗ, чёрный, 4но+0нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	745
ET010522	КПЕ 1510 -КС УХЛ2, чёрный, 1но+0нз, ключ на 2 положения с фиксацией, стальное основание, IP54, переключатель (ЭТ)	1357
ET012430	КПЕ 1511 -Р УХЛ2, чёрный, 1но+1нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP54, переключатель (ЭТ)	652
ET012438	КПЕ 1520 -Р УХЛ2, чёрный, 2но+0нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP54, переключатель (ЭТ)	652
ET012445	КПЕ 1522 -Р УХЛ2, чёрный, 2но+2нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP54, переключатель (ЭТ)	935
ET012449	КПЕ 1531 -Р УХЛ2, чёрный, 3но+1нз, ручка с фиксацией на 2 положения, IP54, переключатель (ЭТ)	935
ET012442	КПЕ 2120 -К УХЛЗ, чёрный, 2но+0нз, ключ на 3 положения с фиксацией, IP40, переключатель (ЭТ)	879
ET012447	КПЕ 2120 -Р УХЛЗ, чёрный, 2но+0нз, ручка с фиксацией на 3 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	554
ET012448	КПЕ 2122 -Р УХЛЗ, чёрный, 1но+2нз, ручка с фиксацией на 3 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	743
ET012435	КПЕ 2140 -Р УХЛЗ, чёрный, 4но+0нз, ручка с фиксацией на 3 положения, IP40, переключатель (ЭТ)	743
ET012437	КПЕ 2520 -Р УХЛ2, чёрный, 4но+0нз, ручка с фиксацией на 3 положения, IP54, переключатель (ЭТ)	652
ET099208	КПЕ 2540 -Д УХЛ2, чёрный, 4но+0нз, удлинённая ручка с фиксацией на 3 положения, IP54, переключатель (ЭТ)	935
ET012446	КПЕ 2540 -Р УХЛ2, чёрный, 4но+0нз, ручка с фиксацией на 3 положения, IP54, переключатель (ЭТ)	935
ET514766	ПЕ-011 исп.1м, 2з, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP40, переключатель управления (ЭТ)	390
ET514778	ПЕ-011 исп.2м, 1з+1р, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP40, переключатель управления (ЭТ)	390
ET000279	ПЕ-012 исп.1м, 4з, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP40, переключатель управления (ЭТ)	594
ET514781	ПЕ-012 исп.2м, 3з+1р, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP40, переключатель управления (ЭТ)	594
ET514783	ПЕ-012 исп.3м, 2з+2р, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP40, переключатель управления (ЭТ)	594
ET000282	ПЕ-031 исп.1м, 2з, 10А, 660В, рукоятка на 3 положения -90° 0 +90°, IP40, переключатель управления (ЭТ)	390
ET000283	ПЕ-032 исп.1м, 4з, 10А, 660В, рукоятка на 3 положения -90° 0 +90°, IP40, переключатель управления (ЭТ)	594
ET517923	ПЕ-032 исп.2м, 2з+2р, 10А, 660В, рукоятка на 3 положения -90° 0 +90°, IP40 переключатель управления (ЭТ)	594
ET514786	ПЕ-061 исп.1м, 2з, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP66, переключатель управления (ЭТ)	509
ET514787	ПЕ-061 исп.2м, 1з+1р, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP66, переключатель управления (ЭТ)	509
ET520401	ПЕ-062 исп.2м, 3з+1р, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP66, переключатель управления (ЭТ)	713
ET000286	ПЕ-062 исп.3м, 2з+2р, 10А, 660В, рукоятка на 2 положения -45° +45°, IP66, переключатель управления (ЭТ)	713
ET514790	ПЕ-081 исп.1м, 2з, 10А, 660В, рукоятка на 3 положения -90° 0 +90°, IP66, переключатель управления (ЭТ)	509
ET514792	ПЕ-082 исп.1м, 4з, 10А, 660В, рукоятка на 3 положения -90° 0 +90°, IP66, переключатель управления (ЭТ)	713
ET514793	ПЕ-171 исп.1м, 2з, 10А, 660В, замок на 2 положения 0 +90° (ключ в положении "включено" не вынимается), IP40, переключатель управления (ЭТ)	1049
ET514794	ПЕ-171 исп.2м, 1з+1р, 10А, 660В, замок на 2 положения 0 +90° (ключ в положении "включено" не вынимается), IP40, переключатель управления (ЭТ)	1049
ET000289	ПЕ-172 исп.1м, 4з, 10А, 660В, замок на 2 положения 0 +90° (ключ в положении "включено" не вынимается), IP40, переключатель управления (ЭТ)	1253
ET000291	ПЕ-172 исп.2м, 3з+1р, 10А, 660В, замок на 2 положения 0 +90° (ключ в положении "включено" не вынимается), IP40, переключатель управления (ЭТ)	1253
ET514795	ПЕ-172 исп.3м, 2з+2р, 10А, 660В, замок на 2 положения 0 +90° (ключ в положении "включено" не вынимается), IP40, переключатель управления (ЭТ)	1253
ET000292	ПЕ-181 исп.1м, 2з, 10А, 660В, замок на 3 положения -90° 0 +90° (ключ в положении "включено" вынимается), IP40, переключатель управления (ЭТ)	1049
ET520403	ПЕ-182 исп.1м, 4з, 10А, 660В, замок на 3 положения -90° 0 +90° (ключ в положении "включено" вынимается), IP40, переключатель управления (ЭТ)	1253
ET026977	Переходник пластиковый 22/30мм для ПЕ, КЕ (ЭТ)	307

ЕТ557392	ПК12-21-801-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, без защиты от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с одним фиксирующим положением, IP54, переключатель крестовой	5419
ЕТ557389	ПК12-21-802-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, без защиты от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с пятью фиксирующими положениями, IP54, переключатель крестовой	5419
ЕТ001480	ПК12-21-821-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, без защиты от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с одним фиксирующим положением, толкатель - 2 полюса, IP54, переключатель крестовой (ЭТ)	5764
ЕТ012287	ПК12-21-822-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, без защиты от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с пятью фиксирующими положениями, толкатель - 2 полюса, IP54, переключатель крестовой (ЭТ)	5853
ЕТ557390	ПК12-21Д801-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, с защитой от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с одним фиксирующим положением, IP54, переключатель крестовой	6097
ЕТ557391	ПК12-21Д802-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, с защитой от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с пятью фиксирующими положениями, IP54, переключатель крестовой	6097
ЕТ009000	ПК12-21Д821-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, с защитой от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с одним фиксирующим положением, толкатель - 2 полюса, IP54, переключатель крестовой	6548
ЕТ001484	ПК12-21Д822-54 УХЛ3, 380В/50Гц, 10А, с защитой от попадания стружки, рукоятка - 8 полюсов с пятью фиксирующими положениями, толкатель - 2 полюса, IP54, переключатель крестовой (ЭТ)	5853
ЕТ006313	КУ123-11У2, один элемент, 1з+1р, диаметр отверстия 12мм, IP56, пост управления	7587
ЕТ006314	КУ123-12У2, один элемент, 1з+1р, диаметр отверстия 16мм, IP56, пост управления	8048
ЕТ006315	КУ123-13У2, один элемент, 1з+1р, диаметр отверстия 22мм, IP56, пост управления	9105
ЕТ006310	КУ123-21У2, два элемента, 2з+2р, диаметр отверстий 12мм, IP56, пост управления	7226
ЕТ006311	КУ123-22У2, два элемента, 2з+2р, диаметр отверстий 16мм, IP56, пост управления	7452
ЕТ006312	КУ123-23У2, два элемента, 2з+2р, диаметр отверстий 22мм, IP56, пост управления	7903
ЕТ006316	КУ123-31У2, три элемента, 3з+3р, диаметр отверстий 12мм, IP56, пост управления	14632
ЕТ006317	КУ123-32У2, три элемента, 3з+3р, диаметр отверстий 16мм, IP56, пост управления	15174
ЕТ006318	КУ123-33У2, три элемента, 3з+3р, диаметр отверстий 22мм, IP56, пост управления	16529
ЕТ519050	ПКЕ 112-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, красный гриб, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	159
ЕТ519048	ПКЕ 112-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, красный цилиндр, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	159
ЕТ519051	ПКЕ 112-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный гриб, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	159
ЕТ519049	ПКЕ 112-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный цилиндр, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	159
ЕТ519052	ПКЕ 112-2 У3, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	272
ЕТ519053	ПКЕ 112-2 У3, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	272
ЕТ519054	ПКЕ 112-3 У3, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	364
ЕТ519055	ПКЕ 112-3 У3, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	364
ЕТ519056	ПКЕ 122-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, красный гриб, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	180
ЕТ519057	ПКЕ 122-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, красный цилиндр, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	180
ЕТ519058	ПКЕ 122-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный гриб, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	180
ЕТ519059	ПКЕ 122-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный цилиндр, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	180
ЕТ519060	ПКЕ 122-2 У2, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	331
ЕТ519061	ПКЕ 122-2 У2, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	331
ЕТ519062	ПКЕ 122-3 У2, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	437
ЕТ010804	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, красный гриб с фиксацией, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	566
ЕТ519064	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, красный гриб, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	167
ЕТ519065	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, красный цилиндр, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	167
ЕТ011069	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный гриб с фиксацией, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	566
ЕТ519066	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный гриб, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	167
ЕТ519067	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный цилиндр, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	167
ЕТ519068	ПКЕ 212-2 У3, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	328
ЕТ519069	ПКЕ 212-2 У3, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	328
ЕТ519070	ПКЕ 212-3 У3, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный и красный цилиндр, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	431
ЕТ519071	ПКЕ 212-3 У3, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	431
ЕТ519072	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, красный гриб, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	187
ЕТ011984	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, красный цилиндр (с протектором), накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	394
ЕТ519073	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, красный цилиндр, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	187
ЕТ519074	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный гриб, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	187
ЕТ011985	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный цилиндр (с протектором), накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	394
ЕТ519075	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный цилиндр, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	187
ЕТ012026	ПКЕ 222-2 У2, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр (с протектором), накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	702
ЕТ519076	ПКЕ 222-2 У2, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	363
ЕТ136976	ПКЕ 222-2 У2, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб с фиксацией, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	595
ЕТ519077	ПКЕ 222-2 У2, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	363
ЕТ012027	ПКЕ 222-3 У2, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный и красный цилиндр (с протектором), накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	896
ЕТ519078	ПКЕ 222-3 У2, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный и красный цилиндр, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	501
ЕТ519079	ПКЕ 222-3 У2, 10А, 660В, 3 элемента, чёрный цилиндр и красный гриб, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	501
ЕТ523349	ПКЕ 612 У3, 10А, 660В, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)	166
ЕТ523350	ПКЕ 622 У2, 10А, 660В, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP54, пост управления (ЭТ)	190
ЕТ523351	ПКЕ 712 У3, 10А, 660В, чёрный и красный цилиндр, накладной, IP40, пост управления (ЭТ)	176
ЕТ523352	ПКЕ 722 У2, 10А, 660В, чёрный и красный цилиндр, накладной, IP54, пост управления (ЭТ)	197
ЕТ557396	Ключ защиты к ПКТ (ЭТ)	50
ЕТ561369	ПКТ-20 У2, 6,3А, IP30, вверх, вниз (с ключом защиты), пост кнопочный (ЭТ)	492
ЕТ561370	ПКТ-40 У2, 6,3А, IP30, вверх, вниз, влево, вправо (с ключом защиты), пост кнопочный (ЭТ)	621
ЕТ561371	ПКТ-60 У2, 6,3А, IP30, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад (с ключом защиты), пост кнопочный (ЭТ)	815
ЕТ055747	ПКТ-100 У2, 5А, IP54, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, быстрее, медленнее, против часовой, по часовой, пост кнопочный (ЭТ)	3689
ЕТ055739	ПКТ-20 У2, 5А, IP54, вверх, вниз, пост кнопочный (ЭТ)	411
ЕТ512631	ПКТ-20Б У2, 5А, IP54, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, пост кнопочный (ЭТ)	1222
ЕТ055741	ПКТ-20ПС У2, 5А, IP54, кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, пост кнопочный (ЭТ)	511
ЕТ055740	ПКТ-40 У2, 5А, IP54, вверх, вниз, влево, вправо, пост кнопочный (ЭТ)	483
ЕТ512632	ПКТ-40Б У2, 5А, IP54, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), стоп, вверх, вниз, влево, вправо, пост кнопочный (ЭТ)	1832
ЕТ055742	ПКТ-40ПС У2, 5А, IP54, кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, пост кнопочный (ЭТ)	689
ЕТ055743	ПКТ-60 У2, 5А, IP54, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, пост кнопочный (ЭТ)	645
ЕТ512633	ПКТ-60Б У2, 5А, IP54, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, пост кнопочный (ЭТ)	2146
ЕТ055744	ПКТ-60ПС У2, 5А, IP54, кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, пост кнопочный (ЭТ)	740
ЕТ055745	ПКТ-80 У2, 5А, IP54, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, быстрее, медленнее, пост кнопочный (ЭТ)	1633
ЕТ055746	ПКТ-80ПС У2, 5А, IP54, кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, быстрее, медленнее, пост кнопочный (ЭТ)	2853
ЕТ010019	ПКТ-100 У2, IP65, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, быстрее, медленнее, 10NO, пост кнопочный (ЭТ)	6686
ЕТ011057	ПКТ-100Б У2, IP65, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, быстрее, медленнее, 10NO, пост кнопочный (ЭТ)	6914
ЕТ010011	ПКТ-20 У2, IP65, вверх, вниз, 2NO, пост кнопочный (ЭТ)	2571
ЕТ011042	ПКТ-20Б У2, IP65, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, 2NO, пост кнопочный (ЭТ)	3064
ЕТ011046	ПКТ-22 У2, IP65, 2 скорости, вверх, вниз, 4NO, пост кнопочный (ЭТ)	2566

ЕТ011047	ПКТ-22Б У2, IP65, 2 скорости, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, 4НО, пост кнопочный (ЭТ)	4087
ЕТ010012	ПКТ-40 У2, IP65, вверх, вниз, влево, вправо, 4НО, пост кнопочный (ЭТ)	3476
ЕТ011043	ПКТ-40Б У2, IP65, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, влево, вправо, 4НО, пост кнопочный (ЭТ)	4276
ЕТ011048	ПКТ-44 У2, IP65, 2 скорости, вверх, вниз, влево, вправо, 8НО, пост кнопочный (ЭТ)	4447
ЕТ011049	ПКТ-44Б У2, IP65, 2 скорости, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, влево, вправо, 8НО (ЭТ)	6325
ЕТ010013	ПКТ-60 У2, IP65, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 6НО, пост кнопочный (ЭТ)	3555
ЕТ011044	ПКТ-60Б У2, IP65, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 6НО (ЭТ)	4640
ЕТ011055	ПКТ-60БПС У2, IP65, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 7НО+1НС, пост кнопочный (ЭТ)	5232
ЕТ011052	ПКТ-60ПС У2, IP65, кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 7НО+1НС, пост кнопочный (ЭТ)	5573
ЕТ011050	ПКТ-66 У2, IP65, 2 скорости, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 12НО, пост кнопочный (ЭТ)	7494
ЕТ011051	ПКТ-66Б У2, IP65, 2 скорости, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 12НО, пост кнопочный (ЭТ)	7532
ЕТ011056	ПКТ-66БПС У2, IP65, 2 скорости, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 13НО+1НС, пост кнопочный (ЭТ)	11127
ЕТ011053	ПКТ-66ПС У2, IP65, 2 скорости, кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, 13НО+1НС, пост кнопочный (ЭТ)	5736
ЕТ710487	ПКТ-80 У2, IP65, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, 8НО, пост кнопочный (ЭТ)	4700
ЕТ011045	ПКТ-80Б У2, IP65, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, 8НО, пост кнопочный (ЭТ)	4941
ЕТ129208	ПКТ-80БПС У2, IP65, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, 9НО+1НС, пост кнопочный (ЭТ)	5640
ЕТ013259	ПКТ-80ПС У2, IP65, кнопка ПУСК с фиксацией, стоп, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, 9НО+1НС, пост кнопочный (ЭТ)	5122
ЕТ008827	ПКТ-88 У2, IP65, 2 скорости, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, 16НО, пост кнопочный (ЭТ)	5963
ЕТ011054	ПКТ-88Б У2, IP65, 2 скорости, кнопка БЛОКИРОВКА с фиксацией (красная), вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по часовой, против часовой, 16НО, пост кнопочный (ЭТ)	6267
ЕТ518962	ПКУ-15-21.111-40У2 (ВК30-10-11110-40(1з+р) красная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ518963	ПКУ-15-21.111-40У2 (ВК30-10-11110-40(1з+р) черная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ008533	ПКУ-15-21.111-40У2 (КЕ011/2(1з+р) красная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ008542	ПКУ-15-21.111-40У2 (КЕ011/2(1з+р) черная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ518964	ПКУ-15-21.121-40У2 (1*ВК30-10-11110-40(1з+р) черная + 1*ВК30-10-11110-40(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	1593
ЕТ008539	ПКУ-15-21.121-40У2 (1*КЕ011/2(1з+р) черная + 1*КЕ011/2(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	1593
ЕТ518965	ПКУ-15-21.131-40У2 (2*ВК30-10-11110-40(1з+р) черная + 1*ВК30-10-11110-40(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ008538	ПКУ-15-21.131-40У2 (2*КЕ011/2(1з+р) черная + 1*КЕ011/2(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ003741	ПКУ-15-21.131-40У2 (1*СКП11 зеленая, 220В + 1*ВК30-10-11110-40(1з+р) черная + 1*ВК30-10-11110-40(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ008541	ПКУ-15-21.131-40У2 (1*СКП11 зеленая, 220В + 1*КЕ011/2(1з+р) черная + 1*КЕ011/2(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ054942	ПКУ-15-21.111-54У2 (ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ054440	ПКУ-15-21.111-54У2 (ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ008509	ПКУ-15-21.111-54У2 (КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ008510	ПКУ-15-21.111-54У2 (КЕ081/2(1з+р) черная + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ054790	ПКУ-15-21.111-54У2 (КЕ141/2(1з+р) красная, гриб с фиксацией + РГ-13,5), пост управления (ЭТ)	1196
ЕТ054487	ПКУ-15-21.121-54У2 (1*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 1*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	1593
ЕТ003781	ПКУ-15-21.121-54У2 (1*КЕ081/2(1з+р) черная + 1*КЕ141/2(1з+р) красная, гриб с фиксацией + РГ-19), пост управления (ЭТ)	1588
ЕТ008513	ПКУ-15-21.121-54У2 (1*КЕ081/2(1з+р) черная + 1*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	1593
ЕТ054489	ПКУ-15-21.131-54У2 (2*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 1*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ008511	ПКУ-15-21.131-54У2 (2*КЕ081/2(1з+р) черная + 1*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ054782	ПКУ-15-21.131-54У2 (1*СКП11 зеленая, 220В + 1*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 1*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ008512	ПКУ-15-21.131-54У2 (1*СКП11 зеленая, 220В + 1*КЕ081/2(1з+р) черная + 1*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	2122
ЕТ054492	ПКУ-15-21.141-54У2 (2*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 2*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-21), пост управления (ЭТ)	2465
ЕТ008530	ПКУ-15-21.141-54У2 (2*КЕ081/2(1з+р) черная + 2*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-21), пост управления (ЭТ)	2465
ЕТ054503	ПКУ-15-21.231-54У2 (4*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 2*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	4260
ЕТ008531	ПКУ-15-21.231-54У2 (4*КЕ081/2(1з+р) черная + 2*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	4260
ЕТ054497	ПКУ-15-21.241-54У2 (6*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 2*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	6728
ЕТ008543	ПКУ-15-21.241-54У2 (6*КЕ081/2(1з+р) черная + 2*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	6728
ЕТ054502	ПКУ-15-21.331-54У2 (6*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 3*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	8971
ЕТ008540	ПКУ-15-21.331-54У2 (6*КЕ081/2(1з+р) черная + 3*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	8971
ЕТ054504	ПКУ-15-21.341-54У2 (6*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 6*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	11215
ЕТ008534	ПКУ-15-21.341-54У2 (6*КЕ081/2(1з+р) черная + 6*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	11215
ЕТ502294	ПКУ-15-21.441-54У2 (8*ВК30-10-11110-54(1з+р) черная + 8*ВК30-10-11110-54(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	13348
ЕТ008532	ПКУ-15-21.441-54У2 (8*КЕ081/2(1з+р) черная + 8*КЕ081/2(1з+р) красная + РГ-36), пост управления (ЭТ)	13348
ЕТ501731	ПКУ-15-21.131-54У2 (1*СКП11 зеленая, 220В + 1*СКП11 красная, 220В + 1*КЕ081/2 (1з+р) черная + РГ-19), пост управления (ЭТ)	1873
ЕТ512133	ПКУ-15-21.141-54У2 (1*СКП11 зеленая, 220В + 1*КЕ081/2(1з+р) черная + 1*КЕ141/2(1з+р) красная, гриб с фиксацией + 1*ПЕ081/1(2з) переключатель на 3 положения + РГ-21), пост управления (ЭТ)	2529
ЕТ008263	ТВ1-1 УХЛЗ, 220В, 5А, 1з+1р, IP40, тумблер (ЭТ)	464
ЕТ001965	ТВ1-2 УХЛЗ, 220В, 5А, 2з+2р, IP40, тумблер (ЭТ)	464
ЕТ003356	ТВ1-4 УХЛЗ, 220В, 5А, 4р, IP40, тумблер (ЭТ)	464
ЕТ008828	Держатель плавкой вставки ПН2-100 УЗ на 100А, медь (ЭТ)	183
ЕТ522577	Держатель плавкой вставки ПН2-100-Э УЗ на 100А, сталь (ЭТ)	62
ЕТ522578	Держатель плавкой вставки ПН2-250 УЗ на 250А, медь (ЭТ)	431
ЕТ522575	Держатель плавкой вставки ПН2-250-Э УЗ на 250А, сталь (ЭТ)	117
ЕТ522579	Держатель плавкой вставки ПН2-400 УЗ на 400А, медь (ЭТ)	737
ЕТ002551	Держатель плавкой вставки ПН2-400-Э УЗ на 400А, сталь (ЭТ)	176
ЕТ522877	Держатель плавкой вставки ПН2-630 УЗ на 630А, медь (ЭТ)	863
ЕТ529212	Изолятор керамический ОФП-2 (ОФИ-5) (ЭТ)	93
ЕТ522878	Плавкая вставка ПН2-100 УЗ на 31,5А, медные ножи (ЭТ)	293
ЕТ522879	Плавкая вставка ПН2-100 УЗ на 40А, медные ножи (ЭТ)	293

ET522880	Плавкая вставка ПН2-100 УЗ на 50А, медные ножи (ЭТ)	293
ET522881	Плавкая вставка ПН2-100 УЗ на 63А, медные ножи (ЭТ)	293
ET522882	Плавкая вставка ПН2-100 УЗ на 80А, медные ножи (ЭТ)	293
ET522538	Плавкая вставка ПН2-100 УЗ на 100А, медные ножи (ЭТ)	293
ET339208	Плавкая вставка ПН2-100-Э УЗ на 25А, стальные ножи (ЭТ)	194
ET522863	Плавкая вставка ПН2-100-Э УЗ на 31,5А, стальные ножи (ЭТ)	146
ET522864	Плавкая вставка ПН2-100-Э УЗ на 40А, стальные ножи (ЭТ)	146
ET522865	Плавкая вставка ПН2-100-Э УЗ на 50А, стальные ножи (ЭТ)	146
ET522866	Плавкая вставка ПН2-100-Э УЗ на 63А, стальные ножи (ЭТ)	146
ET522867	Плавкая вставка ПН2-100-Э УЗ на 80А, стальные ножи (ЭТ)	146
ET522572	Плавкая вставка ПН2-100-Э УЗ на 100А, стальные ножи (ЭТ)	145
ET522883	Плавкая вставка ПН2-250 УЗ на 80А, медные ножи (ЭТ)	580
ET522884	Плавкая вставка ПН2-250 УЗ на 100А, медные ножи (ЭТ)	580
ET522885	Плавкая вставка ПН2-250 УЗ на 125А, медные ножи (ЭТ)	580
ET522886	Плавкая вставка ПН2-250 УЗ на 160А, медные ножи (ЭТ)	580
ET522887	Плавкая вставка ПН2-250 УЗ на 200А, медные ножи (ЭТ)	580
ET522539	Плавкая вставка ПН2-250 УЗ на 250А, медные ножи (ЭТ)	580
ET522869	Плавкая вставка ПН2-250-Э УЗ на 100А, стальные ножи (ЭТ)	207
ET522870	Плавкая вставка ПН2-250-Э УЗ на 125А, стальные ножи (ЭТ)	207
ET522871	Плавкая вставка ПН2-250-Э УЗ на 160А, стальные ножи (ЭТ)	207
ET522872	Плавкая вставка ПН2-250-Э УЗ на 200А, стальные ножи (ЭТ)	207
ET522573	Плавкая вставка ПН2-250-Э УЗ на 250А, стальные ножи (ЭТ)	205
ET522888	Плавкая вставка ПН2-400 УЗ на 200А, медные ножи (ЭТ)	1086
ET522889	Плавкая вставка ПН2-400 УЗ на 250А, медные ножи (ЭТ)	1081
ET522890	Плавкая вставка ПН2-400 УЗ на 315А, медные ножи (ЭТ)	1081
ET522540	Плавкая вставка ПН2-400 УЗ на 400А, медные ножи (ЭТ)	1081
ET522874	Плавкая вставка ПН2-400-Э УЗ на 250А, стальные ножи (ЭТ)	355
ET522875	Плавкая вставка ПН2-400-Э УЗ на 315А, стальные ножи (ЭТ)	355
ET522574	Плавкая вставка ПН2-400-Э УЗ на 400А, стальные ножи (ЭТ)	353
ET522892	Плавкая вставка ПН2-630 УЗ на 400А, медные ножи (ЭТ)	1526
ET522893	Плавкая вставка ПН2-630 УЗ на 500А, медные ножи (ЭТ)	1526
ET522894	Плавкая вставка ПН2-630 УЗ на 630А, медные ножи (ЭТ)	1526
ET004060	Плавкая вставка ПН2-630-Э УЗ на 630А, стальные ножи (ЭТ)	659
ET522730	Держатель предохранителя ДП-33 УХЛЗ, 160А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	532
ET522740	Держатель предохранителя ДП-35 УХЛЗ, 250А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	1424
ET522741	Держатель предохранителя ДП-37 УХЛЗ, 400А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	1415
ET522742	Держатель предохранителя ДП-39 УХЛЗ, 630А, габарит 3, IP00 (ЭТ)	2165
ET522733	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 50А, габарит 0, IP00 (ЭТ)	276
ET004795	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 6А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	276
ET012081	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 6А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522682	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 10А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522683	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 16А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET004796	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 20А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	428
ET522684	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 25А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522685	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 32А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522686	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 40А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	276
ET522687	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 50А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522688	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 63А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522689	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 80А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522676	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 100А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522677	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 125А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	403
ET522678	Плавкая вставка ППН-33 УХЛЗ, 160А, габарит 00, IP00 (ЭТ)	461
ET109208	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 50А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	714
ET522690	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 63А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	714
ET522691	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 80А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	714
ET522692	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 100А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	714
ET522693	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 125А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	605
ET522694	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 160А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	605
ET522695	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 200А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	605
ET522679	Плавкая вставка ППН-35 УХЛЗ, 250А, габарит 1, IP00 (ЭТ)	829
ET522719	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 100А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	799
ET522720	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 125А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	799
ET522721	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 160А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	799
ET522722	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 200А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	799
ET522723	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 250А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	815
ET522724	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 315А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	1099
ET522725	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 355А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	1099
ET522680	Плавкая вставка ППН-37 УХЛЗ, 400А, габарит 2, IP00 (ЭТ)	1099
ET522726	Плавкая вставка ППН-39 УХЛЗ, 250А, габарит 3, IP00 (ЭТ)	1746
ET522727	Плавкая вставка ППН-39 УХЛЗ, 315А, габарит 3, IP00 (ЭТ)	1773
ET522728	Плавкая вставка ППН-39 УХЛЗ, 355А, габарит 3, IP00 (ЭТ)	1773
ET522850	Плавкая вставка ППН-39 УХЛЗ, 400А, габарит 3, IP00 (ЭТ)	1773
ET522729	Плавкая вставка ППН-39 УХЛЗ, 500А, габарит 3, IP00 (ЭТ)	2536
ET522681	Плавкая вставка ППН-39 УХЛЗ, 630А, габарит 3, IP00 (ЭТ)	2582
ET008272	Рукоятка съёма для ППН и ПН2	950
26002205807000000000	ПП-А/З УЗ, на напряжение 220/230В, IP00, предохранитель пробивной	1951
26003805807010000000	ПП-А/З УЗ, на напряжение 380/400В, IP00, предохранитель пробивной	1951
26006605807020000000	ПП-А/З УЗ, на напряжение 660/690В, IP00, предохранитель пробивной	1951
ET014715	ППБ-1-33-0-Х0-160А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	4240
ET014718	ППБ-1-33-0-Х0-200А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	6330
ET014710	ППБ-1-33-00-20-100А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	3402
ET014713	ППБ-1-33-00-20-125А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	4395
ET014716	ППБ-1-33-00-20-160А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	4739
ET014687	ППБ-1-33-00-20-16А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2202
ET014719	ППБ-1-33-00-20-200А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	6976
ET014689	ППБ-1-33-00-20-20А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2202
ET014692	ППБ-1-33-00-20-25А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2258
ET014695	ППБ-1-33-00-20-32А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2284
ET014699	ППБ-1-33-00-20-40А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2347
ET014702	ППБ-1-33-00-20-50А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2553
ET014704	ППБ-1-33-00-20-63А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2597
ET014707	ППБ-1-33-00-20-80А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	3019
ET014708	ППБ-1-33-00-Х0-100А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2750
ET014712	ППБ-1-33-00-Х0-125А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	3887
ET014714	ППБ-1-33-00-Х0-160А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	4231

ЕТ014686	ППБ-1-33-00-Х0-16А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1418
ЕТ014717	ППБ-1-33-00-Х0-200А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	6337
ЕТ014795	ППБ-1-33-00-Х0-200А-УХЛЗ-690В, плавкая вставка (ЭТ)	6330
ЕТ014688	ППБ-1-33-00-Х0-20А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1418
ЕТ014690	ППБ-1-33-00-Х0-25А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1467
ЕТ014694	ППБ-1-33-00-Х0-32А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1493
ЕТ014697	ППБ-1-33-00-Х0-40А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1558
ЕТ014701	ППБ-1-33-00-Х0-50А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1774
ЕТ014703	ППБ-1-33-00-Х0-63А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1802
ЕТ014705	ППБ-1-33-00-Х0-80А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2221
ЕТ014711	ППБ-1-33-00С-20-100А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	3402
ЕТ014693	ППБ-1-33-00С-20-25А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2258
ЕТ014696	ППБ-1-33-00С-20-32А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2284
ЕТ014700	ППБ-1-33-00С-20-40А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	2345
ЕТ014709	ППБ-1-33-00С-Х0-100А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2654
ЕТ014691	ППБ-1-33-00С-Х0-25А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1467
ЕТ014698	ППБ-1-33-00С-Х0-40А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1558
ЕТ014706	ППБ-1-33-00С-Х0-80А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2221
ЕТ014729	ППБ-1-35-1-20-100А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	4128
ЕТ014731	ППБ-1-35-1-20-125А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	5309
ЕТ014733	ППБ-1-35-1-20-160А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	5309
ЕТ014735	ППБ-1-35-1-20-200А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	6784
ЕТ014720	ППБ-1-35-1-20-20А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	3253
ЕТ014737	ППБ-1-35-1-20-250А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	8749
ЕТ014722	ППБ-1-35-1-20-40А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	3449
ЕТ014725	ППБ-1-35-1-20-63А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	3922
ЕТ014727	ППБ-1-35-1-20-80А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	4128
ЕТ014728	ППБ-1-35-1-Х0-100А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2583
ЕТ014730	ППБ-1-35-1-Х0-125А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	3929
ЕТ014732	ППБ-1-35-1-Х0-160А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	3929
ЕТ014734	ППБ-1-35-1-Х0-200А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	5424
ЕТ014736	ППБ-1-35-1-Х0-250А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	7390
ЕТ014721	ППБ-1-35-1-Х0-40А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	1888
ЕТ014723	ППБ-1-35-1-Х0-50А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2441
ЕТ014724	ППБ-1-35-1-Х0-63А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2492
ЕТ014726	ППБ-1-35-1-Х0-80А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	2583
ЕТ014743	ППБ-1-37-2-20-160А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	6746
ЕТ014746	ППБ-1-37-2-20-250А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	10214
ЕТ014738	ППБ-1-37-2-20-25А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	4682
ЕТ014748	ППБ-1-37-2-20-315А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	12119
ЕТ014751	ППБ-1-37-2-20-400А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	12107
ЕТ014739	ППБ-1-37-2-20-40А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	4720
ЕТ014740	ППБ-1-37-2-20-80А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	5410
ЕТ014741	ППБ-1-37-2-Х0-100А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	3583
ЕТ014742	ППБ-1-37-2-Х0-160А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	4813
ЕТ014744	ППБ-1-37-2-Х0-200А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	5948
ЕТ014745	ППБ-1-37-2-Х0-250А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	7926
ЕТ014747	ППБ-1-37-2-Х0-315А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	9821
ЕТ014749	ППБ-1-37-2-Х0-355А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	9814
ЕТ014750	ППБ-1-37-2-Х0-400А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	9807
ЕТ014753	ППБ-1-39-3-20-400А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	15278
ЕТ014755	ППБ-1-39-3-20-500А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	17009
ЕТ014757	ППБ-1-39-3-20-630А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	19558
ЕТ014752	ППБ-1-39-3-Х0-400А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	11522
ЕТ014754	ППБ-1-39-3-Х0-500А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	13277
ЕТ014756	ППБ-1-39-3-Х0-630А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	15825
ЕТ014758	ППБ-1-39-3-Х0-800А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	20143
ЕТ014761	ППБ-1-41-4-20-1000А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	40180
ЕТ014762	ППБ-1-41-4-20-2500А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	99092
ЕТ014759	ППБ-1-41-4-20-800А-УХЛЗ, на основании, предохранитель (ЭТ)	31974
ЕТ014760	ППБ-1-41-4А-Х0-1000А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	26121
ЕТ014767	ППБ-2-35-1-70-100А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	4044
ЕТ014769	ППБ-2-35-1-70-100А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	4008
ЕТ014770	ППБ-2-35-1-70-125А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	5047
ЕТ014771	ППБ-2-35-1-70-160А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	5195
ЕТ014772	ППБ-2-35-1-70-160А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	5162
ЕТ014774	ППБ-2-35-1-70-200А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	6231
ЕТ014777	ППБ-2-35-1-70-250А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	8525
ЕТ014776	ППБ-2-35-1-70-250А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	8195
ЕТ014763	ППБ-2-35-1-70-63А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	3952
ЕТ014766	ППБ-2-35-1-70-80А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	3959
ЕТ014765	ППБ-2-35-1-70-80А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	3927
ЕТ014773	ППБ-2-35-1-73-160А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	5279
ЕТ014775	ППБ-2-35-1-73-200А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	6627
ЕТ014778	ППБ-2-35-1-73-250А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	8642
ЕТ014764	ППБ-2-35-1-73-63А-УХЛЗ, м/ц80мм, плавкая вставка (ЭТ)	4067
ЕТ014780	ППБ-2-37-2-70-400А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	11087
ЕТ014779	ППБ-2-37-2-71-315А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	12255
ЕТ014781	ППБ-2-37-2-71-400А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	12620
ЕТ014783	ППБ-2-37-2-73-355А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	10268
ЕТ014782	ППБ-2-37-2-73-400А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	11204
ЕТ014785	ППБ-2-39-3-70-400А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	16153
ЕТ014784	ППБ-2-39-3-70-500А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	18383
ЕТ014787	ППБ-2-39-3-70-630А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	24397
ЕТ014786	ППБ-2-39-3-71-500А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	19916
ЕТ014788	ППБ-2-39-3-71-630А-УХЛЗ, плавкая вставка (ЭТ)	25930
350010002В001.00ИМ00	ПВДI-1 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	368
350010002В010.00ИМ00	ПВДI-10 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	368
350010002В002.00ИМ00	ПВДI-2 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	368
350010002В004.00ИМ00	ПВДI-4 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	368
350010002В005.00ИМ00	ПВДI-5 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	368
350010002В006.30ИМ00	ПВДI-6,3 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	368
350020002В010.00ИМ00	ПВДII-10 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	451
350020002В016.00ИМ00	ПВДII-16 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	451
350020002В020.00ИМ00	ПВДII-20 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	451

350020002B025.00ИМ00	ПВДII-25 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	480
350020002B004.00ИМ00	ПВДII-4 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	451
350020002B006.30ИМ00	ПВДII-6,3 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	451
350030002B025.00ИМ00	ПВДIII-25 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	828
350030002B040.00ИМ00	ПВДIII-40 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	828
350030002B063.00ИМ00	ПВДIII-63 УЗ И к ПРС, плавкая вставка	828
310010П02B001.00И000	ПРС-10 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДI-1 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1579
310010П02B010.00И000	ПРС-10 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДI-10 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1579
310010П02B002.00И000	ПРС-10 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДI-2 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1579
310010П02B004.00И000	ПРС-10 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДI-4 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1579
310010П02B006.30И000	ПРС-10 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДI-6,3 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1579
310100П02B100.00И000	ПРС-100 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДIV-100 УЗ И, IP00, предохранитель резьбовой	12873
310100П02B080.00И000	ПРС-100 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДIV-80 УЗ И, IP00, предохранитель резьбовой	12873
310025П02B010.00И000	ПРС-25 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДII-10 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1672
310025П02B016.00И000	ПРС-25 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДII-16 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1672
310025П02B020.00И000	ПРС-25 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДII-20 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1672
310025П02B025.00И000	ПРС-25 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДII-25 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1715
310025П02B004.00И000	ПРС-25 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДII-4 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1672
310025П02B006.30И000	ПРС-25 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДII-6,3 УЗ И, IP20, предохранитель резьбовой	1672
310063П02B025.00И000	ПРС-63 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДIII-25 УЗ И, IP00, предохранитель резьбовой	2547
310063П02B040.00И000	ПРС-63 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДIII-40 УЗ И, IP00, предохранитель резьбовой	2547
310063П02B063.00И000	ПРС-63 УЗ-П, с пл. вставкой ПВДIII-63 УЗ И, IP00, предохранитель резьбовой	2547
ET014394	САЕ22В5, 2НО+2НЗ, 24В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014395	САЕ22Е5, 2НО+2НЗ, 48В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014396	САЕ22F5, 2НО+2НЗ, 110В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014397	САЕ22М5, 2НО+2НЗ, 220В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014398	САЕ22Q5, 2НО+2НЗ, 380В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014399	САЕ31В5, 3НО+1НЗ, 24В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014400	САЕ31Е5, 3НО+1НЗ, 48В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014401	САЕ31F5, 3НО+1НЗ, 110В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014402	САЕ31М5, 3НО+1НЗ, 220В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014403	САЕ31Q5, 3НО+1НЗ, 380В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014404	САЕ40В5, 4НО, 24В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014405	САЕ40Е5, 4НО, 48В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014406	САЕ40F5, 4НО, 110В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014407	САЕ40М5, 4НО, 220В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014408	САЕ40Q5, 4НО, 380В/50Гц, реле промежуточное (ЭТ)	1288
ET014409	LRE01, 0,10...0,16А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014410	LRE02, 0,16...0,25А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014411	LRE03, 0,25...0,40А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014412	LRE04, 0,40...0,63А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014413	LRE05, 0,63...1А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014414	LRE06, 1...1,6А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014415	LRE07, 1,6...2,5А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014416	LRE08, 2,5...4А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014417	LRE10, 4...6А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014418	LRE12, 5,5...8А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014419	LRE14, 7...10А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014420	LRE16, 9...13А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014421	LRE21, 12...18А, реле тепловое (ЭТ)	1705
ET014426	LRE353, 23...32А, реле тепловое (ЭТ)	3984
ET014427	LRE355, 30...40А, реле тепловое (ЭТ)	3984
ET014428	LRE357, 37...50А, реле тепловое (ЭТ)	3984
ET014429	LRE359, 48...65А, реле тепловое (ЭТ)	3984
ET014431	LRE363, 63...80А, реле тепловое (ЭТ)	3984
ET039209	Катушка управления к РЭВ-811, 110В DC	1919
ET039208	Катушка управления к РЭВ-811, 220В DC	1919
ET039210	Катушка управления к РЭВ-811, 24В DC	1919
ET039211	Катушка управления к РЭВ-812, 110В DC	1919
ET039212	Катушка управления к РЭВ-812, 220В DC	1919
ET039213	Катушка управления к РЭВ-812, 24В DC	1919
ET039214	Катушка управления к РЭВ-813, 110В DC	1919
ET039215	Катушка управления к РЭВ-813, 220В DC	1919
ET039216	Катушка управления к РЭВ-813, 24В DC	1919
ET039217	Катушка управления к РЭВ-814, 110В DC	1919
ET039218	Катушка управления к РЭВ-814, 220В DC	1919
ET039219	Катушка управления к РЭВ-814, 24В DC	1919
ET039220	Катушка управления к РЭВ-815, 110В DC	1919
ET039221	Катушка управления к РЭВ-815, 220В DC	1919
ET039222	Катушка управления к РЭВ-815, 24В DC	1919
ET039223	Катушка управления к РЭВ-816, 110В DC	1919
ET039224	Катушка управления к РЭВ-816, 220В DC	1919
ET039225	Катушка управления к РЭВ-816, 24В DC	1919
ET039226	Катушка управления к РЭВ-817, 110В DC	1919
ET039227	Катушка управления к РЭВ-817, 220В DC	1919
ET039228	Катушка управления к РЭВ-817, 24В DC	1919
ET039229	Катушка управления к РЭВ-818, 110В DC	1919
ET039230	Катушка управления к РЭВ-818, 220В DC	1919
ET039231	Катушка управления к РЭВ-818, 24В DC	1919
ET039232	Катушка управления к РЭВ-821, 110В DC	3613
ET039233	Катушка управления к РЭВ-821, 220В DC	3613
ET039234	Катушка управления к РЭВ-821, 24В DC	3613
ET039235	Катушка управления к РЭВ-822, 110В DC	1919
ET039236	Катушка управления к РЭВ-822, 220В DC	1919
ET039237	Катушка управления к РЭВ-822, 24В DC	1919
ET039238	Катушка управления к РЭВ-825, 110В DC	3613
ET039239	Катушка управления к РЭВ-825, 220В DC	3613
ET039240	Катушка управления к РЭВ-825, 24В DC	3613
ET039241	Катушка управления к РЭВ-826, 110В DC	1919
ET039242	Катушка управления к РЭВ-826, 220В DC	1919
ET039243	Катушка управления к РЭВ-826, 24В DC	1919
ET039247	Катушка управления к РЭВ-830, 10А DC	5306
ET039248	Катушка управления к РЭВ-830, 16А DC	5306
ET039244	Катушка управления к РЭВ-830, 2,5А DC	5306
ET039245	Катушка управления к РЭВ-830, 4А DC	5306

ET012348	ТРПУ-1-413-УХЛ3, 24В DC, 6А, 4з+4р, IP40, реле промежуточное	7226
ET012349	ТРПУ-1-413-УХЛ3, 50В DC, 6А, 4з+4р, IP40, реле промежуточное	7226
ET012350	ТРПУ-1-413-УХЛ3, 75В DC, 6А, 4з+4р, IP40, реле промежуточное	7226
ET012387	Р-45Г2-11У3, 10А с защёлкой, 1з+1р, IP00, реле управления	18403
ET012388	Р-45Г2-12У3, 10А с защёлкой, 1з+2р, IP00, реле управления	18403
ET012389	Р-45Г3-11У3, 75В DC с защёлкой, 1з+1р, IP00, реле управления	18403
ET012390	Р-45Г3-12У3, 75В DC с защёлкой, 1з+2р, IP00, реле управления	18403
ET012391	Р-45Г5-11У3, 24В DC с защёлкой, 1з+1р, IP00, реле управления	18403
ET012366	Р-45Л02У3, 110В DC, 2р, IP00, реле управления	15129
ET012369	Р-45Л11У3, 110В DC, 1з+1р, IP00, реле управления	15129
ET012375	Р-45Л13У3, 110В DC, 1з+3р, IP00, реле управления	15129
ET012372	Р-45Л20У3, 110В DC, 2з, IP00, реле управления	15129
ET012378	Р-45Л22У3, 110В DC, 2з+2р, IP00, реле управления	15129
ET012381	Р-45Л31У3, 110В DC, 3з+1р, IP00, реле управления	15129
ET012384	Р-45Л42У3, 110В DC, 4з+2р, IP00, реле управления	15129
ET012367	Р-45М02У3, 75В DC, 2р, IP00, реле управления	15129
ET012370	Р-45М11У3, 75В DC, 1з+1р, IP00, реле управления	15129
ET012376	Р-45М13У3, 75В DC, 1з+3р, IP00, реле управления	15129
ET012373	Р-45М20У3, 75В DC, 2з, IP00, реле управления	15129
ET012379	Р-45М22У3, 75В DC, 2з+2р, IP00, реле управления	15129
ET012382	Р-45М31У3, 75В DC, 3з+1р, IP00, реле управления	15129
ET012385	Р-45М42У3, 75В DC, 4з+2р, IP00, реле управления	15129
ET012368	Р-45Н02У3, 24В DC, 2р, IP00, реле управления	15129
ET012371	Р-45Н11У3, 24В DC, 1з+1р, IP00, реле управления	15129
ET012377	Р-45Н13У3, 24В DC, 1з+3р, IP00, реле управления	15129
ET012374	Р-45Н20У3, 24В DC, 2з, IP00, реле управления	15129
ET012380	Р-45Н22У3, 24В DC, 2з+2р, IP00, реле управления	15129
ET012383	Р-45Н31У3, 24В DC, 3з+1р, IP00, реле управления	15129
ET012386	Р-45Н42У3, 24В DC, 4з+2р, IP00, реле управления	15129
ET004228	РЭВ-811 У3, 110В DC, IP00, реле времени	7226
ET002232	РЭВ-811 У3, 220В DC, IP00, реле времени	7226
ET510060	РЭВ-811 У3, 24В DC, IP00, реле времени	7226
ET002233	РЭВ-812 У3, 110В DC, IP00, реле времени	8242
ET011442	РЭВ-812 У3, 220В DC, IP00, реле времени	8242
ET002060	РЭВ-812 У3, 24В DC, IP00, реле времени	8242
ET017910	РЭВ-813 У3, 110В DC, IP00, реле времени	13435
ET008944	РЭВ-813 У3, 220В DC, IP00, реле времени	13435
ET504568	РЭВ-813 У3, 24В DC, IP00, реле времени	13435
ET503356	РЭВ-814 У3, 110В DC, IP00, реле времени	13435
ET002211	РЭВ-814 У3, 220В DC, IP00, реле времени	13435
ET054659	РЭВ-814 У3, 24В DC, IP00, реле времени	13435
ET502728	РЭВ-815 У3, 110В DC, IP00, реле времени	8242
ET011443	РЭВ-815 У3, 220В DC, IP00, реле времени	8242
ET512661	РЭВ-815 У3, 24В DC, IP00, реле времени	8242
ET017909	РЭВ-816 У3, 110В DC, IP00, реле времени	9258
ET002212	РЭВ-816 У3, 220В DC, IP00, реле времени	9258
ET512659	РЭВ-816 У3, 24В DC, IP00, реле времени	9258
ET512660	РЭВ-817 У3, 110В DC, IP00, реле времени	14226
ET004332	РЭВ-817 У3, 220В DC, IP00, реле времени	14226
ET503160	РЭВ-817 У3, 24В DC, IP00, реле времени	14226
ET009045	РЭВ-818 У3, 110В DC, IP00, реле времени	14226
ET008945	РЭВ-818 У3, 220В DC, IP00, реле времени	14226
ET054357	РЭВ-818 У3, 24В DC, IP00, реле времени	14226
ET002231	РЭВ-821 У3, 110В DC, IP00, реле контроля напряжения	7452
ET052302	РЭВ-821 У3, 220В DC, IP00, реле контроля напряжения	7452
ET009503	РЭВ-821 У3, 24В DC, IP00, реле контроля напряжения	7452
ET513128	РЭВ-821 У3, 48В DC, IP00, реле контроля напряжения	7452
ET516794	РЭВ-822 У3, 110В DC, IP00, реле промежуточное	7452
ET008946	РЭВ-822 У3, 220В DC, IP00, реле промежуточное	7452
ET516793	РЭВ-822 У3, 24В DC, IP00, реле промежуточное	7452
ET009317	РЭВ-825 У3, 110В DC, IP00, реле контроля напряжения	7903
ET519519	РЭВ-825 У3, 220В DC, IP00, реле контроля напряжения	7903
ET507138	РЭВ-825 У3, 24В DC, IP00, реле контроля напряжения	7903
ET009504	РЭВ-826 У3, 110В DC, IP00, реле промежуточное	7903
ET008947	РЭВ-826 У3, 220В DC, IP00, реле промежуточное	7903
ET518592	РЭВ-826 У3, 24В DC, IP00, реле промежуточное	7903
ET515404	РЭВ-826 У3, 48В DC, IP00, реле промежуточное	7903
ET002213	РЭВ-830 У3, 1,6А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET507085	РЭВ-830 У3, 100А DC, IP00, реле контроля тока	14226
ET502718	РЭВ-830 У3, 10А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET053957	РЭВ-830 У3, 160А DC, IP00, реле контроля тока	14226
ET004230	РЭВ-830 У3, 16А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET002214	РЭВ-830 У3, 2,5А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET008949	РЭВ-830 У3, 250А DC, IP00, реле контроля тока	14226
ET009316	РЭВ-830 У3, 25А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET009505	РЭВ-830 У3, 320А DC, IP00, реле контроля тока	14226
ET054412	РЭВ-830 У3, 400А DC, IP00, реле контроля тока	14226
ET053958	РЭВ-830 У3, 40А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET008948	РЭВ-830 У3, 4А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET556084	РЭВ-830 У3, 630А DC, IP00, реле контроля тока	14226
ET052212	РЭВ-830 У3, 63А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET002234	РЭВ-830 У3, 6А DC, IP00, реле контроля тока	8016
ET502070	РТЛ-1001 УХЛ4 0,1-0,16А, 660В/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20 (ЭТ)	526
ET502080	РТЛ-1002 УХЛ4 0,16-0,25А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502081	РТЛ-1003 УХЛ4 0,24-0,4А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502082	РТЛ-1004 УХЛ4 0,4-0,63А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502083	РТЛ-1005 УХЛ4 0,63-1,0А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502084	РТЛ-1006 УХЛ4 1,0-1,6А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502085	РТЛ-1007 УХЛ4 1,6-2,5А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502086	РТЛ-1008 УХЛ4 2,5-4,0А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502087	РТЛ-1010 УХЛ4 4,0-6,0А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502088	РТЛ-1012 УХЛ4 5,5-8,0А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502089	РТЛ-1014 УХЛ4 7,0-10,0А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502090	РТЛ-1016 УХЛ4 10,0-13,0А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526
ET502091	РТЛ-1021 УХЛ4 13,0-18,0А, 660/50Гц, 1з+1р, ручной возврат, IP20, реле электротепловое (ЭТ)	526

ET521087	ВР32-39 А 70220-00 УХЛ3, 630А, несъемная боковая рукоятка, 3-х полюсный на два направления, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	13854
ET551339	ВР32-39 А 70221-00 УХЛ3, 630А, несъемная боковая рукоятка, 3-х полюсный на два направления, со вспомогательными контактами, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	23514
ET521581	ВР32-39 А 71240-00 УХЛ3, 630А, несъемная передняя смещенная рукоятка, 3-х полюсный на два направления, с дугогасительными камерами, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	17234
ET112786	ВР32-39 В 21250-32 УХЛ3, 630А, съемная боковая смещенная рукоятка, 2-х полюсный на одно направление, с дугогасительными камерами, IP32, выключатель-разъединитель (ЭТ)	8534
ET007118	ВР32-39 В 31150-32 УХЛ3, 630А, съемн.бок.смещен.рукоятка, 3п на 1 напр., с камерами, IP32 (ЭТ)	16598
ET014877	ВР32-39 В 31250-32 УХЛ3, 630А, левая съемная боковая смещенная рукоятка, 3-х полюсный на одно направление, с дугогасительными камерами, IP32, выключатель-разъединитель (ЭТ)	12748
ET521088	ВР32-39 В 31250-32 УХЛ3, 630А, съемная боковая смещенная рукоятка, 3-х полюсный на одно направление, с дугогасительными камерами, IP32, выключатель-разъединитель (ЭТ)	9530
ET010237	ВР32-39 В 31250-32 УХЛ3, 630А, съемная боковая смещенная рукоятка, 3-х полюсный на одно направление, с дугогасительными камерами, IP32, выключатель-разъединитель (ЭТ)	9597
ET521089	ВР32-39 В 71250-32 УХЛ3, 630А, съемная боковая смещенная рукоятка, 3-х полюсный на два направления, с дугогасительными камерами, IP32, выключатель-разъединитель (ЭТ)	14202
ET006533	ВР32-39 В 71250-32 УХЛ3, 630А, съемная боковая смещенная рукоятка, 3-х полюсный на два направления, с дугогасительными камерами, IP32, выключатель-разъединитель (ЭТ)	14129
ET532512	РБ31 У3, 100А, левая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	6586
ET532513	РБ31 У3, 100А, правая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	6586
ET519790	РБ32 У3, 250А, левая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	11414
ET521099	РБ32 У3, 250А, правая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	6550
ET011549	РБ34 У3, 400А, левая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	12059
ET006019	РБ34 У3, 400А, правая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	7785
ET006534	РБ36 У3, 630А, левая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	17166
ET019211	РБ36 У3, 630А, правая боковая рукоятка, IP00, выключатель-разъединитель (ЭТ)	18883
ET520974	Дугогасительная камера к ПБ-32 (ЭТ)	222
ET520975	Дугогасительная камера к ПБ-34 (ЭТ)	298
ET520976	Дугогасительная камера к ПБ-36 (ЭТ)	365
ET520971	ПБ-32 П У3, 250А, 380В, гетинаксовое основание, правая боковая рукоятка, IP00, переключатель (ЭТ)	12451
ET522284	ПБ-32 П У3, 250А, 380В, гетинаксовое основание, правая боковая рукоятка, IP00, с дугогасительными камерами, переключатель (ЭТ)	13348
ET520972	ПБ-34 П У3, 400А, 380В, гетинаксовое основание, правая боковая рукоятка, IP00, переключатель (ЭТ)	17740
ET522285	ПБ-34 П У3, 400А, 380В, гетинаксовое основание, правая боковая рукоятка, IP00, с дугогасительными камерами, переключатель (ЭТ)	18789
ET520973	ПБ-36 П У3, 630А, 380В, гетинаксовое основание, правая боковая рукоятка, IP00, переключатель (ЭТ)	25631
ET522286	ПБ-36 П У3, 630А, 380В, гетинаксовое основание, правая боковая рукоятка, IP00, с дугогасительными камерами, переключатель (ЭТ)	26863
ET514692	ПВР00-160/3-20 УХЛ3, без д/г камер, габарит предохранителей 00, 160А, 3 полюса, IP20, предохранитель-выключатель-разъединитель (ЭТ)	2503
ET514693	ПВР1-250/3-20 УХЛ3, габарит предохранителей 1, 250А, 3 полюса, IP20, предохранитель-выключатель-разъединитель (ЭТ)	6953
ET514694	ПВР2-400/3-20 УХЛ3, габарит предохранителей 2, 400А, 3 полюса, IP20, предохранитель-выключатель-разъединитель (ЭТ)	9734
ET514697	ПВР3-630/3-20 УХЛ3, габарит предохранителей 3, 630А, 3 полюса, IP20, предохранитель-выключатель-разъединитель (ЭТ)	17163
ET020036	Комплект для 2-х пол. Р-25-1111-00У3 (ЭТ)	1134
ET020037	Комплект для 3-х.пол. Р-25-1111-00У3 (ЭТ)	1678
ET020048	Комплект для 4-х.пол. Р-25-1111-00У3 (ЭТ)	2233
ET004843	Р-103 У3, 1000А, 3 полюса, разъединитель (ЭТ)	28637
ET314679	Р-25-1111-00У3, 25А, однополюсный, присоединение внешних проводников - переднее, центральная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	537
ET314680	Р-25-1121-00У3, 25А, однополюсный, присоединение внешних проводников - заднее, центральная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	617
ET004841	Р-43 У3, 400А, 3 полюса, разъединитель (ЭТ)	8763
ET004842	Р-63 У3, 630А, 3 полюса, разъединитель (ЭТ)	12677
ET522519	РЕ19-35-31140-00 УХЛ3, 250А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	11545
ET547232	РЕ19-37-31110-00 УХЛ3, 400А, 3-х полюсный на одно направление, центральная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	12289
ET547234	РЕ19-37-31120-00 УХЛ3, 400А, 3-х полюсный на одно направление, боковая рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	11530
ET550506	РЕ19-37-31140-00 УХЛ3, 400А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка (левая), IP00, разъединитель (ЭТ)	12627
ET547185	РЕ19-37-31140-00 УХЛ3, 400А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	12627
ET547191	РЕ19-37-31160-00 УХЛ3, 400А, 3-х полюсный на одно направление, рычаг для пополюсного оперирования штангой, IP00, разъединитель (ЭТ)	10730
ET547231	РЕ19-39-31110-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, центральная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	24717
ET007492	РЕ19-39-31120-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, боковая рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	19874
ET547190	РЕ19-39-31120-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, боковая рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	20897
ET007490	РЕ19-39-31140-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	18548
ET550507	РЕ19-39-31140-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка (левая), IP00, разъединитель (ЭТ)	20873
ET547186	РЕ19-39-31140-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	20873
ET921427	РЕ19-39-31160-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, рычаг для пополюсного оперирования штангой, IP00, разъединитель (ЭТ)	14113
ET547188	РЕ19-39-31160-00 УХЛ3, 630А, 3-х полюсный на одно направление, рычаг для пополюсного оперирования штангой, IP00, разъединитель (ЭТ)	19889
ET559568	РЕ19-39-31190-00 УХЛ3, 630 А 3-х полюсный на одно направление, центральный рычаг для управления штангой, IP00, разъединитель (ЭТ)	21526
ET002836	РЕ19-41-11160-00 УХЛ3, 1000А, 1 полюсный на одно направление, рычаг для пополюсного оперирования штангой, IP00, разъединитель (ЭТ)	10178
ET521102	РЕ19-41-31110-00 УХЛ3, 1000А, 3-х полюсный на одно направление, центральная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	30769
ET007489	РЕ19-41-31120-00 УХЛ3, 1000А, 3-х полюсный на одно направление, боковая рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	26787
ET521101	РЕ19-41-31120-00 УХЛ3, 1000А, 3-х полюсный на одно направление, боковая рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	29438
ET921425	РЕ19-41-31140-00 УХЛ3, 1000А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	26317
ET547181	РЕ19-41-31140-00 УХЛ3, 1000А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	30687
ET557601	РЕ19-41-31140-00 УХЛ3, 1000А, 3-х полюсный на одно направление, передняя смещенная рукоятка (левая), IP00, разъединитель (ЭТ)	30687
ET557602	РЕ19-41-31150-00 УХЛ3, 1000А, 3-х полюсный на одно направление, боковая смещенная рукоятка, IP00, разъединитель (ЭТ)	30240

ET560013	ОСМ1-0,1 У3 380/5-42, трансформатор	4090
ET560009	ОСМ1-0,1 У3 380/5-56, трансформатор	4090
ET008458	ОСМ1-0,1 У3 380/56, трансформатор	4090
ET559963	ОСМ1-0,1 У3 380/56/56, трансформатор	4090
ET559991	ОСМ1-0,1 У3 380/82/82, трансформатор	4090
ET560021	ОСМ1-0,1 У3 660/12, трансформатор	4090
ET560022	ОСМ1-0,1 У3 660/380, трансформатор	4090
ET010732	ОСМ1-0,16 У3 220/110, трансформатор	5511
ET560036	ОСМ1-0,16 У3 220/110/29/12, трансформатор	5511
ET560034	ОСМ1-0,16 У3 220/110/29/24, трансформатор	5511
ET560035	ОСМ1-0,16 У3 220/110/29/42, трансформатор	5511
ET516859	ОСМ1-0,16 У3 220/12, трансформатор	5511
ET052996	ОСМ1-0,16 У3 220/130, трансформатор	5511
ET560037	ОСМ1-0,16 У3 220/14/14, трансформатор	5511
ET002572	ОСМ1-0,16 У3 220/24, трансформатор	5511
ET051774	ОСМ1-0,16 У3 220/29, трансформатор	5511
ET560041	ОСМ1-0,16 У3 220/29/29, трансформатор	5511
ET560045	ОСМ1-0,16 У3 220/36, трансформатор	5511
ET560047	ОСМ1-0,16 У3 220/42, трансформатор	5511
ET002571	ОСМ1-0,16 У3 220/5, трансформатор	5511
ET560048	ОСМ1-0,16 У3 220/5-110, трансформатор	5511
ET560049	ОСМ1-0,16 У3 220/5-12, трансформатор	5511
ET560031	ОСМ1-0,16 У3 220/5-130, трансформатор	5511
ET560050	ОСМ1-0,16 У3 220/5-14, трансформатор	5511
ET560052	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-110/110, трансформатор	5511
ET560053	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-110/12, трансформатор	5511
ET560054	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-110/24, трансформатор	5511
ET560063	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-110/42, трансформатор	5511
ET560033	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-220/110, трансформатор	5511
ET560055	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-220/12, трансформатор	5511
ET560064	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-220/24, трансформатор	5511
ET560030	ОСМ1-0,16 У3 220/5-22-220/42, трансформатор	5511
ET560056	ОСМ1-0,16 У3 220/5-220, трансформатор	5511
ET560057	ОСМ1-0,16 У3 220/5-24, трансформатор	5511
ET560062	ОСМ1-0,16 У3 220/5-260, трансформатор	5511
ET560042	ОСМ1-0,16 У3 220/5-29, трансформатор	5511
ET560058	ОСМ1-0,16 У3 220/5-36, трансформатор	5511
ET560059	ОСМ1-0,16 У3 220/5-42, трансформатор	5511
ET560060	ОСМ1-0,16 У3 220/5-56, трансформатор	5511
ET003673	ОСМ1-0,16 У3 220/56, трансформатор	5511
ET560061	ОСМ1-0,16 У3 220/56/56, трансформатор	5511
ET560065	ОСМ1-0,16 У3 220/82/82, трансформатор	5511
ET560075	ОСМ1-0,16 У3 380/110, трансформатор	5511
ET560085	ОСМ1-0,16 У3 380/110/29/12, трансформатор	5511
ET560079	ОСМ1-0,16 У3 380/110/29/24, трансформатор	5511
ET560081	ОСМ1-0,16 У3 380/110/42/29, трансформатор	5511
ET560089	ОСМ1-0,16 У3 380/12, трансформатор	5511
ET560097	ОСМ1-0,16 У3 380/130, трансформатор	5511
ET560098	ОСМ1-0,16 У3 380/14/14, трансформатор	5511
ET560101	ОСМ1-0,16 У3 380/220, трансформатор	5511
ET560105	ОСМ1-0,16 У3 380/220/12, трансформатор	5511
ET560110	ОСМ1-0,16 У3 380/24, трансформатор	5511
ET053123	ОСМ1-0,16 У3 380/29, трансформатор	5511
ET560115	ОСМ1-0,16 У3 380/29/29, трансформатор	5511
ET510255	ОСМ1-0,16 У3 380/36, трансформатор	5511
ET560122	ОСМ1-0,16 У3 380/42, трансформатор	5511
ET508098	ОСМ1-0,16 У3 380/5, трансформатор	5511
ET560125	ОСМ1-0,16 У3 380/5-110, трансформатор	5511
ET560128	ОСМ1-0,16 У3 380/5-12, трансформатор	5511
ET560129	ОСМ1-0,16 У3 380/5-130, трансформатор	5511
ET560146	ОСМ1-0,16 У3 380/5-14, трансформатор	5511
ET560130	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-110/110, трансформатор	5511
ET560131	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-110/12, трансформатор	5511
ET560132	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-110/24, трансформатор	5511
ET560133	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-110/42, трансформатор	5511
ET560137	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-220/110, трансформатор	5511
ET560135	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-220/12, трансформатор	5511
ET560134	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-220/24, трансформатор	5511
ET560136	ОСМ1-0,16 У3 380/5-22-220/42, трансформатор	5511
ET560138	ОСМ1-0,16 У3 380/5-220, трансформатор	5511
ET560139	ОСМ1-0,16 У3 380/5-24, трансформатор	5511
ET560069	ОСМ1-0,16 У3 380/5-260, трансформатор	5511
ET560140	ОСМ1-0,16 У3 380/5-29, трансформатор	5511
ET560141	ОСМ1-0,16 У3 380/5-36, трансформатор	5511
ET560142	ОСМ1-0,16 У3 380/5-42, трансформатор	5511
ET560067	ОСМ1-0,16 У3 380/5-56, трансформатор	5511
ET506305	ОСМ1-0,16 У3 380/56, трансформатор	5511
ET560147	ОСМ1-0,16 У3 380/56/56, трансформатор	5511
ET560068	ОСМ1-0,16 У3 380/82/82, трансформатор	5511
ET560160	ОСМ1-0,16 У3 660/220, трансформатор	5511
ET560171	ОСМ1-0,25 У3 220/110, трансформатор	7298
ET560178	ОСМ1-0,25 У3 220/110/29/12, трансформатор	7298
ET560180	ОСМ1-0,25 У3 220/110/29/24, трансформатор	7298
ET560181	ОСМ1-0,25 У3 220/110/29/42, трансформатор	7298
ET560183	ОСМ1-0,25 У3 220/12, трансформатор	7298
ET560187	ОСМ1-0,25 У3 220/12/12, трансформатор	7298
ET053414	ОСМ1-0,25 У3 220/130, трансформатор	7298
ET560185	ОСМ1-0,25 У3 220/14/14, трансформатор	7298
ET560197	ОСМ1-0,25 У3 220/24, трансформатор	7298
ET560203	ОСМ1-0,25 У3 220/29, трансформатор	7298
ET560204	ОСМ1-0,25 У3 220/29/29, трансформатор	7298
ET560206	ОСМ1-0,25 У3 220/36, трансформатор	7298
ET560210	ОСМ1-0,25 У3 220/42, трансформатор	7298
ET560212	ОСМ1-0,25 У3 220/5, трансформатор	7298
ET560213	ОСМ1-0,25 У3 220/5-110, трансформатор	7298

ET560939	ОСМ1-2,5 У3 220/5-22-110/42, трансформатор	40702
ET560966	ОСМ1-2,5 У3 220/5-22-220/110, трансформатор	40702
ET560965	ОСМ1-2,5 У3 220/5-22-220/12, трансформатор	40702
ET560959	ОСМ1-2,5 У3 220/5-22-220/24, трансформатор	40702
ET560963	ОСМ1-2,5 У3 220/5-22-220/42, трансформатор	40702
ET560968	ОСМ1-2,5 У3 380/110, трансформатор	40702
ET560970	ОСМ1-2,5 У3 380/12, трансформатор	40702
ET561001	ОСМ1-2,5 У3 380/130, трансформатор	40702
ET560975	ОСМ1-2,5 У3 380/220, трансформатор	40702
ET560967	ОСМ1-2,5 У3 380/24, трансформатор	40702
ET561000	ОСМ1-2,5 У3 380/29, трансформатор	40702
ET561004	ОСМ1-2,5 У3 380/42, трансформатор	40702
ET560996	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-110/110, трансформатор	40702
ET560988	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-110/12, трансформатор	40702
ET560989	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-110/24, трансформатор	40702
ET560997	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-110/42, трансформатор	40702
ET560993	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-220/110, трансформатор	40702
ET560991	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-220/12, трансформатор	40702
ET560992	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-220/24, трансформатор	40702
ET560994	ОСМ1-2,5 У3 380/5-22-220/42, трансформатор	40702
ET560998	ОСМ1-2,5 У3 380/56, трансформатор	40702
ET561005	ОСМ1-2,5 У3 660/220, трансформатор	40702
ET561022	ОСМ1-4,0 У3 220/110, трансформатор	72597
ET561039	ОСМ1-4,0 У3 220/130, трансформатор	72597
ET561030	ОСМ1-4,0 У3 220/220, трансформатор	72597
ET561032	ОСМ1-4,0 У3 220/24, трансформатор	72597
ET561020	ОСМ1-4,0 У3 220/29, трансформатор	72597
ET561035	ОСМ1-4,0 У3 220/36, трансформатор	72597
ET561037	ОСМ1-4,0 У3 220/42, трансформатор	72597
ET561043	ОСМ1-4,0 У3 380/110, трансформатор	72597
ET561044	ОСМ1-4,0 У3 380/12, трансформатор	72597
ET561046	ОСМ1-4,0 У3 380/130, трансформатор	72597
ET561048	ОСМ1-4,0 У3 380/220, трансформатор	72597
ET561051	ОСМ1-4,0 У3 380/24, трансформатор	72597
ET561038	ОСМ1-4,0 У3 380/29, трансформатор	72597
ET561052	ОСМ1-4,0 У3 380/36, трансформатор	72597
ET561040	ОСМ1-4,0 У3 380/42, трансформатор	72597
ET561042	ОСМ1-4,0 У3 380/56, трансформатор	72597
ET561057	ОСМ1-4,0 У3 660/220, трансформатор	72597
ET014060	ОСО В-0,25 УХЛ2 220/110, IP54, трансформатор	3599
ET014050	ОСО В-0,25 УХЛ2 220/12, IP54, трансформатор	3599
ET014051	ОСО В-0,25 УХЛ2 220/24, IP54, трансформатор	3599
ET014052	ОСО В-0,25 УХЛ2 220/36, IP54, трансформатор	3599
ET014053	ОСО В-0,25 УХЛ2 220/42, IP54, трансформатор	3599
ET014054	ОСО В-0,25 УХЛ2 380/110, IP54, трансформатор	4864
ET014055	ОСО В-0,25 УХЛ2 380/12, IP54, трансформатор	4864
ET014056	ОСО В-0,25 УХЛ2 380/220, IP54, трансформатор	5756
ET014057	ОСО В-0,25 УХЛ2 380/24, IP54, трансформатор	4864
ET014058	ОСО В-0,25 УХЛ2 380/36, IP54, трансформатор	4864
ET014059	ОСО В-0,25 УХЛ2 380/42, IP54, трансформатор	4864
ET006605	ОСО-0,25 УХЛ3 220/110, IP00, трансформатор	3312
ET014066	ОСО-0,25 УХЛ3 220/12-24-36-42-110, IP00, трансформатор	3312
ET051618	ОСО-0,25 УХЛ3 220/12, IP00, трансформатор	3312
ET014065	ОСО-0,25 УХЛ3 220/2*14,5, IP00, трансформатор	3312
ET003491	ОСО-0,25 УХЛ3 220/24, IP00, трансформатор	3312
ET003107	ОСО-0,25 УХЛ3 220/36, IP00, трансформатор	3312
ET561124	ОСО-0,25 УХЛ3 220/42, IP00, трансформатор	3312
ET004189	ОСО-0,25 УХЛ3 380/110, IP00, трансформатор	4990
ET014067	ОСО-0,25 УХЛ3 380/12-24-36-42-110, IP00, трансформатор	4990
ET004342	ОСО-0,25 УХЛ3 380/12, IP00, трансформатор	4990
ET051836	ОСО-0,25 УХЛ3 380/220, IP00, трансформатор	4990
ET052251	ОСО-0,25 УХЛ3 380/24, IP00, трансформатор	4990
ET002215	ОСО-0,25 УХЛ3 380/36, IP00, трансформатор	4990
ET559763	ОСО-0,25 УХЛ3 380/42, IP00, трансформатор	4990
ET014039	ОСО-0,4 УХЛ3 220/110, IP00, трансформатор	7451
ET014047	ОСО-0,4 УХЛ3 220/12-24-36-42-110, IP00, трансформатор	6057
ET561502	ОСО-0,4 УХЛ3 220/12, IP00, трансформатор	7451
ET014046	ОСО-0,4 УХЛ3 220/2*14,5, IP00, трансформатор	7451
ET002979	ОСО-0,4 УХЛ3 220/24, IP00, трансформатор	7451
ET002631	ОСО-0,4 УХЛ3 220/36, IP00, трансформатор	7451
ET014038	ОСО-0,4 УХЛ3 220/42, IP00, трансформатор	7451
ET014044	ОСО-0,4 УХЛ3 380/110, IP00, трансформатор	7451
ET014048	ОСО-0,4 УХЛ3 380/12-24-36-42-110, IP00, трансформатор	6407
ET014040	ОСО-0,4 УХЛ3 380/12, IP00, трансформатор	7451
ET014045	ОСО-0,4 УХЛ3 380/220, IP00, трансформатор	7451
ET014041	ОСО-0,4 УХЛ3 380/24, IP00, трансформатор	7451
ET014042	ОСО-0,4 УХЛ3 380/36, IP00, трансформатор	7451
ET014043	ОСО-0,4 УХЛ3 380/42, IP00, трансформатор	7451
ET013280	ТБС2-0,063 У3 220/14/14, трансформатор	3224
ET013281	ТБС2-0,063 У3 220/29/29, трансформатор	3224
ET013282	ТБС2-0,063 У3 220/5-110, трансформатор	3224
ET013283	ТБС2-0,063 У3 220/5-12, трансформатор	3224
ET013284	ТБС2-0,063 У3 220/5-130, трансформатор	3224
ET013285	ТБС2-0,063 У3 220/5-14, трансформатор	3224
ET013286	ТБС2-0,063 У3 220/5-220, трансформатор	3224
ET013287	ТБС2-0,063 У3 220/5-24, трансформатор	3224
ET013288	ТБС2-0,063 У3 220/5-260, трансформатор	3224
ET013289	ТБС2-0,063 У3 220/5-29, трансформатор	3224
ET013290	ТБС2-0,063 У3 220/5-36, трансформатор	3224
ET013291	ТБС2-0,063 У3 220/5-42, трансформатор	3224
ET013292	ТБС2-0,063 У3 220/5-56, трансформатор	3224
ET013293	ТБС2-0,063 У3 220/56/56, трансформатор	3224
ET013294	ТБС2-0,063 У3 220/82/82, трансформатор	3224
ET013295	ТБС2-0,063 У3 380/14/14, трансформатор	3224
ET013296	ТБС2-0,063 У3 380/29/29, трансформатор	3224

ET013867	ЗВП-36В АС УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя	9457
ET013866	ЗВП-380В АС УХЛ5, IPX5, звонок громкого боя	9457
ET013932	КЛП-110В АС УХЛ5, IPX5, колокол	10012
ET013933	КЛП-127В АС УХЛ5, IPX5, колокол	10012
ET013929	КЛП-12В АС УХЛ5, IPX5, колокол	10012
ET013934	КЛП-220В АС УХЛ5, IPX5, колокол	10012
ET013930	КЛП-24В АС УХЛ5, IPX5, колокол	10012
ET013931	КЛП-36В АС УХЛ5, IPX5, колокол	10012
ET013935	КЛП-380В АС УХЛ5, IPX5, колокол	10012
ET013939	КЛФ-110В DC УХЛ5, IPX5, колокол	10202
ET013940	КЛФ-127В DC УХЛ5, IPX5, колокол	10202
ET013937	КЛФ-12В DC УХЛ5, IPX5, колокол	10202
ET013941	КЛФ-220В DC УХЛ5, IPX5, колокол	10202
ET013936	КЛФ-24В DC УХЛ5, IPX5, колокол	10202
ET013938	КЛФ-36В DC УХЛ5, IPX5, колокол	10202
ET003823	МЗМ-1 УХЛ1, 110В АС, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	1923
ET003831	МЗМ-1 УХЛ1, 110В DC, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	2093
ET003824	МЗМ-1 УХЛ1, 127В АС, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	1923
ET003832	МЗМ-1 УХЛ1, 127В DC, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	2093
ET003818	МЗМ-1 УХЛ1, 12В АС, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	1923
ET003827	МЗМ-1 УХЛ1, 12В DC, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	2093
ET003825	МЗМ-1 УХЛ1, 220В АС, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	1742
ET003833	МЗМ-1 УХЛ1, 220В DC, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	2093
ET003821	МЗМ-1 УХЛ1, 24В АС, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	1923
ET003829	МЗМ-1 УХЛ1, 24В DC, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	2093
ET003822	МЗМ-1 УХЛ1, 36В АС, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	1923
ET003830	МЗМ-1 УХЛ1, 36В DC, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	2093
ET003826	МЗМ-1 УХЛ1, 380В АС, IP21, оповещатель охранной звуковой (ЭТ)	1923
ET005755	РВП-110В УХЛ5, 110В АС, IPX5, оповещатель охранной звуковой	11123
ET005756	РВП-127В УХЛ5, 127В АС, IPX5, оповещатель охранной звуковой	11123
ET005752	РВП-12В УХЛ5, 12В АС, IPX5, оповещатель охранной звуковой	11123
ET005757	РВП-220В УХЛ5, 220В АС, IPX5, оповещатель охранной звуковой	11123
ET005753	РВП-24В УХЛ5, 24В АС, IPX5, оповещатель охранной звуковой	11123
ET005754	РВП-36В УХЛ5, 36В АС, IPX5, оповещатель охранной звуковой	11123
ET005758	РВП-380В УХЛ5, 380В АС, IPX5, оповещатель охранной звуковой	11123
ET005762	РВФ-110В УХЛ5, 110В DC, IPX5, оповещатель охранной звуковой с фильтром	11679
ET005763	РВФ-127В УХЛ5, 127В DC, IPX5, оповещатель охранной звуковой с фильтром	11679
ET005759	РВФ-12В УХЛ5, 12В DC, IPX5, оповещатель охранной звуковой с фильтром	11679
ET005764	РВФ-220В УХЛ5, 220В DC, IPX5, оповещатель охранной звуковой с фильтром	11679
ET005760	РВФ-24В УХЛ5, 24В DC, IPX5, оповещатель охранной звуковой с фильтром	11679
ET005761	РВФ-36В УХЛ5, 36В DC, IPX5, оповещатель охранной звуковой с фильтром	11679
ET350001	ПС-1 У2, красный, с ревуном РВП-220В АС, IP65, пост сигнальный	40645
ET014652	ПС-1 У2, красный, со звонком ЗВП-220В АС, IP65, пост сигнальный	40645
ET350002	ПС-2 У2, красный/зелёный, с ревуном РВП-220В АС, IP65, пост сигнальный	58258
ET014653	ПС-2 У2, красный/зелёный, со звонком ЗВП-220В АС, IP65, пост сигнальный	58258
ET013921	ПВСС-111 У1, 36В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET013922	ПВСС-211 У1, 110В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET013925	ПВСС-311 У1, 127В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET013928	ПВСС-411 У1, 220В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET013923	ПВСС-412 У1, 220В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET013924	ПВСС-511 У1, 230В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET013926	ПВСС-611 У1, 240В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET013927	ПВСС-711 У1, 380В АС, IP67, сирена сигнальная	12708
ET003812	СС-1 УХЛ1, силумин, 110В АС, IP21, сирена сигнальная (ЭТ)	1668
ET003813	СС-1 УХЛ1, силумин, 127В АС, IP21, сирена сигнальная (ЭТ)	1668
ET003816	СС-1 УХЛ1, силумин, 220В АС, IP21, сирена сигнальная (ЭТ)	1668
ET003810	СС-1 УХЛ1, силумин, 24В АС, IP21, сирена сигнальная (ЭТ)	1668
ET003811	СС-1 УХЛ1, силумин, 36В АС, IP21, сирена сигнальная (ЭТ)	1668
ET003817	СС-1 УХЛ1, силумин, 380В АС, IP21, сирена сигнальная (ЭТ)	1668
ET000328	Коробка испытательная переходная ФКРКИ 23052014 00 (биметалл латунь/жесть), 220x68x33, IP20 (ЭТ)	617
ET000330	Коробка испытательная переходная ФКРКИ 23052014 00 (латунь, прозрачная крышка), 220x68x33, IP20 (ЭТ)	826
ET000326	Коробка испытательная переходная ФКРКИ 23052014 00 (латунь), 220x68x33, IP20 (ЭТ)	826
ET000329	Коробка испытательная переходная ФКРКИ 23052014 00 (биметалл латунь/жесть, прозрачная крышка), 220x68x33, IP20 (ЭТ)	617
ET000331	Коробка испытательная переходная ФКРКИ 23052014 00 (сталь, прозрачная крышка), 220x68x33, IP20 (ЭТ)	431
ET000327	Коробка испытательная переходная ФКРКИ 23052014 00 (сталь), 220x68x33, IP20 (ЭТ)	431
ET503775	Катушка управления к МО-100, 100%, 220В/50Гц	2823
ET504502	Катушка управления к МО-100, 100%, 380В/50Гц	2823
ET505658	Катушка управления к МО-100, 40%, 380В/50Гц	2823
ET505659	Катушка управления к МО-200, 100%, 220В/50Гц	8581
ET505660	Катушка управления к МО-200, 100%, 380В/50Гц	8581
ET009936	Катушка управления к МО-200, 25%, 380В/50Гц	8581
ET505661	Катушка управления к МО-200, 40%, 220В/50Гц	8581
ET505662	Катушка управления к МО-200, 40%, 380В/50Гц	8581
ET514069	Катушка управления к МО-300, 100%, 380В/50Гц	16935
ET506283	Катушка управления к МО-300, 40%, 380В/50Гц	16935
ET359208	Катушка управления к ИЖМВ 684432.003-01, 220В/50Гц, ПВ=40%	2123
ET359209	Катушка управления к ИЖМВ 684432.003-08, 127В/50Гц, ПВ=40%	2123
ET011547	Катушка управления к ИЖМВ 684432.003, 380В/50Гц, ПВ=40%	2123
ET246986	Катушка управления к КМП-2, 220В/50Гц, ПВ=25%	15806
ET246985	Катушка управления к КМП-2, 220В/50Гц, ПВ=40%	15806
ET246988	Катушка управления к КМП-4, 220В/50Гц, ПВ=100%	45161
ET246987	Катушка управления к КМП-4, 220В/50Гц, ПВ=40%	33871
ET246989	Катушка управления к КМП-6, 220В/50Гц, ПВ=25%	74516
ET069215	Катушка управления к КМТ-3М, 380В/50Гц, ПВ=40%	6097
ET069216	Катушка управления к КМТ-4М, 380В/50Гц, ПВ=40%	12645
ET515867	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 110 В/50Гц, ПВ 100%	1648
ET514716	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 220В/50Гц, ПВ 100%	1648
ET506795	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 380В/50Гц, ПВ 100%	1648
ET513318	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 220В/50Гц, ПВ 100%	1739
ET508069	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 380В/50Гц, ПВ 100%	1739
ET518583	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 110В/50Гц, ПВ 100%	1626
ET511326	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 220В/50Гц, ПВ 100%	1468
ET506796	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 380В/50Гц, ПВ 100%	1626
ET504397	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 220В/50Гц, ПВ 100%	2935
ET509454	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 380В/50Гц, ПВ 100%	2935

ET013207	КЗН-32 У3, 32 зажима, IP65 , коробка клеммная	8278
ET007205	КЗН-48 У3, 48 зажимов, IP65 , коробка клеммная	9662
ET004458	КЗНА-08 У2, 8 зажимов, IP54 , коробка клеммная	2658
ET006949	КЗНА-16 У2, 16 зажимов, IP54 , коробка клеммная	3902
ET010598	КЗНА-32 У2, 32 зажима, IP54 , коробка клеммная	7083
ET013202	КЗНА-48 У2, 48 зажимов, IP54 , коробка клеммная	8832
ET000620	КЗНС-08 У2, 8 зажимов, IP54 (пластиковые вводы PG), коробка клеммная	2902
ET002543	КЗНС-08 У2, 8 зажимов, IP65 (металлические вводы), коробка клеммная	4097
ET013203	КЗНС-16 У2, 16 зажимов, IP54 (пластиковые вводы PG), коробка клеммная	4341
ET002544	КЗНС-16 У2, 16 зажимов, IP65 (металлические вводы), коробка клеммная	5755
ET000646	КЗНС-32 У2, 32 зажима, IP54 (пластиковые вводы PG), коробка клеммная	7825
ET002545	КЗНС-32 У2, 32 зажима, IP65 (металлические вводы), коробка клеммная	10517
ET013204	КЗНС-48 У2, 48 зажимов, IP54 (пластиковые вводы PG), коробка клеммная	9360
ET002546	КЗНС-48 У2, 48 зажимов, IP65 (металлические вводы), коробка клеммная	13071
ET013208	КС-10 У2, 10 клемм, IP65 (пластиковые вводы MG), коробка клеммная	2516
ET013212	КС-10 У3, 10 клемм, IP40 (без каб. вводов), коробка клеммная	1937
ET013209	КС-20 У2, 20 клемм, IP65 (пластиковые вводы MG), коробка клеммная	4101
ET013213	КС-20 У3, 20 клемм, IP40 (без каб. вводов), коробка клеммная	3019
ET013210	КС-30 У2, 30 клемм, IP65 (пластиковые вводы MG), коробка клеммная	6215
ET013214	КС-30 У3, 30 клемм, IP40 (без каб. вводов), коробка клеммная	4969
ET013211	КС-40 У2, 40 клемм, IP65 (пластиковые вводы MG), коробка клеммная	7121
ET013215	КС-40 У3, 40 клемм, IP40 (без каб. вводов), коробка клеммная	5523
ET013216	КСП-10/0/10 У2, 10 клемм, IP65 (без каб. вводов), коробка клеммная	3573
ET013221	КСП-10/6/10 У2, 10 клемм, IP65 (с 6 каб. вводами), коробка клеммная	4303
ET013217	КСП-25/0/20 У2, 20 клемм, IP65 (без каб. вводов), коробка клеммная	5963
ET013218	КСП-25/0/25 У2, 25 клемм, IP65 (без каб. вводов), коробка клеммная	7473
ET909209	КСП-25/0/20 У2, 20 клемм, IP65 (с 6 каб. вводами), коробка клеммная	6706
ET909210	КСП-25/12/25 У2, 25 клемм, IP65 (с 12 каб. вводами), коробка клеммная	9047
ET013220	КСП-45/0/45 У2, 45 клемм, IP65 (без каб. вводов), коробка клеммная	15801
ET013219	КСП-45/0/40 У2, 40 клемм, IP65 (без каб. вводов), коробка клеммная	15046
ET909211	КСП-45/0/40 У2, 40 клемм, IP65 (с 8 каб. вводами), коробка клеммная	14656
ET909212	КСП-45/18/45 У2, 45 клемм, IP65 (с 18 каб. вводами), коробка клеммная	17119
ET003154	У-614 У2, 10 клемм, IP54 (пластиковые вводы PG), коробка клеммная	2692
ET000483	У-614 У2, 10 клемм, IP65 (металлические вводы), коробка клеммная	4195
ET003156	У-615 У2, 20 клемм, IP54 (пластиковые вводы PG), коробка клеммная	4268
ET011239	У-615 У2, 20 клемм, IP65 (металлические вводы), коробка клеммная	6560
ET000437	КОР74-4 У1,5, 4 сальниковых рожка, IP65, коробка ответвительная	277
ET209210	КОР94-3М У2 Г, 3 отверстия, IP43, коробка ответвительная	65
ET209208	КОР94-3М У2, 3 отверстия, IP43, коробка ответвительная	90
ET209211	КОР94-4М У2 Г, 4 отверстия, IP43, коробка ответвительная	69
ET209209	КОР94-4М У2, 4 отверстия, IP43, коробка ответвительная	91
ET000738	У409-3 У1,5, 3 ответвления, IP65, коробка ответвительная	282
ET002870	У409-4 У1,5, 4 ответвления, IP65, коробка ответвительная	335
ET009007	У1000МУ3 (порошок), 600х600х200, IP31, коробка протяжная (ЭТ)	8287
ET009015	У1000У2 (порошок), 600х600х200, IP54, коробка протяжная (ЭТ)	10037
ET008836	У994МУ3 (порошок), 110х110х81, IP31, коробка протяжная (ЭТ)	343
ET008863	У994У2 (порошок), 110х110х81, IP54, коробка протяжная (ЭТ)	375
ET008930	У995МУ3 (порошок), 150х150х101, IP31, коробка протяжная (ЭТ)	531
ET008931	У995У2 (порошок), 150х150х101, IP54, коробка протяжная (ЭТ)	569
ET008940	У996МУ3 (порошок), 200х200х101, IP31, коробка протяжная (ЭТ)	723
ET008941	У996У2 (порошок), 200х200х101, IP54, коробка протяжная (ЭТ)	759
ET008942	У997МУ3 (порошок), 300х300х200, IP31, коробка протяжная (ЭТ)	3130
ET008958	У997У2 (порошок), 300х300х200, IP54, коробка протяжная (ЭТ)	3852
ET008962	У998МУ3 (порошок), 400х400х200, IP31, коробка протяжная (ЭТ)	3913
ET008964	У998У2 (порошок), 400х400х200, IP54, коробка протяжная (ЭТ)	4613
ET008965	У999МУ3 (порошок), 500х500х200, IP31, коробка протяжная (ЭТ)	5871
ET009002	У999У2 (порошок), 500х500х200, IP54, коробка протяжная (ЭТ)	5861
ET001589	У731М У3 (4-10/1,5-10 мм²), IP20, сжим ответвительный	42
ET510623	У733М У3 (16-35/1,5-10 мм²), IP20, сжим ответвительный	42
ET001590	У734М У3 (16-35/16-25 мм²), IP20, сжим ответвительный	42
ET523304	У739М У3 (4-10/1,5-2,5 мм²), IP20, сжим ответвительный	42
ET050775	У859М У3 (50-70/4-35 мм²), IP20, сжим ответвительный	151
ET519539	У870М У3 (95-150/16-50 мм²), IP20, сжим ответвительный	377
ET520392	У871М У3 (95-150/50-95 мм²), IP20, сжим ответвительный	377
ET559539	У872М У3 (95-150/95-120 мм²), IP20, сжим ответвительный	377
ET541443	К654У2, 400х400х200, IP54, ящик протяжной (ЭТ)	4406
ET541444	К655У2, 600х400х200, IP54, ящик протяжной (ЭТ)	5366
ET541445	К656У2, 600х600х200, IP54, ящик протяжной (ЭТ)	6697
ET541446	К657У2, 800х600х300, IP54, ящик протяжной (ЭТ)	11335
ET541447	К658У2, 1200х800х300, IP54, ящик протяжной (ЭТ)	19024
ET002805	БПВ-1У3, 100А, медные держатели, без ПН2, блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	9687
ET002804	БПВ-1У3, 100А, медные держатели, с ПН2-100 (медь), блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	11302
ET515086	БПВ-1У3, 100А, стальные держатели, без ПН2, блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	9032
ET551487	БПВ-1У3, 100А, стальные держатели, с ПН2-100 (сталь), блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	9484
ET002807	БПВ-2У3, 250А, медные держатели, без ПН2, блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	19002
ET014805	БПВ-2У3, 250А, медные держатели, с ПН2-250 (медь), блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	22231
ET003928	БПВ-2У3, 250А, стальные держатели, без ПН2, блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	16032
ET520937	БПВ-2У3, 250А, стальные держатели, с ПН2-250 (сталь), блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	16823
ET002810	БПВ-4У3, 400А, медные держатели, без ПН2, блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	20368
ET014806	БПВ-4У3, 400А, медные держатели, с ПН2-400 (медь), блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	26815
ET515085	БПВ-4У3, 400А, стальные держатели, без ПН2, блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	17839
ET520938	БПВ-4У3, 400А, стальные держатели, с ПН2-400 (сталь), блок с предохранителем-выключателем (ЭТ)	18968
ET543090	ОЩВ-12 УХЛ4, 63/16А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	10263
ET004194	ОЩВ-12 УХЛ4, 63/16А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	11426
ET543091	ОЩВ-12 УХЛ4, 63/25А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	10467
ET004195	ОЩВ-12 УХЛ4, 63/25А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	11426
ET543094	ОЩВ-12 УХЛ4, 100/16А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	16722
ET004196	ОЩВ-12 УХЛ4, 100/16А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	18130
ET543095	ОЩВ-12 УХЛ4, 100/25А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	16722
ET004197	ОЩВ-12 УХЛ4, 100/25А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	18130
ET543088	ОЩВ-6 УХЛ4, 63/16А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	7712
ET004198	ОЩВ-6 УХЛ4, 63/16А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	8957
ET543089	ОЩВ-6 УХЛ4, 63/25А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	7835
ET004199	ОЩВ-6 УХЛ4, 63/25А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	8957
ET543092	ОЩВ-6 УХЛ4, 100/16А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	14500

ET004200	ОЩВ-6 УХЛ4, 100/16А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	15319
ET543093	ОЩВ-6 УХЛ4, 100/25А, IP31, щиток осветительный навесной (ЭТ)	14500
ET004205	ОЩВ-6 УХЛ4, 100/25А, IP54, щиток осветительный навесной (ЭТ)	15319
ET005446	ЩАП-12 УХЛ4, 220В, 16А, IP31, щит аварийного переключения (ЭТ)	6653
ET010769	ЯБ-3-250-1-ЭК У3, с ПН-2 200А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	15657
ET520489	ЯБ-3-250-1-ЭК У3, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	15657
ET520490	ЯБ-3-400-2 У3, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	22975
ET519422	ЯБПВУ-100 У3, с ПН-2 100А (медь), IP54, ящик силовой (ЭТ)	9942
ET011447	ЯБПВУ-100 У3, с ПН-2 50А (медь), IP54, ящик силовой (ЭТ)	9942
ET561436	ЯБПВУ-100-ЭК У3, с ПН-2 100А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	8814
ET000061	ЯБПВУ-100-ЭК У3, с ПН-2 31,5А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	8814
ET013020	ЯБПВУ-100-ЭК У3, с ПН-2 50А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	8814
ET012172	ЯБПВУ-1М У3, с ПН-2 100А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET007398	ЯБПВУ-250 У3, с ПН-2 250А (медь), IP54, ящик силовой (ЭТ)	17912
ET556157	ЯБПВУ-250-ЭК У3, с ПН-2 160А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	15657
ET519765	ЯБПВУ-250-ЭК У3, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	15657
ET012173	ЯБПВУ-2М У3, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	13506
ET519766	ЯБПВУ-400 У3, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	22975
ET012174	ЯБПВУ-4М У3, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	22918
ET529123	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 100А, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET011181	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 40А, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET011584	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 63А, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET039253	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2, 100А, с ППН-33 16А, ящик силовой (ЭТ)	11168
ET039254	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2, 100А, с ППН-33 20А, ящик силовой (ЭТ)	11168
ET008914	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2, 100А, с ППН-33 25А, ящик силовой (ЭТ)	11168
ET009756	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 100А, ящик силовой (ЭТ)	13506
ET013090	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 160А, ящик силовой (ЭТ)	13506
ET529124	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 250А, ящик силовой (ЭТ)	13506
ET009758	ЯВЗ-34-IP54 УХЛ2, 400А, с ППН-37 250А, ящик силовой (ЭТ)	22918
ET529125	ЯВЗ-34-IP54 УХЛ2, 400А, с ППН-37 400А, ящик силовой (ЭТ)	22918
ET529126	ЯВЗ-36-IP54 УХЛ2, 630А, с ПН-2 630А, ящик силовой (ЭТ)	35347
ET012500	ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ПН-2 31,5А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET009035	ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ПН-2 63А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET556159	ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ПН-2 100А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET009034	ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ППН-33 25А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET561431	ЯРВ-250-54 УХЛ2, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	13506
ET006275	ЯРВ-400-54 УХЛ2, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	22918
ET005498	ЯРВ-630-54 УХЛ2, с ПН-2 630А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	35347
ET908657	ЯРП-100-54 УХЛ2, с ПН-2 100А (медь), IP54, ящик силовой (ЭТ)	11976
ET519423	ЯРП-100-54 УХЛ2, с ПН-2 100А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET008086	ЯРП-100-54 УХЛ2, с ПН-2 31,5А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET008087	ЯРП-100-54 УХЛ2, с ПН-2 80А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET519767	ЯРП-250-54 УХЛ2, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	13506
ET519768	ЯРП-400-54 УХЛ2, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	22918
ET520715	ЯРП-630-54 УХЛ2, с ПН-2 630А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	35347
ET055641	ЯРП11М-311-54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 100А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET554686	ЯРП11М-311-54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 31,5А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET561126	ЯРП11М-311-54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 63А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	9603
ET561128	ЯРП11М-311-54 УХЛ2, 100А, с ППН-33 16А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	11168
ET012061	ЯРП11М-311-54 УХЛ2, 100А, с ППН-33 20А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	11168
ET561127	ЯРП11М-311-54 УХЛ2, 100А, с ППН-33 25А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	11168
ET502485	ЯРП11М-351-54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	13506
ET000324	ЯРП11М-371-32 УХЛ3, 400А, с ППН-37 400А, IP32, ящик силовой (ЭТ)	22918
ET053503	ЯРП11М-371-54 УХЛ2, 400А, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	22918
ET053504	ЯРП11М-391-54 УХЛ2, 630А, с ПН-2 630А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	35347
ET547085	ЯРП11М-711-54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 100А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	11800
ET547086	ЯРП11М-751-54 УХЛ2, 250А, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	20523
ET547087	ЯРП11М-771-54 УХЛ2, 400А, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	26456
ET547088	ЯРП11М-791-54 УХЛ2, 630А, с ПН-2 630А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	37606
ET547081	ЯРПП-100-54 УХЛ2, с ПН-2 100А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	11800
ET012105	ЯРПП-250-54 УХЛ2, с ПН-2 160А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	20523
ET547082	ЯРПП-250-54 УХЛ2, с ПН-2 250А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	20523
ET547083	ЯРПП-400-54 УХЛ2, с ППН-37 400А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	26456
ET547084	ЯРПП-630-54 УХЛ2, с ПН-2 630А, IP54, ящик силовой (ЭТ)	37606
ET054330	ЯВШ 2х25 У2, 2 полюса, 25А, IP54, ящик с пакетным выключателем и разъемом (ЭТ)	6589
ET502476	ЯВШ 2х63 У2, 2 полюса, 63А, IP54, ящик с пакетным выключателем и разъемом (ЭТ)	9155
ET053376	ЯВШ 3х100 У2, 3 полюса, 100А, IP54, ящик с пакетным выключателем и разъемом (ЭТ)	20403
ET053374	ЯВШ 3х25 У2, 3 полюса, 25А, IP54, ящик с пакетным выключателем и разъемом (ЭТ)	6675
ET053375	ЯВШ 3х63 У2, 3 полюса, 63А, IP54, ящик с пакетным выключателем и разъемом (ЭТ)	11495
ET014089	ЯТП-0,25 У3 220/110В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5231
ET014099	ЯТП-0,25 У3 220/110В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	7389
ET014091	ЯТП-0,25 У3 220/110В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5696
ET014087	ЯТП-0,25 У3 220/110В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	8113
ET529456	ЯТП-0,25 У3 220/12В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5231
ET014095	ЯТП-0,25 У3 220/12В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	7389
ET529459	ЯТП-0,25 У3 220/12В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5696
ET011152	ЯТП-0,25 У3 220/12В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	8113
ET529457	ЯТП-0,25 У3 220/24В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5231
ET014096	ЯТП-0,25 У3 220/24В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	7389
ET529460	ЯТП-0,25 У3 220/24В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5696
ET011153	ЯТП-0,25 У3 220/24В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	8113
ET529458	ЯТП-0,25 У3 220/36В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5231
ET014097	ЯТП-0,25 У3 220/36В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	7389
ET529461	ЯТП-0,25 У3 220/36В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5696
ET004186	ЯТП-0,25 У3 220/36В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	8113
ET014088	ЯТП-0,25 У3 220/42В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5231
ET014098	ЯТП-0,25 У3 220/42В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	7389
ET014090	ЯТП-0,25 У3 220/42В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	5696
ET011154	ЯТП-0,25 У3 220/42В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	8113
ET014093	ЯТП-0,25 У3 380/110В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7704
ET543064	ЯТП-0,25 У3 380/12В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7704
ET014094	ЯТП-0,25 У3 380/220В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7704
ET543066	ЯТП-0,25 У3 380/24В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7704
ET543068	ЯТП-0,25 У3 380/36В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7704
ET014092	ЯТП-0,25 У3 380/42В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7704

ЕТ014081	ЯТП-0,4 УЗ 220/110В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7799
ЕТ014077	ЯТП-0,4 УЗ 220/110В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	9916
ЕТ014086	ЯТП-0,4 УЗ 220/110В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	8359
ЕТ014073	ЯТП-0,4 УЗ 220/110В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	11405
ЕТ014082	ЯТП-0,4 УЗ 220/12В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	9151
ЕТ011164	ЯТП-0,4 УЗ 220/12В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	11405
ЕТ014078	ЯТП-0,4 УЗ 220/24В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7799
ЕТ014074	ЯТП-0,4 УЗ 220/24В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	9916
ЕТ014083	ЯТП-0,4 УЗ 220/24В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	8359
ЕТ011097	ЯТП-0,4 УЗ 220/24В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	11405
ЕТ014079	ЯТП-0,4 УЗ 220/36В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7799
ЕТ014075	ЯТП-0,4 УЗ 220/36В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	9916
ЕТ014084	ЯТП-0,4 УЗ 220/36В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	8359
ЕТ014071	ЯТП-0,4 УЗ 220/36В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	11405
ЕТ014080	ЯТП-0,4 УЗ 220/42В, с 2-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	7799
ЕТ014076	ЯТП-0,4 УЗ 220/42В, с 2-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	9916
ЕТ014085	ЯТП-0,4 УЗ 220/42В, с 3-мя автоматами, IP31, ящик с понижающим трансформатором	8359
ЕТ014072	ЯТП-0,4 УЗ 220/42В, с 3-мя автоматами, IP54, ящик с понижающим трансформатором	11405

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nva@nt-rt.ru || сайт: <https://navien.nt-rt.ru/>